E8 (ED/SD/INTD/NAD)

J.O.E.® Onboarding

Sjekk versjoner:

- Er den nyeste versjonen av J.O.E.®-appen installert?
- Android-versjon 8.0 (eller høyere)
- iOS-versjon 16.0 (eller høyere)
- WatchOS 7.0 (eller høyere)
- Bluetooth-versjon 4.0 (eller høyere)

Sjekk tillatelser:

- Er posisjonstjenester for appen J.O.E.® slått PÅ?
- Er alle tillatelser gitt til J.O.E.®?
- Er Bluetooth-en din slått PÅ?

Sjekk Wi-Fi-innstillingene:

- Ruterfrekvens satt til 2,4 GHz (ikke 5 GHz)
- Kanal 1 til 11 (ikke høyere)
- Deaktiver 20/40 MHZ-sameksistensen
- Wi-Fi-passordet må være kjent

- Koble smarttelefonen din til Wi-Fi og slå på Bluetooth.
- Åpne posisjonsinnstillingene.
- Tillat alltid posisjonstilgang for J.O.E.®-appen.



- Slå av kaffemaskinen.
- Åpne lokket på vanntanken.
- Koble Wi-Fi Connect V2 til servicegrensesnittet på kaffemaskinen. (Noen modeller har den allerede koblet til)
- Slå på kaffemaskinen.



▸ Trykk på ⚙-knappen i **ca. 2 sekunder** for å gå inn i JURA Cockpit.



▸ Trykk på ⚙-knappen.



▸ Trykk på >-knappen flere ganger til side ○ ○ ● ○ vises.



▸ Trykk på «Koble til J.O.E.»-knappen.



▸ Trykk på «Tilkoblet»-knappen.

▸ Fortsett med neste trinn i disse instruksjonene.



- Åpne J.O.E.®-appen på enheten din.
- Trykk på «Maskiner».
- Trykk på «Legg til en ny kaffespesialitetsmaskin».



- Hvis du allerede har koblet til Wi-Fi Connect V2, kan du trykke på «Fortsett». Ellers kobler du først til Wi-Fi Connect V2 som beskrevet på side 1.



Kaffemaskinen din skal nå vises.

▸ Trykk på «Koble til».

Velg om du vil koble til via Wi-Fi eller Bluetooth.

▸ Trykk på «Koble til Wi-Fi» **eller** «Bluetooth».

Wi-Fi

Hvis du allerede er koblet til Wi-Fi-nettverket ditt og nettverket har en grønn ramme, trykker du på Neste. Hvis ikke, koble til Wi-Fi-nettverket ditt først.

▸ Gi kaffemaskinen din et navn og trykk på «Fortsett».

Bluetooth

▸ Gi kaffemaskinen din et navn og trykk på «Fortsett».

▸ Skriv inn ønsket PIN-kode eller hopp over dette trinnet.

Wi-Fi

- Skriv inn ønsket PIN-kode eller hopp over dette trinnet.

- Skriv inn Wi-Fi-passordet. Det må være det samme som det du brukte til å koble til smarttelefonen din.
- Trykk på «Fortsett».

Bluetooth



- Trykk på «Fortsett».



- Trykk tilbake på kaffemaskinens skjerm til du er tilbake på produktskjermen.
  (Noen maskiner gjør dette automatisk)
- Trykk på «Ferdig» på smarttelefonen din.

Wi-Fi



- Trykk på «Fortsett».



- Trykk tilbake på kaffemaskinens skjerm til du er tilbake på produktskjermen.
  (Noen maskiner gjør dette automatisk)
- Trykk på «Ferdig» på smarttelefonen din.

Bluetooth



- Trykk på «Tilkoblet»-knappen.
  Du har 30 sekunder på deg til å gjøre dette.

Wi-Fi



▸ Trykk på «Tilkoblet»-knappen.
Du har 30 sekunder på deg til å gjøre dette.

Hvis du ikke kunne koble til, sjekk alle innstillingene fra forhåndsinnstillingene og prøv på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med onboardingen, kan du gå til J.O.E.®-appen under «Mer» (nederst til høyre) og ringe kundeservice.