

Jura Tejrendszer tisztító (mini tabletták)

Mini-tabletták a tejrendszer tisztítóoldatának elkészítéséhez

UFI: DW10-90XW-H000-DFHG

Hatásmechanizmus

Kifejezetten a Jura teljes automatikus kávéfőzőkhöz kifejlesztett lúgos tisztítószer a tejmaradványok és a tejszír alapos eltávolításához. A készítmény összetétele pontosan a Jura teljes automatikus kávéfőzőkben való használatra van szabva, és rendkívül hatékony, ugyanakkor az anyagot kímélő tisztítást biztosít, ezáltal meghosszabbítva a kávéfőző élettartamát. A Mini-Tabs más területeken is használható, például kézi tejhabosítók tisztításához.

Jellemzők

Tabletta, hengeres
Szín: törtfehér
Semleges szag
Magasság: 2,9 mm ± 0,2 mm Átmérő: 3,0 mm
Tömeg: 0,30 g ± 0,01 g (10 db)
Vízben oldódik.
Bomlási idő (> 90 %): < 1:30 perc (3,0 g 200 ml vízben 40 °C-on)

Összetevők

(a 648/2004/EK rendelet szerint)

CITRIC ACID
SODIUM CARBONATE
SODIUM CITRATE
SODIUM SULFATE
SODIUM CARBONATE PEROXIDE SODIUM
LAURYL SULFATE CETEARETH-25
MAGNESIUM STEARATE
TAED

Az összetevőkre vonatkozó információkat itt találja [hier](#).

Használati útmutató/adagolás:

Egy adag Mini-Tabs-t oldjon fel 250 ml vízben, vagy tegye a tejrendszer automatikus tisztításához szolgáló tartályba (lásd még: jura.com/mini-tabs)

Csomagolási egységek

30 g-os flakon
90 g-os flakon, 90 g-os flakon utántöltő csomag, 180 g-os flakon, 180 g-os flakon utántöltő csomag, 375 g-os flakon utántöltő csomag

Cikkszámok:

74469, 24157, 24158, 24211, 24212, 24332

Toxikológiai és környezetvédelmi adatok

A termék irritáló hatású, azaz rövid ideig tartó, hosszabb ideig tartó vagy ismételt szembe jutás esetén gyulladást okozhat. A termék megfelel a (EK) 648/2004. számú mosó- és tisztítószerokról szóló rendeletben előírt biológiai lebonthatósági követelményeknek.

Kezelési, tárolási és ártalmatlanítási útmutató

Használat után a tartályt gondosan zárja le. Az eredeti csomagolásban vagy egy jól lezárt tárolóedényben, hűvös, száraz helyen tárolja. Óvja a hőtől és a közvetlen napfénytől.

Termék hulladékkódja: 20 01 29

Veszélyre figyelmeztető jelzések

Figyelem

H319: Súlyos szemirritációt okoz.

H335: Légúti irritációt okozhat.

P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102: Gyermekektől elzárva tartandó.

P261: Kerülje a por/gőzök/permet belélegzését.

P305+P351+P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P337+P313: Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

P501: A tartalmat/edényt a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Elsősegélynyújtás

Baleset vagy rosszulletés esetén azonnal hívjon orvost (ha lehetséges, mutassa be a használati utasítást vagy a biztonsági adatlapot).

Általános megjegyzések: Nincs szükség különleges intézkedésekre. **Belégzés után:** Gondoskodjon friss levegőről. **Bőrrel való érintkezés után:** Azonnal mossa le vízzel. **Szemmel való érintkezés után:** Nyitott szemhéjak mellett több percig öblítse a szemet folyó víz alatt, és forduljon orvoshoz. **Lenyelés után:** Öblítse ki a száját, és igyon bő vízzel. Ne idézzen elő hányást. Tartós panaszok esetén forduljon orvoshoz.

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel.: +41 (0) 62 389 82 33
jura.com

JURA Elektrogeräte Vertriebs-GmbH
Postfach 99 01 44
90268 Nürnberg
Tel.: +49 (0) 911 25 25-0
de.jura.com

JURA Gastro Vertriebs-GmbH
An der Zugspitze 1
D-82491 Grainau
Tel.: +49 (0) 8821 966 73-0
juragastroworld.de