

## JURA таблетка для 3-фазовой очистки

Таблетки для очистки автоматических кофемашин JURA

UFI: FS02-50AC-N00V-DGP7

### Принцип действия

Таблетки для очистки на основе щелочи разработаны специально для автоматических кофемашин JURA, поэтому гарантируют полное удаление кофейного масла и остатков кофе. Высокоэффективная формула средства идеально подходит для очистки автоматических кофемашин JURA и гарантирует качественную и бережную очистку, что в значительной степени способствует продлению срока службы кофемашины. Таблетки также можно использовать для очистки термос-кувшинов и других емкостей/устройств, в которых может образовываться накипь. Таблетки следует растворять в воде при температуре приблизительно 90 °C.

### Характеристики

Таблетка цилиндрическая, выпуклая внизу, полусферическая сверху  
Цвет: внизу белый/по центру темно-синий/вверху голубой  
Нейтральный запах Высота: <15,2 мм  
Диаметр: 16,1 мм ±0,1 мм  
Масса: 3,4 г ±0,1 г, водорастворимая.  
Время растворения (0,25 л/90 °C): <10 мин

### Состав

(согласно регламенту (EC) № 648/2004)  
SODIUM CARBONATE  
SODIUM GLUCONATE  
SODIUM CARBONATE PEROXIDE  
CITRIC ACID  
SODIUM SULFATE  
ADIPIIC ACID  
SSODIUM LAURYL SULFATE  
SODIUM C12-18 ALKYL SULFATE  
SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE  
MAGNESIUM STEARATE  
TAED  
COLORANT  
Информацию об ингредиентах см. [здесь](#).

### Рекомендации по использованию

1. Поставьте емкость под носик дозатора кофе.
2. Запустите процесс очистки в соответствии с предписаниями руководства по эксплуатации.
3. В указанное время поместите таблетку в воронку для молотого кофе.
4. Далее следуйте указаниям руководства по эксплуатации.

### Упаковочные единицы

Картонная коробка с 2 таблетками в блистере,  
картонная коробка с 6 таблетками в блистере  
Банка, 25 таблеток; банка, 100 таблеток  
Артикулы: 59633, 68009, 58710, 24224, 24226, 24225,  
25045, 25053

### Токсикологические и экологические показатели

Продукт обладает раздражающим действием, т. е. при кратковременном, длительном или повторном контакте с кожей или глазами может вызывать воспалительные процессы.

Показатели биоразлагаемости продукта отвечают всем требованиям регламента о синтетических моющих средствах (EC) № 648/2004.

### Указания по использованию, хранению и утилизации

Хранить плотно закрытую упаковку в месте, защищенном от влаги и тепла.

Код утилизации продукта: 20 01 29, 15 01 10

### Предупреждения об опасности

Осторожно

H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.

P101: Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак.

P102: Хранить в недоступном для детей месте.

P264: После работы тщательно вымыть руки.

P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промывать водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

P337+P313: Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу.

### Меры по оказанию первой помощи

В случае травмы или плохого самочувствия немедленно обратитесь к врачу (по возможности предъявите инструкцию по применению или паспорт безопасности продукта).

**Общие указания:** Никаких особых действий не требуется. **После вдыхания:** Обеспечить приток свежего воздуха.

**После контакта с кожей:** Немедленно смыть водой. **При попадании в глаза:** Промывать глаза с открытыми веками под проточной водой в течение нескольких минут и обратиться к врачу. **При проглатывании:**

Прополоскать рот и запить большим количеством воды. Не вызывать рвоту. При сохранении симптомов обратиться к врачу.

JURA Elektroapparate AG  
Kaffeeweltstrasse 10  
4626 Niederbuchsiten,  
Швейцария  
Тел.: +41 (0) 62 389 82 33  
[jura.com](http://jura.com)

JURA Elektrogeräte Vertriebs-GmbH  
Postfach 99 01 44  
90268 Nürnberg, Германия  
Тел.: +49 (0) 911 25 25-0  
[de.jura.com](http://de.jura.com)

JURA Gastro Vertriebs-GmbH  
An der Zugspitze 1  
82491 Grainau, Германия  
Тел.: +49 (0) 8821 966 73-0  
[juragastroworld.de](http://juragastroworld.de)