

jura®



IMPRESSA F7 Kullanım Kılavuzu

IMPRESSA F7'niz

Kumanda elemanları	4
Önemli bilgiler	6
Amacına uygun kullanım	6
Güvenliğiniz için	6
1 Hazırlama ve çalıştırma	9
İnternette JURA	9
Makineyi kurma	9
Çekirdek haznesi doldurulur	9
İlk çalıştırma	9
Su sertliğini tespit etme	12
Değirmeni ayarlama	13
Su haznesini doldurma	13
2 Hazırlama	14
Ristretto, Espresso ve Kahve	14
Bir düğmeyle iki özel kahve türü	15
Cappuccino	15
Süt köpüğü	16
Çekilmiş kahve	17
Su miktarını kalıcı olarak fincan büyüklüğüne uyarlama	18
Sıcak su	19
3 Günlük çalıştırma	20
Açma	20
Günlük bakım	20
Kapatma	21
4 Programlama modunda kalıcı ayarlar	22
Ürün ayarları	23
Su sertliğini ayarlama	25
Enerji tasarrufu modu	25
Otomatik kapanma	26
Yıkama işlemleri	27
Ayarları fabrika ayarına geri döndürme	28
Bilgi alma	29
Su miktarı birimi	30
Dil	31
5 Bakım	32
Makineyi yıkama	32
İnce köpük köpürtücüyü yıkama	33
İnce köpük köpürtücüyü temizleme	33
İnce köpük köpürtücüyü parçalarına ayırma ve yıkama	34
Profesyonel ince köpük köpürtücüyü parçalarına ayırma ve yıkama	35
Filtreyi yerleştirme ve etkinleştirme	35

Filtrenin deęiřtirilmesi.....	37
Makineyi temizleme	38
Makineyi kireçten arındırma	39
Çekirdek haznesini temizleme.....	41
Su haznesini kireçten arındırma	42
6 Ekrandaki mesajlar	43
7 Arıza giderme	44
8 Tařıma ve çevre yönetmelikleri uyarınca elden çıkarma	46
Tařıma / Sistemi boşaltma.....	46
Elden çıkarma.....	46
9 Teknik veriler	47
10 İçindekiler	48
11 JURA Yetkili Kiřiler / Yasal Bilgiler	52

Sembol tanımı


Uyarılar

▲ UYARI	DİKKAT veya uyarı iřareti ile birlikte UYARI ile iřaretlenmiř olan bilgilere her zaman
▲ DİKKAT	dikkat ediniz. Sinyal kelimesi UYARI aęır yaralanma olasılıęı olduęuna dair uyarır; sinyal kelimesi DİKKAT hafif yaralanma olasılıęı olduęuna dair uyarır.
DİKKAT	DİKKAT makinenin hasar görmesine neden olabilecek iřlemler konusunda uyarır.

Kullanılan semboller

►	İřlem talebi. Burada sizden bir iřlem yapmanız istenir.
i	IMPRESSA'yı daha da kolay kullanabilmeniz için Bilgiler Ve İpuçları.
! ESPRESSO	Ekran göstergesi

Kumanda elemanları



- 1 Aroma koruyucu kapaklı çekirdek haznesi
- 2 Su haznesi kapağı
- 3 Su haznesi
- 4 Şebek şalteri ve elektrik kablosu (Makinenin arka kısmı)
- 5 Telve kabı
- 6 Damlayan su tepsisi
- 7 Fincan platformu
- 8 Çekilmiş kahve için doldurma hunisi kapağı
- 9 Çekilmiş kahve için doldurma hunisi

- 10 Aksesuar bölmesi kapağı
- 11 Öğütme derecesi ayarı döner düğmesi
- 12 Çekilmiş kahve için dozaj kaşığı
- 13 Yüksekliği ayarlanabilen sıcak su ağızlığı
- 14 Sıcak su ve buhar hazırlamak için döner düğme
- 15 Connector System® değiştirilebilen ağızlar için
- 16 İnce köpük köpürtücü
- 17 Yüksekliği ayarlanabilen kahve ağızlığı



Makinenin üst kısmı


- 1 Açma/Kapama düğmesi
- 2 Rotary Switch kumanda düğmesi
- 3 Bakım düğmesi

Ön

- 4 Ekran
- 5 Hazırlama düğmeleri
 - Ristretto düğmesi
 - Espresso düğmesi
 - Kahve düğmesi
 - Sıcak su düğmesi
 - Buhar düğmesi
 - Cappuccino düğmesi

Connector System® farklı Cappuccino köpürtücülerinin kullanılmasına olanak tanır. Bunlar uzman mağazada bulunabilir.

Profesyonel ince köpük köpürtücü



Süt köpüğü
Sıcak süt

İnce köpük köpürtücü



Süt köpüğü

Önemli bilgiler

Amacına uygun kullanım

Makine, evde özel kullanım için tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Yalnızca kahve hazırlamak ve süt veya su ısıtmak için kullanılabilir. Diğer tüm kullanımlar amacına uygun değildir. JURA Elektroapparate AG, amacına uygun olmayan kullanım sonucu meydana gelenler için sorumluluk üstlenmez.

Makine kullanılmadan önce kullanım kılavuzu tamamen okunmalı ve dikkate alınmalıdır. Kullanım kılavuzunun dikkate alınmaması sonucu meydana gelen hasar veya kusurlar için garanti hakkı ortadan kalkar. Kullanım kılavuzu makinenin yakınında bulundurulmalı ve sonraki kullanıcılara verilmelidir.

Güvenliğiniz için



Aşağıdaki önemli güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyup uygulayınız.

Elektrik çarpması sonucu hayati tehlike şu şekilde önlenabilir:

- Makineyi asla hasarlı bir şekilde veya hasarlı elektrik kablosu ile çalıştırmayınız.
- Hasar olduğuna dair işaretler olduğunda (örneğin yanık kokusu), makineyi hemen şebekeden ayırın ve JURA Servisine başvurunuz.
- Makinenin elektrik kablosu hasar gördüğünde, doğrudan JURA veya yetkili JURA servis merkezi tarafından onarılmalıdır.
- IMPRESSA ve elektrik kablosunun sıcak yüzeylerin yakınında bulunmamasına dikkat ediniz.
- Elektrik kablosunun sıkışmamasına veya sivri kenarlarda aşınmamasına dikkat ediniz.
- Makineyi asla kendiniz açıp onarmayınız. Makinede kullanım kılavuzunda belirtilmeyen değişiklikler yapmayınız. Makine, akım taşıyan par-

çalar içerir. Açılması halinde hayati tehlike söz konusudur. Onarımlar yalnızca yetkili JURA Servis Merkezleri tarafından orijinal yedek parçalar ve aksesuarlarla yapılabilir.

- Makineyi güvenli bir şekilde elektrikten tamamen ayırmak için öncelikle IMPRESSA'yı Açma/Kapama düğmesi ile kapatın ve daha sonra şebeke şalterini kapatın. En son olarak fişi elektrik prizinden çekin.

Ağızlarda ve ince köpük köpürtücünün yakınında yanma ve haşlanma tehlikesi söz konusudur:

- Makineyi çocukların erişemeyeceği yerlere koyun.
- Sıcak parçalara dokunmayın. Bunun için öngörülmiş olan tutamakları kullanın.
- İnce köpük köpürtücünün doğru monte edildiğine ve temiz olduğuna dikkat edin. Eğer montaj doğru değilse veya tıkanmalar varsa, ince köpük köpürtücüyü veya parçalarını sökebilirsiniz.

Hasarlı bir makine güvenli değildir ve yaralanmalara ya da yangına neden olabilir. Hasarları ve böylece meydana gelebilecek yaralanmaları ve yangın tehlikelerini önlemek için:

- Asla elektrik kablosunun gevşek bir şekilde aşağı sarkmasına izin vermeyiniz. Elektrik kablosu düşüp takılma tehlikesi oluşturabilir veya hasar görebilir.
- IMPRESSA'yı yağmur, don ve doğrudan güneş ışıkları gibi hava koşullarına karşı koruyunuz.
- IMPRESSA'yı, elektrik kablosunu ve bağlantıları suya daldırmayınız.
- IMPRESSA'yı ve münferit parçalarını bulaşık makinesine koymayınız.

- IMPRESSA'nızı temizlik işlemlerinden önce şebeke şalterinden kapatın. IMPRESSA'yı her zaman nemli, ancak asla ıslak bir şekilde silmeyiniz ve sürekli sıçrayan sulara karşı koruyunuz.
- Makineyi yalnızca tip levhasında belirtilen şebeke gerilimine bağlayınız. Tip levhası IMPRESSA makinenizin altına iliştilmiştir. Diğer teknik verileri bu kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz (Bölüm 9 »Teknik veriler«).
- Yalnızca orijinal JURA bakım ürünleri kullanınız. JURA tarafından belirgin bir şekilde önerilmeyen ürünler IMPRESSA'ya hasar verebilir.
- Katkı maddeleri ile işlenmiş veya karamelize edilmiş kahve çekirdekleri kullanmayınız.
- Su haznesine yalnızca temiz, soğuk su doldurunuz.
- Uzun süre dışarıda olacaksanız makineyi şebeke şalterinden kapatınız.

Fiziksel, duyumsal veya zihinsel becerileri ya da

- bilgi veya deneyim sahibi olmamaları nedeniyle
- makineyi güvenli bir şekilde

kullanamayacak kişiler ve çocuklar, makineyi gözetimsiz veya sorumlu bir kişinin talimatları olmadan kullanamaz.

CLARIS Blue filtre kartuşunun güvenli kullanımı:

- Filtre kartuşlarını çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.
- Filtre kartuşlarını kapalı ambalajları içerisinde kuru bir şekilde depolayınız.
- Filtre kartuşlarını ısı ve doğrudan güneş ışığından koruyunuz.
- Hasarlı filtre kartuşlarını kullanmayınız.
- Filtre kartuşlarını açmayınız.

1 Hazırlama ve çalıştırma

İnternette JURA

Bizi İnternette ziyaret edin. JURA Ana sayfasında (www.jura.com) makinemizle ilgili bir **kılavuz** indirebilirsiniz. Ayrıca IMPRESSA'nız ve kahve ile ilgili ilginç ve güncel bilgiler bulabilirsiniz.

Makineyi kurma

IMPRESSA yerleştirilirken aşağıdaki unsurlar dikkate alınmalıdır:

- IMPRESSA'yı yatay, suya karşı dayanıklı olan bir yüzeyin üzerine yerleştirin.
- IMPRESSA'nızın duracağı yer, aşırı ısınmaya karşı korunacak şekilde seçilmelidir. Havalandırma boşluklarının örtülmemesine dikkat edilmelidir.

Çekirdek haznesi doldurulur

DİKKAT

Katkı maddeleri (örn. şeker) ile işlenen kahve çekirdekleri, çekilmiş kahve ve dondurularak kurutulmuş kahve, kahve değirmenine hasar verir.

- ▶ Çekirdek haznesine yalnızca sonradan işlenmemiş kahve çekirdekleri doldurun.

- ▶ Aroma koruyucu kapağı çıkartın.
- ▶ Çekirdek haznesinde olabilecek kirlere veya yabancı cisimlere temizleyin.
- ▶ Çekirdek haznesine kahve çekirdeklerini doldurun ve aroma koruyucu kapağı kapatın.

İlk çalıştırma

İlk çalıştırma sırasında IMPRESSA CLARIS filtre kartuşu Blue **ile** veya bu **kullanılmadan** çalıştırmak isteyip istemediğinizi seçebilirsiniz. 10° dH su sertliğinden itibaren bir filtre kartuşunun kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Eğer kullanılan suyun sertliğini bilmiyorsanız bunu daha sonra girmeniz gerekir (Bölüm 1 »Hazırlama ve çalıştırma – Su sertliğini tespit etme«).


⚠ UYARI

Hasarlı elektrik kablosu ile çalıştırma sonucu elektrik çarpması nedeniyle hayati tehlike.

- ▶ Makineyi asla hasarlı bir şekilde veya hasarlı elektrik kablosu ile çalıştırmayınız.



Filtre kartuşunu devreye alarak ilk çalıştırma



Koşul: Çekirdek haznesi dolu.

- ▶ Fişi elektrik prizine takın.
- ▶ IMPRESSA'yı makinenin arka kısmındaki şebeke şalterinden çalıştırın.
- ▶ IMPRESSA'yı çalıştırmak için Açma/Kapama düğmesine basın.
Ekranda **SPRACHE DEUTSCH** görüntülenir.
- ▶ Rotary Switch kumanda düğmesini istenilen dil görüntülenene kadar çevirin, örn. **LANGUAGE ENGLISH**.
- ▶ Dili onaylamak için Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
Ayarlamayı onaylamak için ekranda kısaca **OK** görüntülenir.
FILTER ✓ YES

i Şimdi IMPRESSA'nızı CLARIS Blue filtre kartuşu **ile** mi yoksa **onsuz** mu çalıştıracağınıza karar verin.

- ▶ Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
Ekranda kısa bir süre için **OK** görüntülenir.
FILTER INSERT
- ▶ Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
FILL WATER TANK
 - ▶ Su haznesinin kapağını açın.
 - ▶ Su haznesini çıkartın ve soğuk su ile yıkayın.
 - ▶ Filtre tutucuyu açın.
 - ▶ Welcome Pack'ten CLARIS Blue filtre kartuşunuzu alın.
 - ▶ CLARIS Blue filtre kartuşunu, hafif basınç uygulayarak su haznesine yerleştirin.
 - ▶ Filtre tutucuyu kapatın. Sesli olarak yerleşir.

i Filtrenin etkisi iki ay sonunda sona erer. Su haznesindeki filtre tutucunun üzerinde bulunan tarih plakası aracılığıyla süre ayarlanır.

- ▶ Su haznesini taze, soğuk su ile doldurun ve tekrar yerine yerleştirin.


SWITCH OPEN

Döner düğmedeki ok yanar.



► Bir kabı (en az 300 ml) ince köpük köpürtücü ve kahve ağzının altına yerleştirin.



► Döner düğmeyi  konumuna getirerek açın.

FILTER RINSING, ince köpük köpürtücünden su akar.



Filtre yıkaması her zaman iptal edilebilir. Bunun için döner düğme kapatılır. Filtre yıkamasına devam etmek için döner düğme açılır.



Suda az miktarda renk değişimi olabilir. Bu sağlığa zararlı değildir ve tadı etkilemez.

Filtre yıkaması yakl. 300 ml sonra otomatik olarak durur. Ekranda **SWITCH CLOSE** görüntülenir.



► Döner düğmeyi • konumuna getirerek kapayın.

Döner düğmedeki ok kaybolur.

SYSTEM FILLING, sistem su ile doldurulur.

HEATING, Makine ısınır.

RINSING, Sistem yıkanır. Yıkama işlemi otomatik olarak durur. Ekranda **READY** görüntülenir. IMPRESSA'nız artık işleme hazır.

Filtre kartuşunu devreye almadan ilk çalıştırma



► **FILTER – NO** görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesine basın.



► Rotary Switch kumanda düğmesine basın.

Ekranda kısa bir süre için **OK** görüntülenir.

16 °FH



Eğer kullanılan suyun sertliğini bilmiyorsanız bunu daha sonra girmeniz gerekir (Bölüm 1 »Hazırlama ve çalıştırma – Su sertliğini tespit etme«).



► Su sertliği ayarını değiştirmek için Rotary Switch kumanda düğmesini örn. **25 °FH** ayarına çevirin.



► Rotary Switch kumanda düğmesine basın.

Ekranda kısa bir süre için **OK** görüntülenir.

FILL WATER TANK

► Su haznesinin kapağını açın.

► Su haznesini çıkartın ve soğuk su ile yıkayın.

1 Hazırlama ve çalıştırma




- Su haznesini taze, soğuk su ile doldurun ve tekrar yerine yerleştirin.

SWITCH OPEN

Döner düğmedeki ok yanar.

- İnce köpük köpürtücünün ve kahve ağzının altına bir kap yerleştirin.



- Döner düğmeyi  konumuna getirerek açın.

SYSTEM FILLING, sistem su ile doldurulur.

SWITCH CLOSE



- Döner düğmeyi • konumuna getirerek kapayın.

Döner düğmedeki ok kaybolur.

SYSTEM FILLING, sistem su ile doldurulur.


HEATING, Makine ısınır.

RINSING, Sistem yıkanır. Yıkama işlemi otomatik olarak durur. Ekranda **READY** görüntülenir. IMPRESSA'nız artık işleme hazır.

Su sertliğini tespit etme

Teslimat kapsamında bulunan Aquadur® test şeridi ile su sertliği tespit edilebilir.

- Test şeridini kısa bir süre için (1 saniye) akan suyun altına tutun. Şeritteki suyu silkeleyin.
- Yaklaşık 1 dakika bekleyin.
- Su sertlik derecesini, Aquadur® test şeridindeki renk değişimleri ve ambalaj üzerindeki açıklamaya göre okuyun.



Değirmeni ayarlama

6 kademeli yüksek performanslı konik değirmen kademersiz bir şekilde kahvenizin kavurma derecesine ayarlanabilir.

DİKKAT


Öğütme derecesi, kahve değirmeni çalışmıyorken ayarlandığında, öğütme derecesi ayarı döner düğmesi hasar görebilir.

- ▶ Öğütme derecesinin ayarı yalnızca değirmen çalışırken değiştirilmelidir.

Öğütme derecesi ayarının doğru olduğu, kahvenin kahve ağzından eşit bir şekilde akmasından anlaşılır. Ayrıca ince, yoğun bir krema oluşur.

Örnek: Bir Espresso'nun hazırlanışı sırasında öğütme derecesini şu şekilde değiştirirsiniz.

- ▶ Kahve ağzının altına bir fincan yerleştirin.
- ▶ Aksesuar bölmesi kapağını açın.
- ▶ Hazırlamayı başlatmak için Espresso düğmesine basın.
- ▶ Değirmenin çalışması sırasında öğütme derecesi ayarı döner düğmesini istediğiniz pozisyona ayarlayın. Önceden ayarlanmış su miktarı fincana akar. Hazırlama işlemi otomatik olarak durur.
- ▶ Aksesuar bölmesi kapağını kapatın.



Su haznesini doldurma

Makinenin günlük bakımı, süt, kahve ve su kullanımı ile ilgili hijyen, fincanda kahve sonucunun her zaman mükemmel olması için belirleyicidir. Bu nedenle suyu **her gün** değiştirin.

DİKKAT




Süt, gaz içeren maden suları veya diğer sıvılar su haznesine veya makineye hasar verebilir.

- ▶ Su haznesine yalnızca temiz, soğuk su doldurulmalıdır.

- ▶ Su haznesinin kapağını açın.
- ▶ Su haznesini çıkartın ve soğuk su ile yıkayın.
- ▶ Su haznesini taze, soğuk su ile doldurun ve tekrar yerine yerleştirin.
- ▶ Su haznesinin kapağını kapatın.






2 Hazırlama

- i** Bir özel kahve, buhar veya sıcak su hazırlanırken, istediğiniz zaman hazırlama işlemi durdurabilirsiniz. Bunun için herhangi bir düğmeye basın (özel kahve için) veya döner düğmeyi kapayın (buhar ve sıcak su için).
- i** Öğütme işleminden önce ürünlerin **kahvenin sertliğini** Rotary Switch kumanda düğmesini  çevirerek seçin: **MILD, NORMAL, STRONG** veya **EXTRA**.
- i** Öğütme işlemi sırasında **her ürünün** kahvenin sertliğini Rotary Switch kumanda düğmesini  çevirerek seçin:
- i** Hazırlama esnasında önceden ayarlanmış **su veya buhar miktarı** Rotary Switch kumanda düğmesini  döndürerek değiştirilebilir.
- i** Hazırlama işleminin güncel durumu, ilerleme çubuğundan takip edilebilir.

Kahve en güzel sıcak içilir. Soğuk bir porselen fincan kahvenin ısısını ve tadını alır. Bu nedenle fincanları önceden ısıtmanızı öneririz. Tam kahve aroması yalnızca önceden ısıtılan fincanlarda ortaya çıkabilir. JURA'nın fincan ısıtıcılarını uzman mağazalardan temin edebilirsiniz.

Programlama modunda tüm ürünler için **kalıcı ayarlar** yapabilirsiniz (Bölüm 4 »Programlama modunda kalıcı ayarlar – Ürün ayarları«).

Ristretto, Espresso ve Kahve

Ristretto , Espresso  ve kahvenin  hazırlanması bu kalıba göre gerçekleşir.

Örnek: Bir kahveyi şu şekilde hazırlarsınız.


Koşul: Ekranda **READY** görüntülenir.

► Kahve ağzının altına bir fincan yerleştirin.

 ► Kahve düğmesine basın.

Hazırlama işlemi başlar. **1 COFFEE** ve kahvenin sertliğini gösterilir. Kahvenin önceden belirlenmiş su miktarı fincana akar.

Hazırlama işlemi otomatik olarak durur. Ekranda **READY** görüntülenir.



Bir düğmeyle iki özel kahve türü

Cappuccino

İki Ristretto, iki Espresso veya iki kahvenin hazırlanması her zaman aynı şekilde gerçekleşir: **İki saniye içerisinde iki kere** istediğiniz hazırlama düğmesine basın.



IMPRESSA makinanız size fincanı itme gereği olmadan bir Cappuccino hazırlar.

i Bu bölüm **profesyonel ince köpük köpürtücü** ve **ince köpük köpürtücü** için geçerlidir.

Örnek: Bir Cappuccino'yu şu şekilde hazırlarsınız.

Koşul: Ekranda **READY** görüntülenir.

- ▶ İnce köpük köpürtücünden koruyucu kapağı çıkarın.
- ▶ İnce köpük köpürtücüye süt hortumunu takın. Süt kabı için kısa ve Tetrapak süt için uzun süt hortumu kullanın.
- ▶ Süt hortumunun diğer ucunu bir süt kabı ile birleştirin veya bir Tetrapak süte daldırın.



- ▶ İnce köpük köpürtücünün ve kahve ağzının altına bir fincan yerleştirin (Resim: JURA opsiyonel Cool Control Basis 0,6 litre).

i Sütün doldurma yüksekliğinin süt hortumunun çift ağzındaki bağlantısının yüksekliğini **aşmamasına** dikkat edilmelidir.

i Eğer **profesyonel ince köpük köpürtücü** kullanırsanız, seçme kolunu süt köpüğü • kısmına döndürün.

- ▶ Cappuccino düğmesine basın.

NORMAL

HEATING / STEAM

Makine ısındığı anda **SWITCH OPEN** görüntülenir.

Döner düğmedeki ok yanar.



- ▶ Döner düğmeyi **☺** konumuna getirerek açın.

CAPPUCCINO, süt köpüğü hazırlanır. Hazırlama işlemi, önceden ayarlanmış buhar miktarına ulaşıncaya otomatik olarak durur.

SWITCH CLOSE



- ▶ Döner düğmeyi • konumuna getirerek kapayın.

Döner düğmedeki ok kaybolur. Ekranda **CAPPUCCINO** görüntülenir.

Kahve hazırlanmaya başlar. Espresso için önceden ayarlanmış su miktarı fincana akar.
Hazırlama işlemi otomatik olarak durur. Ekranda **READY** görüntülenir.

İnce köpük köpürtücünün sorunsuz bir şekilde çalışması için, süt hazırlandığında ağızlığı **her gün** temizlemelisiniz (Bölüm 5 »Bakım – İnce köpük köpürtücüyü temizleme«). IMPRESSA ince köpük köpürtücünün temizlenmesi gerektiğini **bildirmez**.



Süt köpüğü

- i** Bu bölüm **profesyonel ince köpük köpürtücü** ve **ince köpük köpürtücü** için geçerlidir.
- i** Opsiyonel olarak alınabilen profesyonel ince köpük köpürtücü ile aynı zamanda sıcak süt de hazırlayabilirsiniz.

Örnek: Süt köpüğünü şu şekilde hazırlarsınız.

Koşul: Ekranda **READY** görüntülenir.

- ▶ İnce köpük köpürtücünden koruyucu kapağı çıkarın.
- ▶ İnce köpük köpürtücüye süt hortumunu takın. Süt kabı için kısa ve Tetrapak süt için uzun süt hortumu kullanın.
- ▶ Süt hortumunun diğer ucunu bir süt kabı ile birleştirin veya bir Tetrapak süte daldırın.



- ▶ İnce köpük köpürtücünün altına bir fincan yerleştirin (Resim: JURA opsiyonel Cool Control Basis 0,6 litre).

- i** Sütün doldurma yüksekliğinin süt hortumunun çift ağızındaki bağlantısının yüksekliğini **aşmamasına** dikkat edilmelidir.
- i** Eğer **profesyonel ince köpük köpürtücü** kullanırsanız, seçme kolunu süt köpüğü • kısmına döndürün.

⇩ ▶ Buhar düğmesine basın.

HEATING / STEAM

Makine ısındığı anda **READY / STEAM** görüntülenir.
Döner düğmedeki ok yanar.



▶ Döner düğmeyi ⇩ konumuna getirerek açın.

STEAM, süt köpüğü hazırlanır. Hazırlama işlemi, önceden ayarlanmış buhar miktarına ulaşıncaya kadar otomatik olarak durur.
SWITCH CLOSE

- ▶ Döner düğmeyi • konumuna getirerek kapayın.
Döner düğmedeki ok kaybolur. Ekranda **READY / STEAM** görüntülenir.
- ▶ Yakl. 40 saniye için makinenin tekrar ısıtılması gerekmeden ilave buhar hazırlanabilir.

İnce köpük köpürtücünün sorunsuz bir şekilde çalışması için, süt hazırlandığında ağızlığı **her gün** temizlemelisiniz (Bölüm 5 »Bakım – İnce köpük köpürtücüyü temizleme«). IMPRESSA ince köpük köpürtücünün temizlenmesi gerektiğini **bildirmez**.

Çekilmiş kahve

Çekilmiş kahve için doldurma hunisinden, ikinci bir kahve (örneğin kafesiz) kullanılabilir.

- ▶ Asla iki silme dozaj kaşığı çekilmiş kahve doldurulmamalıdır.
- ▶ Çok ince çekilmiş kahve kullanılmamalıdır. Aksi takdirde sistem tıkanabilir ve kahve yalnızca damla damla akar.
- ▶ Çok az çekilmiş kahve doldurulduysa **NOT ENOUGH PRE-GROUND** görüntülenir ve IMPRESSA işlemi durdurur.
- ▶ İstenen özel kahve türü, çekilmiş kahve doldurulduktan sonra yakl. 1 dakika içerisinde hazırlanmalıdır. Aksi takdirde IMPRESSA işlemi iptal eder ve tekrar işleme hazırır.

Çekilmiş kahve ile yapılan tüm özel kahve ürünlerinin hazırlanması bu kalıba göre gerçekleşir.

Örnek: Çekilmiş kahve ile Espresso'yu şu şekilde hazırlarsınız.


Koşul: Ekranda **READY** görüntülenir.

- ▶ Kahve ağzının altına bir Espresso fincanı yerleştirin.
- ▶ Çekilmiş kahve için doldurma hunisi kapağını açın.
FILL PRE-GROUND
- ▶ Bir silme dozaj kaşığı çekilmiş kahveyi doldurma hunisine doldurun.
- ▶ Doldurma hunisinin kapağını kapatın.
SELECT BUTTON

- ▶ Espresso düğmesine basın.
Hazırlama işlemi başlar. **1 ESPRESSO**, Espresso için önceden ayarlanmış su miktarı fincana akar.
Hazırlama işlemi otomatik olarak durur. Ekranda **READY** görüntülenir.



Su miktarını kalıcı olarak fincan büyüklüğüne uyarlama



Tüm özel kahve türlerinin ve sıcak suyun su miktarını kolay ve kalıcı bir şekilde fincan büyüklüğüne uyarlayabilirsiniz.. Aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi miktarı bir kere ayarlayın. Tüm hazırlama işlemlerinde daima bu miktar akar.

Tüm özel kahve ürünlerinin ve sıcak suyun su miktarının kalıcı olarak ayarlanması fincan büyüklüğüne göre gerçekleştirilir.

Örnek: Bir kahve için su miktarını şu şekilde **sürekli olarak** ayarlayabilirsiniz.

Koşul: Ekranda **READY** görüntülenir.

► Kahve ağzının altına bir fincan yerleştirin.



► Kahve düğmesine basın ve **basılı tutun.**

1 COFFEE



► **ENOUGH COFFEE ?** görüntülenene kadar kahve düğmesine **basılı** tutmaya devam edin.



► Kahve düğmesini bırakın.

Hazırlama işlemi başlar ve kahve fincana akar.

► Fincana yeterli miktarda kahve dolduğu anda herhangi bir düğmeye basın.

Hazırlama işlemi durur. Ekranda kısa bir süre için **OK** görüntülenir. Bir kahve için ayarlanan su miktarı kalıcı olarak kaydedilir. Ekranda **READY** görüntülenir.



Bu ayarlama, işlemin tekrarlanmasıyla her zaman değiştirilebilir.



Tüm özel kahve ürünleri ve sıcak su miktarının kalıcı ayarını programlama modundan yapabilirsiniz (Bölüm 4 »Programlama modunda kalıcı ayarlar – Ürün ayarları«).

Sıcak su

Kusursuz bir su akışı elde etmek için sıcak su ağızlığını kullanın. Sıcak su ağızlığını aksesuar bölmesi kapağının altında bulabilirsiniz.

⚠ DİKKAT

Sıcak su sıçramaları nedeniyle haşlanma tehlikesi.

- ▶ Cilt ile doğrudan temas etmesinden kaçınınız.

Örnek: Sıcak suyu şu şekilde hazırlarsınız.

Koşul: Ekranda **READY** görüntülenir.

- ▶ İnce köpük köpürtücüyü hafif bir döndürme hareketi ile dikkatlice Connector System®'den çekin.
- ▶ Aksesuar bölmesi kapağını açın, sıcak su ağızlığını alın ve kapağı tekrar kapatın.
- ▶ Sıcak su ağızlığını bağlantı parçasına yerleştirin.
- ▶ Sıcak su ağızlığının altına bir fincan yerleştirin.
- ▶ Sıcak su düğmesine basın.

SWITCH OPEN

Döner düğmedeki ok yanar.



- ▶ Döner düğmeyi ⚡ konumuna getirerek açın.

WATER PORTION, önceden ayarlanmış su miktarı fincana akar. Hazırlama işlemi otomatik olarak durur.

SWITCH CLOSE



- ▶ Döner düğmeyi • konumuna getirerek kapayın.


Döner düğmedeki ok kaybolur. Ekranda **READY** görüntülenir.

- i** İsteddiğiniz miktarda sıcak su da hazırlayabilirsiniz: Döner düğmeyi ⚡ konumuna getirerek açın. Fincanda yeterince su olduğunda döner düğmeyi • konumuna getirerek kapayın.



3 Günlük çalıştırma

Açma



Makinenin günlük bakımı, süt, kahve ve su kullanımı ile ilgili hijyen, fincanda kahve sonucunun her zaman mükemmel olması için belirleyicidir. Bu nedenle suyu **her gün** değiştirin.

Koşul: IMPRESSA şebeke şalterinden çalıştırılır.

- ▶ Kahve ağzının altına bir kap yerleştirin.
 - ▶ IMPRESSA'yı çalıştırmak için Açma/Kapama düğmesine basın.
- HEATING
RINSING, Sistem yıkanır. Yıkama işlemi otomatik olarak durur. Ekranda READY görüntülenir. IMPRESSA'nız artık işleme hazır.

Günlük bakım




IMPRESSA makinesinin uzun süre kullanılabilmesi ve en iyi kahve kalitesinin sağlanması için makinenin bakımı her gün yapılmalıdır.

- ▶ Damlayan su tepsisini dışarı çıkartın.
- ▶ Telve kabını ve damlayan su tepsisini boşaltın. Her ikisini de sıcak su ile yıkayın.
- ▶ Telve kabını ve damlayan su tepsisini boşaltın.
- ▶ Su haznesini temiz su ile durulayın.
- ▶ İnce köpük köpürtücüyü temizleyin (Bölüm 5 »Bakım – İnce köpük köpürtücüyü temizleme«).
- ▶ İnce köpük köpürtücüyü parçalarına ayırın ve yıkayın. (Bölüm 5 »Bakım – İnce köpük köpürtücüyü parçalarına ayırma ve yıkama«).
- ▶ Makinenin yüzeyini temiz, yumuşak, nemli bir bezle (örn. mikro fiber bez) silin.

i Hijyenik nedenlerden dolayı süt hortumunu düzenli olarak (yakl. 6 ayda bir) değiştirmenizi öneririz. Yedek hortumlar uzman mağazalarda bulunabilir.

Kapatma



IMPRESSA kapatıldığında, eğer özel bir kahve türü hazırlandıysa sistem otomatik olarak yıkanır. Cappuccino veya süt köpüğü hazırlandıysa, ilave olarak Cappuccino yıkaması talep edilir.

Koşul: Ekranda **READY** görüntülenir.

- ▶ İnce köpük köpürtücünün ve kahve ağzının altına bir kap yerleştirin.
- ⏻ ▶ Açma/Kapama düğmesine basın.
SWITCH OPEN (Cappuccino veya süt köpüğü hazırladıysanız)
Döner düğmedeki ok yanar.
- ⌚ ▶ Döner düğmeyi ⏴ konumuna getirerek açın.
CAPPUCCINO RINSING, ince köpük köpürtücü yıkanır.
SWITCH CLOSE
- ⌚ ▶ Döner düğmeyi ⏵ konumuna getirerek kapayın.
Döner düğmedeki ok kaybolur.
RINSING, Sistem yıkanır. İşlem otomatik olarak durur.
IMPRESSA'nız kapalıdır.

i Eğer IMPRESSA, Açma/Kapama düğmesi ile kapatılırsa, makine kapalı durumdayken 0,1 W'dan daha az bir Stand by enerjisi tüketir. Şebeke şalteri üzerinden makine tamamen elektrik şebekesinden ayrılabilir.

4 Programlama modunda kalıcı ayarlar

Programlama modunda kalıcı ayarlar yapabilirsiniz. Rotary Switch kumanda düğmesinin çevrilmesi veya düğmeye basılması ile program seçenekleri arasında gezinebilir ve istediğiniz ayarları kalıcı olarak kaydedebilirsiniz. Rotary Switch kumanda düğmesi ile şu ayarları yapabilirsiniz:

Program seçeneği	Alt seçenek	Açıklama
RINSE	C CLEANING, RINSE, C RINSE, CLEAN, FILTER (sadece filtre etkinken), DESCALE (sadece filtre devre dışıyken)	► Talep edilen bakım programını buradan başlatın . Eğer bu program seçeneğinde bir eylem gerçekleştirmediyseniz, programlama modu yakl. 5 saniye sonra otomatik olarak kapanır.
BUTTONS	SELECT BUTTON	► Özel kahve ürünleri veya sıcak su için ayarınızı seçin.
FILTER ✓ / FILTER -	YES, NO	► IMPRESSA makinenizi CLARIS filtre kartuşu Blue ile mi yoksa o olmadan mı çalıştıracığınızı seçin.
HARDNESS (sadece filtre devre dışıyken)	1 °dH - 30 °dH	► Su sertliğini ayarlayın.
ENERGY ✓ / ENERGY -	SAVE ✓, SAVE -	► IMPRESSA makinesini enerji tasarruf moduyla kullanıp kullanmamak istediğinizi seçin.
OFF AFTER	15 MIN., 30 MIN., 1 HRS. - 15 HRS.	► Ne kadar süre sonra IMPRESSA'nın otomatik olarak kapanma gerektiğini ayarlayın.
RINSES	INIT RINSE, C-RINSE	► Açılma sırasındaki yıkama ve Cappuccino yıkaması için ayarları değiştirin.
RESET ALL	PRODUCT, ALL PROD., MACHINE	► Makineyi veya tüm ürünlerin kalıcı olarak ayarlanmış değerlerini fabrika ayarlarına geri döndürün.

Program seçeneği	Alt seçenek	Açıklama
INFO	COUNTER, CLEAN, DESCALE (sadece filtre devre dışıyken), FILTER (sadece filtre etkinken), VERSION	► Tüm hazırlanan ürünler için genel görünümüne bakın ve uygulanan bakım programlarının sayısı ile bakım durumunu sorgulayın.
DISPLAY	ML, OZ	► Su miktarının birimini seçin.
LANGUAGE		► Dilinizi seçin.
EXIT		► Programlama modundan çıkın.

Ürün ayarları

BUTTONS program seçeneğinde, tüm özel kahve ürünleri ve sıcak su için farklı ayarlar yapabilirsiniz. Şu ayarları sürekli olarak uygulayabilirsiniz:

Ürün	Miktar	Kahve yoğunluğu	Sıcaklık
Ristretto, Espresso, Kahve	Dolum miktarı: 25 ML – 240 ML	MILD, NORMAL, STRONG, EXTRA	NORMAL, HIGH
2 Ristretto, 2 Espresso, 2 Kahve	Dolum miktarı: 25 ML – 240 ML (fincan başına)	–	NORMAL, HIGH
Cappuccino	Dolum miktarı: 25 ML – 240 ML Süt köpüğü miktarı: 3 SEK. – 120 SEK.	MILD, NORMAL, STRONG, EXTRA	NORMAL, HIGH
Buhar	3 SEK. – 120 SEK.	–	–
Sıcak su	Dolum miktarı: 25 ML – 450 ML	–	NORMAL, HOT, LOW

Programlama modunda kalıcı ayarlar her zaman aynı şekilde yapılır.

Örnek: Bir kahve hazırlarken kahvenin sertliğini NORMAL STRONG ayarına şu şekilde değiştirirsiniz.

Koşul: Ekranda READY görüntülenir.



► RINSE görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesine basın.

4 Programlama modunda kalıcı ayarlar

- ⦿ ▶ **BUTTONS** görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
- ⦿ ▶ Program seçeneğini onaylamak için Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
SELECT BUTTON
- ⓘ Sonraki adımda, ayarlamanın yapılacağı ürünün düğmesi seçilir. Burada ürün hazırlanmaz.
- ⓘ İkili ürünün ayarını değiştirmek için ilgili düğmeye 2 saniye içerisinde iki kere basılmalıdır.
- ☞ ▶ Kahve düğmesine basın.
Ekranda kısa bir süre için **1 COFFEE** görüntülenir.
VOLUME
- ⦿ ▶ **STRENGTH** görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
- ⦿ ▶ Program seçeneğini onaylamak için Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
NORMAL
- ⦿ ▶ **STRONG** görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
- ⦿ ▶ Ayarı onaylamak için Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
Ekranda kısa bir süre için **OK** görüntülenir.
STRENGTH
- ⦿ ▶ **EXIT** görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
- ⦿ ▶ Program seçeneğinden çıkmak için Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
BUTTONS
- ⦿ ▶ **EXIT** görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
- ⦿ ▶ Programlama modundan çıkmak için Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
READY

Su sertliğini ayarlama

i BlueCLARIS filtre kartuşu kullanıldığında ve bu kartuş etkin olduğunda su sertliğinin ayarlanması mümkün değildir.

Su sertliği ne kadar yüksekse IMPRESSA'nın kireçten arındırma o kadar sık yapılmalıdır. Bu nedenle su sertliğini doğru ayarlamak önemlidir.

Su sertliği, 1° dH ve 30° dH arasında kademesiz olarak ayarlanabilir.

Örnek: Su miktarının birimini 16 °dH'dan 25 °dH'a şu şekilde değiştirirsiniz.

Koşul: Ekranda **READY** görüntülenir.

- ▶ **RINSE** görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
- ▶ **HARDNESS** görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
- ▶ Program seçeneğini onaylamak için Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
16 °dH
- ▶ 25 °dH görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
- ▶ Ayarı onaylamak için Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
Ekranda kısa bir süre için **OK** görüntülenir.
HARDNESS
- ▶ **EXIT** görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
- ▶ Programlama modundan çıkmak için Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
READY

Enerji tasarrufu modu

Enerji tasarrufu modu (Energy Save Mode, E.S.M.®) size elektriğin gereksiz kullanımının önüne geçilmesi ve aktif olarak enerji tasarrufu yapılması konusunda yardım eder:

- **ENERGY ✓**
 - Son hazırlama işleminden hemen sonra IMPRESSA ısıtmaya devam etmez. Yakl. 5 dakika sonra ekranda **ENERGY ON** mesajı görüntülenir.
 - Bir özel kahve türü, buhar veya sıcak su hazırlamadan önce makine ısınmalıdır.

4 Programlama modunda kalıcı ayarlar

■ ENERGY —

- Tüm özel kahve türleri ve sıcak su, bekleme süresi olmadan hazırlanabilir.
- Buhar hazırlanmadan önce makine ısıtılmalıdır.

Örnek: Enerji tasarrufu modunu ENERGY ✓'dan ENERGY —'a şu şekilde değiştirirsiniz.

Koşul: Ekranda READY görüntülenir.

- ▶ RINSE görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
- ▶ ENERGY ✓ görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
- ▶ Program seçeneğini onaylamak için Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
SAVE ✓
- ▶ SAVE — görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
- ▶ Ayarı onaylamak için Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
Ekranda kısa bir süre için OK görüntülenir.
ENERGY —
- ▶ EXIT görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
- ▶ Programlama modundan çıkmak için Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
READY

Otomatik kapanma

IMPRESSA makinesinin otomatik kapanma işlevi kullanılarak enerji tasarrufunda bulunulabilir. Bu işlev etkin olduğunda, IMPRESSA makinede yapılan son işlemden sonra ayarlanan süre sonunda otomatik olarak kapanır.

Otomatik kapanmayı 15 dakika, 30 dakika veya 1–15 saat olarak ayarlayabilirsiniz.

Örnek: Kapanma zamanını 2 HRS.'dan 1 HRS.'a şu şekilde değiştirirsiniz.

Koşul: Ekranda READY görüntülenir.

- ▶ RINSE görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesine basın.

- ⌚ ▶ **OFF AFTER** görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
- ⌚ ▶ Program seçeneğini onaylamak için Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
2 HRS.
- ⌚ ▶ **1 HRS.** görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
- ⌚ ▶ Ayarı onaylamak için Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
Ekranında kısa bir süre için **OK** görüntülenir.
OFF AFTER
- ⌚ ▶ **EXIT** görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
- ⌚ ▶ Programlama modundan çıkmak için Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
READY

Yıkama işlemleri

RINSES program seçeneğinde şu ayarları yapabilirsiniz:

- **INIT RINSE AUTOMATIC**
 - Açılış sırasındaki yıkama otomatik olarak tetiklenir.
- **INIT RINSE MANUAL**
 - Açılış sırasındaki yıkama manuel olarak tetiklenmelidir.
- **C-RINSE AFTER 10'**
 - Cappuccino yıkaması, Cappuccino hazırlandıktan 10 dakika sonra veya süt köpüğü tarafından talep edilir.
- **C-RINSE NOW**
 - Cappuccino yıkaması, Cappuccino hazırlandıktan hemen sonra veya süt köpüğü tarafından talep edilir.

Örnek: Cappuccino yıkamasının **hemen** Cappuccino'nun veya süt köpüğünün hazırlanmasının arkasından gerçekleşmesini şu şekilde ayarlıyorsunuz.

Koşul: Ekranında **READY** görüntülenir.

- ⌚ ▶ **RINSE görüntülenene kadar** Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
- ⌚ ▶ **RINSES** görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
- ⌚ ▶ Program seçeneğini onaylamak için Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
INIT RINSE

- ⦿ ▶ **C-RINSE** görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
- ⦿ ▶ Program seçeneğini onaylamak için Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
AFTER 10'
- ⦿ ▶ **NOH** görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
- ⦿ ▶ Ayarı onaylamak için Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
Ekranda kısa bir süre için **OK** görüntülenir.
C-RINSE
- ⦿ ▶ **EXIT** görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
- ⦿ ▶ Program seçeneğinden çıkmak için Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
RINSES
- ⦿ ▶ **EXIT** görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
- ⦿ ▶ Programlama modundan çıkmak için Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
READY

Ayarları fabrika ayarına geri döndürme

RESET ALL program seçeneğinde farklı ayarları fabrika ayarına geri döndürebilirsiniz:

- **PRODUCT**
 - Tüm ürünlerin ayarları (su miktarı, kahvenin sertliği ve sıcaklığı) **teker teker** fabrika ayarlarına geri döndürülebilir. İlgili ikili ürün de fabrika ayarına geri döndürülür.
- **ALL PROD.**
 - Tüm ürünlerin ayarlamaları (su miktarı, kahvenin sertliği ve sıcaklığı) fabrika ayarlarına geri döndürülür.
- **MACHINE**
 - Tüm müşteri ayarları (»filtre hariç« ve »su sertliği«) fabrika ayarlarına geri döndürülür. Ardından IMPRESSA'nız kapanır.

Örnek: »Espresso« değerlerini fabrika ayarlarına şu şekilde döndürebilirsiniz.

Koşul: Ekranda **READY** görüntülenir.

- ⦿ ▶ **RINSE** görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesine basın.

- ⌚ ▶ **RESET ALL** görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
- ⌚ ▶ Program seçeneğini onaylamak için Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
PRODUCT
- ⌚ ▶ Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
SELECT BUTTON
- ☑ ▶ Espresso düğmesine basın.
Ekranında kısa bir süre için **OK** görüntülenir.
PRODUCT
- ⌚ ▶ **EXIT** görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
- ⌚ ▶ Program seçeneğinden çıkmak için Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
RESET ALL
- ⌚ ▶ **EXIT** görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
- ⌚ ▶ Programlama modundan çıkmak için Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
READY

Bilgi alma

INFO program seçeneğinde şu bilgileri sorgulayabilirsiniz:

- Hazırlanan ürünlerin sayısı
- Bakım durumu ve uygulanan bakım programlarının sayısı (temizleme, kireçten arındırma, filtre değiştirme)
- Yazılım sürümü

Örnek: Hazırlanan kahvelerin sayısını şu şekilde sorgulayabilirsiniz.

Koşul: Ekranında **READY** görüntülenir.

- ⌚ ▶ **RINSE görüntülenene kadar** Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
- ⌚ ▶ **INFO** görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
- ⌚ ▶ Program seçeneğini onaylamak için Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
COUNTER
- ⌚ ▶ Program seçeneğini onaylamak için Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
250 (Örnek), hazırlanan tüm ürünlerin toplam sayısı gösterilir.

4 Programlama modunda kalıcı ayarlar

- ☞ ▶ Kahve düğmesine basın.
1 COFFEE 88 (Örnek), hazırlanan kahvelerin sayısı gösterilir.
- i İkili ürünlerin sayısını sorgulamak için tekrar kahve ☞ düğmesine basın.
- ⌚ ▶ Daha fazla bilgi almak için Rotary Switch kumanda düğmesini döndürün.
- i Uygulanan bakım programlarının sayısının yanı sıra ilgili bakım durumu da gösterilebilir. Bar, güncel bakım durumunu gösterir. Bar tamamen dolmuşsa, IMPRESSA'nız ilgili bakım programını gerektirir.
- ⌚ ▶ Program seçeneğinden çıkmak için Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
COUNTER
- i Daha fazla bilgi almak için Rotary Switch kumanda düğmesini döndürün.
- ⌚ ▶ EXIT görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
- ⌚ ▶ Program seçeneğinden çıkmak için Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
INFO
- ⌚ ▶ EXIT görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
- ⌚ ▶ Programlama modundan çıkmak için Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
READY

Su miktarı birimi

Program seçeneğinde DISPLAY su miktarının birimini ayarlayabilirsiniz.

Örnek: Su miktarının birimini ML'dan OZ'a şu şekilde değiştirirsiniz.

Koşul: Ekranda READY görüntülenir.

- ⌚ ▶ RINSE görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
- ⌚ ▶ DISPLAY görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesine basın.

- ▶ Program seçeneğini onaylamak için Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
ML
- ▶ **OZ** görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
- ▶ Ayarı onaylamak için Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
Ekranda kısa bir süre için **OK** görüntülenir.
DISPLAY
- ▶ **EXIT** görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
- ▶ Programlama modundan çıkmak için Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
READY

Dil

Program seçeneğinde **LANGUAGE IMPRESSA** dilini ayarlayabilirsiniz.

Örnek: Dili **ENGLISH**'dan **DEUTSCH**'a şu şekilde değiştirirsiniz.

Koşul: Ekranda **READY** görüntülenir.

- ▶ **RINSE** görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
- ▶ **LANGUAGE** görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
- ▶ Program seçeneğini onaylamak için Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
LANGUAGE ENGLISH
- ▶ **DEUTSCH** görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
- ▶ Ayarı onaylamak için Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
Ekranda kısa bir süre için **OK** görüntülenir.
SPRACHE
- ▶ **EXIT** görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
- ▶ Programlama modundan çıkmak için Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
BEREIT

5 Bakım

IMPRESSA aşağıdaki entegre bakım programlarına sahiptir:

- Makineyi yıkama (RINSE)
- İnce köpük köpürtücüyü yıkama (C RINSE)
- İnce köpük köpürtücüyü temizleme (C CLEANING)
- Filtrenin değiştirilmesi (FILTER)
- Makineyi temizleme (CLEAN)
- Makineyi kireçten arındırma (DESCALE) (sadece filtre devre dışıyken)

i Ekranda görüntülediğinde temizleme, kireçten arındırma ve filtre değiştirme işlemlerini gerçekleştirin.

i Programlama modunda (program seçeneği RINSE) bakım programlarını dilediğiniz zaman başlatabilirsiniz. Eğer bu program seçeneğinde bir eylem gerçekleştirmediyseniz, programlama modu yakl. 5 saniye sonra otomatik olarak kapanır.

i IMPRESSA ince köpük köpürtücününün temizlenmesi gerektiğini bildirmez. Hijyenik nedenlerden dolayı süt hazırladığınız zaman ince köpük köpürtücününün temizleme işlemini **günlük** olarak gerçekleştirin.

Makineyi yıkama



Yıkama işlemi her zaman el ile tetiklenebilir.

Koşul: Ekranda **READY** görüntülenir.

- ▶ Kahve ağzının altına bir kap yerleştirin.
- ▶ **RINSE** görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
- ▶ Program seçeneğini onaylamak için Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
- ▶ **C CLEANING**
- ▶ **RINSE** görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
- ▶ Yıkama işlemi başlatmak için Rotary Switch kumanda düğmesine basın.

RINSING, kahve ağzından su akar.

Yıkama işlemi otomatik olarak durur. Ekranda **READY** görüntülenir.

İnce köpük köpürtücüyü yıkama



i Bu bölüm **profesyonel ince köpük köpürtücü** ve **ince köpük köpürtücü** için geçerlidir.

IMPRESSA, her süt hazırlama işleminden sonra bir Cappuccino yıkaması gerektirir.

Koşul: Ekranda **RINSE CAPPUCCINO** görüntülenir ve bakım düğmesi **☼** yanar.

- ▶ İnce köpük köpürtücünün altına bir kap yerleştirin.
- ☼ ▶ Bakım düğmesine basın.
SWITCH OPEN
Döner düğmedeki ok yanar.
- ⌚ ▶ Döner düğmeyi **⏴** konumuna getirerek açın.
CAPPUCCINO RINSING, ince köpük köpürtücü yıkamaktadır.
Yıkama işlemi otomatik olarak durur. Ekranda **SWITCH CLOSE** görüntülenir.
- ⌚ ▶ Döner düğmeyi **•** konumuna getirerek kapayın.
Döner düğmedeki ok kaybolur. Ekranda **READY** görüntülenir.

İnce köpük köpürtücüyü temizleme

i Bu bölüm **profesyonel ince köpük köpürtücü** ve **ince köpük köpürtücü** için geçerlidir.

İnce köpük köpürtücünün sorunsuz bir şekilde çalışması için, süt hazırlandığında ağızlığı **her gün** temizlemelisiniz. IMPRESSA ince köpük köpürtücünün temizlenmesi gerektiğini **bildirmez**.

DİKKAT

Yanlış temizleme maddeleri kullanıldığında makine hasar görebilir veya suda artıklar kalabilir.

- ▶ Yalnızca orijinal JURA bakım ürünleri kullanılmalıdır.

i JURA Cappuccino temizleyicisi uzman mağazalardan temin edilebilir.

Koşul: Ekranda **READY** görüntülenir.

- ⌚ ▶ **RINSE görüntülenene kadar** Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
- ⌚ ▶ Program seçeneğini onaylamak için Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
C CLEANING




- ▶ Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
CLEANER FOR CAPPU.
- ▶ Tetrapak süttten veya süt kabından süt hortumunu çıkartın.
- ▶ Bir kabı 250 ml taze su ile doldurun ve bir dozaj kabı Cappuccino temizleyici ekleyin.
- ▶ Süt hortumunu kaba daldırın.
- ▶ İnce köpük köpürtücünün altına bir kap yerleştirin.
- ▶ Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
HEATING / STEAM
Makine ısındığı anda **SWITCH OPEN** görüntülerini. Döner düğmedeki ok yanar.
- ▶ Döner düğmeyi ⚡ konumuna getirerek açın.
CAPPUCCINO CLEANING, ince köpük köpürtücü ve süt hortumu temizlenir.
SWITCH CLOSE
- ▶ Döner düğmeyi • konumuna getirerek kapayın.
WATER FOR CAPPUCCINO
- ▶ Kabı düzgünce yıkayın, 250 ml taze su ile doldurun ve süt hortumunu içine daldırın.
- ▶ Diğer kabı boşaltın ve tekrar ince köpük köpürtücünün altına koyun.
- ▶ Döner düğmeyi ⚡ konumuna getirerek açın.
CAPPUCCINO CLEANING, ince köpük köpürtücü ve süt hortumu temiz su ile yıkanır.
SWITCH CLOSE
- ▶ Döner düğmeyi • konumuna getirerek kapayın.
Döner düğmedeki ok kaybolur. Ekranda **READY** görüntülenir.

İnce köpük köpürtücüyü parçalarına ayırma ve yıkama

İnce köpük köpürtücünün sorunsuz bir şekilde çalışması için ve hijyenik nedenlerden dolayı, süt hazırlandığında çift ağzı **her gün** parçalarına ayırmalı ve yıkanmalıdır. IMPRESSA ince köpük köpürtücünün yıkanması gerektiğini bildirmez.

- ▶ Süt hortumunu çıkarın ve akan suyun altında iyice yıkayın.
- ▶ İnce köpük köpürtücüyü hafif bir döndürme hareketi ile diklice Connector System®'den çekin.




- ▶ İnce köpük köpürtücüyü parçalarına ayırın.
- ▶ İnce köpük köpürtücünün tüm parçalarını akan suyun altında iyice temizleyin. Kuruyup yapışan süt artıkları olduğunda parçaları öncelikle JURA Cappuccino temizleyicisine yatırın ve ardından iyice yıkayın.
- ▶ İnce köpük köpürtücüyü yeniden birleştirin.

i İnce köpük köpürtücünün düzgün çalışması için, tüm parçaların doğru ve sağlam olarak birbirine yerleştirilmiş olduğundan emin olun.

- ▶ İnce köpük köpürtücüyü Connector System®e iyice yerleştirin.

Profesyonel ince köpük köpürtücüyü parçalarına ayırma ve yıkama



Profesyonel ince köpük köpürtücünün sorunsuz bir şekilde çalışması için ve hijyenik nedenlerden dolayı, süt hazırlandığında çift ağzı **her gün** parçalarına ayırmalı ve yıkamalısınız. IMPRESSA profesyonel ince köpük köpürtücünün yıkanması gerektiğini bildirmez.

- ▶ Süt hortumunu çıkarın ve akan suyun altında iyice yıkayın.
- ▶ Profesyonel ince köpük köpürtücüyü hafif bir döndürme hareketi ile dikkatlice Connector System®den çekin.
- ▶ Profesyonel ince köpük köpürtücüyü parçalarına ayırın.
- ▶ Profesyonel ince köpük köpürtücünün tüm parçalarını akan suyun altında iyice temizleyin. Kuruyup yapışan süt artıkları olduğunda parçaları öncelikle JURA Cappuccino temizleyicisine yatırın ve ardından iyice yıkayın.
- ▶ Profesyonel ince köpük köpürtücüyü yeniden birleştirin.

i Profesyonel ince köpük köpürtücünün düzgün çalışması için, tüm parçaların doğru ve sağlam olarak birbirine yerleştirilmiş olduğundan emin olun.

- ▶ Profesyonel ince köpük köpürtücüyü Connector System®e iyice yerleştirin.

Filtreyi yerleştirme ve etkinleştirme

CLARIS Blue filtre kartuşu kullanıldığında IMPRESSA'yı kireçten arındırmaya gerek yoktur. İlk çalıştırmada filtre kartuşunu henüz etkinleştirmediyse, bunu aşağıdaki işlem esnasında yapabilirsiniz.

i »Filtreyi yerleştirme« işlemi, kesinti olmadan uygulanmalıdır. Böylece IMPRESSA'nın en iyi şekilde çalışması sağlanır.

Koşul: Ekranda **READY** görüntülenir.

- ⌚ ▶ **RINSE** görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
- ⌚ ▶ **FILTER –** görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
- ⌚ ▶ Program seçeneğini onaylamak için Rotary Switch kumanda düğmesine basın.

NO

- ⌚ ▶ **YES** görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
- ⌚ ▶ Ayarı onaylamak için Rotary Switch kumanda düğmesine basın.

Ekranda kısa bir süre için **OK** görüntülenir.

FILTER INSERT

- ▶ Su haznesini çıkartın ve boşaltın.
- ▶ Filtre tutucuyu açın.
- ▶ Welcome Pack'ten CLARIS Blue filtre kartuşunuzu alın.
- ▶ CLARIS Blue filtre kartuşunu, hafif basınç uygulayarak su haznesine yerleştirin.
- ▶ Filtre tutucuyu kapatın. Sesli olarak yerleşir.

i Filtrenin etkisi iki ay sonunda sona erer. Su haznesindeki filtre tutucunun üzerinde bulunan tarih plakası aracılığıyla süre ayarlanır.

- ▶ Su haznesini taze, soğuk su ile doldurun ve tekrar yerine yerleştirin.
- ▶ Bir kabı (en az 300 ml) ince köpük köpürtücünün altına yerleştirin.

- ⌚ ▶ Rotary Switch kumanda düğmesine basın.

SWITCH OPEN


Döner düğmedeki ok yanar.

- ⌚ ▶ Döner düğmeyi ⚡ konumuna getirerek açın.

FILTER RINSING, ince köpük köpürtücünden su akar.

i Filtre yıkaması her zaman iptal edilebilir. Bunun için döner düğme kapatılır. Filtre yıkamasına devam etmek için döner düğme açılır.

i Suda az miktarda renk değişimi olabilir. Bu sağlığa zararlı değildir ve tadı etkilemez.



Filtre yıkaması yakl. 300 ml sonra otomatik olarak durur.
Ekranda **SWITCH CLOSE** görüntülenir.


- ▶ Döner düğmeyi • konumuna getirerek kapayın.
Döner düğmedeki ok kaybolur.
HEATING, Makine ısınır.
Ekranda **READY** görüntülenir. Filtre etkinleştirilir.

Filtrenin değiştirilmesi

- i** Filtreden 50 litre su aktıktan sonra filtrenin etkisi sona erer. IMPRESSA, bir filtre değiştirme işlemi gerektirir.
- i** Filtrenin etkisi iki ay sonunda sona erer. Su haznesindeki filtre tutucunun üzerinde bulunan tarih plakası aracılığıyla süre ayarlanır.
- i** CLARIS Blue filtre kartuşu programlama modunda etkin olmadığında, filtre değiştirme için bir talep belirir.
- i** CLARIS filtre kartuşları uzman mağazalardan temin edilebilir.

Koşul: Ekranda **READY / FILTER** görüntülenir ve bakım düğmesi ♻️ yanar.

- ▶ Bakım düğmesine basın.
FILTER CHANGE
- ▶ Su haznesini çıkartın ve boşaltın.
- ▶ Filtre tutucuyu açın ve eski CLARIS filtre kartuşunu çıkartın Blue.
- ▶ Yeni CLARIS Blue filtre kartuşunu, hafif basınç uygulayarak su haznesine yerleştirin.
- ▶ Filtre tutucuyu kapatın. Sesli olarak yerleşir.
- ▶ Su haznesini taze, soğuk su ile doldurun ve tekrar yerine yerleştirin.



- ▶ Bir kabı (en az 300 ml) ince köpük köpürtücünün altına yerleştirin.
- ▶ Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
SWITCH OPEN
Döner düğmedeki ok yanar.
- ▶ Döner düğmeyi ♣️ konumuna getirerek açın.
FILTER RINSING, ince köpük köpürtücünden su akar.

i Filtre yıkaması her zaman iptal edilebilir. Bunun için döner düğme kapatılır. Filtre yıkamasına devam etmek için döner düğme açılır.

i Suda az miktarda renk değişimi olabilir. Bu sağlığa zararlı değildir ve tadı etkilemez.

Filtre yıkaması yakl. 300 ml sonra otomatik olarak durur. Ekranda **SWITCH CLOSE** görüntülenir.

- ▶ Döner düğmeyi • konumuna getirerek kapayın. Döner düğmedeki ok kaybolur. **HEATING**, Makine ısınır. Ekranda **READY** görüntülenir.

Makineyi temizleme

200 hazırlama veya 80 açılış sırasındaki yıkamadan sonra IMPRESSA bir temizleme talep eder.

DİKKAT

Yanlış temizleme maddeleri kullanıldığında makine hasar görebilir veya suda artıklar kalabilir.

- ▶ Yalnızca orijinal JURA bakım ürünleri kullanılmalıdır.

i Temizleme programı yaklaşık olarak 20 dakika sürer.

i Temizleme programı durdurulmamalıdır. Aksi takdirde temizleme kalitesi olumsuz etkilenir.

i JURA temizleme tabletleri uzman mağazalardan temin edilebilir.

Koşul: Ekranda **READY / CLEAN** görüntülenir ve bakım düğmesi **☼** yanar.

- ☼** ▶ Bakım düğmesine basın.

EMPTY TRAY

- ▶ Damlayan su tepsisini ve telve kabını boşaltın ve tekrar yerlerine yerleştirin.

PRESS RINSE, bakım düğmesi **☼** yanar.

- ▶ Kahve ağzının altına bir kap yerleştirin.

- ☼** ▶ Bakım düğmesine basın.

CLEANING, kahve ağzından su akar.

İşlem kesintiye uğratılır., **ADD TABLET**.

- ▶ Çekilmiş kahve için doldurma hunisi kapağını açın.





- ▶ Doldurma hunisinin içersine bir JURA temizleme tableti atın.
- ▶ Doldurma hunisinin kapağını kapatın.
PRESS RINSE, bakım düğmesi ☼ yanar.
- ☼ ▶ Bakım düğmesine basın.
CLEANING, , kahve ağzından birden çok kez su akar.
İşlem otomatik olarak durur.
EMPTY TRAY
- ▶ Damlayan su tepsisini ve telve kabını boşaltın ve tekrar yerlerine yerleştirin.
HEATING
Ekran da **READY** görüntülenir. Temizleme bitirildi.
IMPRESSA'nız yine işleme hazır.

Makineyi kireçten arındırma

IMPRESSA, kullanıma bağlı olarak kireçlenir ve otomatik olarak kireçten arındırma gerektiğini bildirir. Kireçlenme, suyunuzun sertlik derecesine bağlıdır.

⚠ DİKKAT

Kireç çözücü maddenin cilt veya göze temas etmesi sonucunda tahriş meydana gelebilir.

- ▶ Cilt ve göz ile temastan kaçınınız.
- ▶ Kireç çözücü madde temiz su ile durulanmalıdır. Göz ile temas durumunda doktora başvurulmalıdır.

DİKKAT

Yanlış kireç çözücü maddeler kullanıldığında makine hasar görebilir veya suda artıklar kalabilir.

- ▶ Yalnızca orijinal JURA bakım ürünleri kullanılmalıdır.

DİKKAT

Kireçten arındırma işlemi kesintiye uğradığında makinede hasarlar meydana gelebilir.

- ▶ Kireçten arındırma işlemi tamamlanıncaya dek uygulanmalıdır.

DİKKAT

Kireç çözücü madde ile temas sonucu hassas yüzeylerde (örn. mermer) hasarlar meydana gelebilir.

- ▶ Sıçrayan maddeler hemen temizlenmelidir.

- ⓘ Kireçten arındırma programı yaklaşık olarak 45 dakika sürer.
- ⓘ JURA kireç çözücü tabletler uzman mağazalardan temin edilebilir.

i CLARIS Blue filtre kartuşu kullanılıyorsa ve bu kartuş etkinse, kireçten arındırma için bir talep belirir.

Koşul: Ekranda **READY / DESCALE** görüntülenir ve bakım düğmesi **⚡** yanar.

⚡ ▶ Bakım düğmesine basın.

EMPTY TRAY

▶ Damlayan su tepsisini ve telve kabını boşaltın ve tekrar yerlerine yerleştirin.

AGENT IN TANK

▶ Su haznesini çıkartın ve boşaltın.

▶ Bir kap içerisinde 500 su ile bir blister içeriğini (3 JURA-kireç çözücü tablet) tam olarak çözün. Bu, birkaç dakika sürebilir.

▶ Çözeltiyi boş bir su haznesi içerisine doldurun ve yerine yerleştirin.

SWITCH OPEN

Döner düğmedeki ok yanar.

▶ İnce köpük köpürtücüyü hafif bir döndürme hareketi ile dikkatlice Connector System®'den çekin.

▶ Bir kabı (en az 500 ml), Connector System®'in altına yerleştirin.



▶ Döner düğmeyi **⚡** konumuna getirerek açın.

DESCALING, Connector System®'den birkaç kez su akar. Bakım düğmesi **⚡** kireçten arındırma işlemi sırasında yanıp söner.

İşlem kesintiye uğratılır., **SWITCH CLOSE**.



▶ Döner düğmeyi **•** konumuna getirerek kapayın.

DESCALING konumunda kapatılır, kireçten arındırma işlemi devam eder. Bakım düğmesi **⚡** kireçten arındırma işlemi sırasında yanıp söner.

İşlem kesintiye uğratılır., **EMPTY TRAY**.

▶ Damlayan su tepsisini ve telve kabını boşaltın ve tekrar yerlerine yerleştirin.

FILL WATER TANK


▶ Kabı boşaltın ve tekrar Connector System®'in ve kahve ağzının altına yerleştirin.







▶ Su haznesini çıkartın ve düzgün bir şekilde yıkayın.

▶ Su haznesini taze, soğuk su ile doldurun ve tekrar yerine yerleştirin.

SWITCH OPEN

Döner düğmedeki ok yanar.





-  ▶ Döner düğmeyi  konumuna getirerek açın.
DESCALING konumunda kapatılır, kireçten arındırma işlemi devam eder. Bakım düğmesi  kireçten arındırma işlemi sırasında yanıp söner.
 İşlem kesintiye uğratılır., **SWITCH CLOSE**.
 -  ▶ Döner düğmeyi  konumuna getirerek kapayın.
DESCALING konumunda kapatılır, kireçten arındırma işlemi devam eder. Bakım düğmesi  kireçten arındırma işlemi sırasında yanıp söner.
 İşlem kesintiye uğratılır., **DESCALING**.
 Kahve ağzından su akar.
EMPTY TRAY
 - ▶ İnce köpük köpürtücüyü yeniden takın.
 - ▶ Damlayan su tepsisini ve telve kabını boşaltın ve tekrar yerlerine yerleştirin.
 Ekranda **READY** görüntülenir. Kireçten arındırma bitirildi. IMPRESSA'nız yine işleme hazır.
- i** Kireçten arındırma işleminin beklenmeyen bir şekilde iptal edilmesi durumunda su haznesi iyice durulanmalıdır.

Çekirdek haznesini temizleme

Kahve çekirdekleri, çekirdek haznesinin duvarlarında kalabilen hafif bir yağ tabakasına sahip olabilir. Bu artıklar, kahve sonucunu olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle çekirdek haznesi ara sıra temizlenmelidir.

Koşul: Ekranda **FILL BEANS** görüntülenir.

-  ▶ Makineyi Açma/Kapama düğmesi ile kapatın.
-  ▶ Makineyi şebeke şalterinden kapatın.
- ▶ Aroma koruyucu kapağı çıkartın.
- ▶ Çekirdek haznesini kuru, yumuşak bir bezle temizleyin.
- ▶ Çekirdek haznesine kahve çekirdeklerini doldurun ve aroma koruyucu kapağı kapatın.

Su haznesini kireçten arındırma

Su haznesinde kireçlenme olabilir. Su haznesinin sorunsuz bir şekilde çalışması için ara sıra kireçten arındırılmalıdır.

- ▶ Su haznesini çıkarın.
- ▶ Eğer bir CLARIS Blue filtre kartuşu kullanıyorsanız, bu kartuşu çıkartın.
- ▶ Hazne, piyasada standart olarak bulunan nötr bir kireç çözücü madde ile üreticinin talimatlarına göre kireçten arındırılır.
- ▶ Su haznesini düzgünce yıkayın.
- ▶ Eğer bir CLARIS Blue filtre kartuşu kullanıyorsanız, bu kartuşu yeniden yerleştirin.
- ▶ Su haznesini taze, soğuk su ile doldurun ve tekrar yerine yerleştirin.

6 Ekrandaki mesajlar

Mesaj	Nedeni/Sonucu	Önlem
FILL WATER TANK	Su haznesi boş. Hazırlık yapılamaz.	► Su haznesini (Bölüm 1 »Hazırlama ve çalıştırma – Su haznesini doldurma«) doldurun.
EMPTY GROUNDS	Telve kabı dolu. Hazırlık yapılamaz.	► Telve kabını ve damlayan su tepsisini boşaltın (Bölüm 3 »Günlük çalıştırma – Günlük bakım«).
TRAY MISSING	Damlayan su tepsi yanlış yerleştirilmiş veya yerleştirilmemiş. Hazırlık yapılamaz.	► Damlayan su tepsisini yerine takın.
FILL BEANS	Çekirdek haznesi boş. Hazırlık yapılamaz.	► Çekirdek haznesini doldurun (Bölüm 1 »Hazırlama ve çalıştırma – Çekirdek haznesi doldurulur«).
PRESS RINSE	IMPRESSA bir yıkama veya başlatılan bakım programının devam ettirilmesini talep ediyor.	► Cappuccino yıkama işlemini başlatmak için veya bakım programına devam etmek için bakım düğmesine basın.
RINSE CAPPUCCINO	IMPRESSA bir Cappuccino yıkama işlemi talep ediyor.	► Cappuccino yıkama işlemini başlatmak için bakım düğmesine basın.
READY / FILTER	Filtre kartuşunun etkisi yetersiz.	► CLARIS filtre kartuşunu değiştirin Blue (Bölüm 5 »Bakım – Filtrenin değiştirilmesi«).
READY / CLEAN	IMPRESSA bir temizleme işlemi talep ediyor.	► Temizleme işlemini uygulayın (Bölüm 5 »Bakım – Makineyi temizleme«).
READY / DESCALE	IMPRESSA bir kireçten arındırma işlemi talep ediyor.	► Kireçten arındırma işlemini uygulayın (Bölüm 5 »Bakım – Makineyi kireçten arındırma«).
NOT ENOUGH PRE-GROUND	Çok az çekilmiş kahve doldurulmuş; IMPRESSA işlemi iptal eder.	► Bir sonraki hazırlama işleminde daha çok çekilmiş kahve doldurun (Bölüm 2 »Hazırlama – Çekilmiş kahve«).
TOO HOT	Sistem, bakım programını başlatmak için fazla sıcak.	► Sistem soğuyana kadar birkaç dakika bekleyin veya özel bir kahve türü veya sıcak su hazırlayın.

7 Arıza giderme

Sorun	Nedeni/Sonucu	Önem
Süt köpürtüldüğünde çok az köpük oluşuyor veya ince köpük köpürtücünden süt sığıyor.	İnce köpük köpürtücü kirli.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ İnce köpük köpürtücüyü (Bölüm 5 »Bakım – İnce köpük köpürtücüyü temizleme«) temizleyin. ▶ İnce köpük köpürtücüyü (Bölüm 5 »Bakım – İnce köpük köpürtücüyü parçalarına ayırma ve yıkama«) parçalarına ayırın ve yıkayın.
Kahve hazırlarken kahve sadece damla damla akıyor.	Kahve veya çekilmiş kahve çok ince çekilmiş ve sistemin tıkanmasına neden oluyor. Ya aynı filtre kartuşu birkaç kez kullanılmış ya da su sertliği programlama modunda doğru olarak ayarlanmamış.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Değirmeni daha kaba olarak ayarlayın veya önceden daha kaba çekilmiş bir kahve kullanın (Bölüm 1 »Hazırlama ve çalıştırma – Değirmeni ayarlama«). ▶ Kireçten arındırma uygulayın (Bölüm 5 »Bakım – Makineyi kireçten arındırma«).
Su sertliği ayarlanamıyor.	CLARIS Blue filtre kartuşu etkinleştirilir.	▶ Programlama modundan filtre kartuşunu devre dışı bırakın.
Su haznesi dolu olduğu halde FILL WATER TANK görüntüleniyor.	Su haznesi şamandırası sıkışmış.	▶ Su haznesini kireçten arındırın (Bölüm 5 »Bakım – Su haznesini kireçten arındırma«).
İnce köpük köpürtücünden çok az buhar çıkıyor veya hiç çıkmıyor. Pompalama gürültüsü çok düşük.	İnce köpük köpürtücünün bağlantı parçası süt artıkları veya kireçten arındırma işlemi sırasında çözülmüş olan kireç parçacıklarıyla tıkanmış olabilir.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ İnce köpük köpürtücüyü temizleyin. ▶ Siyah bağlantı parçasını alyen anahtar yardımı ile çekilmiş kahve için dozaj kaşığından sökün. ▶ Bağlantı parçasını düzgünce temizleyin. ▶ Bağlantı parçasını elle vidalayın. ▶ Bir alyen anahtar ile, dozaj kaşığında, maksimum çeyrek döndürme ile sıkın.
Kahve değirmeni çok gürültülü sesler çıkarıyor.	Kahve değirmeninde yabancı cisimler var.	▶ Ülkenizdeki müşteri hizmetlerine başvurunuz (Bölüm 11 »JURA Yetkili Kişiler / Yasal Bilgiler«).

Sorun	Nedeni/Sonucu	Önlem
ERROR 2 veya ERROR 5 görüntüleniyor.	Makine uzun süre boyunca soğuğa maruz bırakıldığında, ısınma işlevi güvenlik nedenlerinden dolayı engellenebilir.	► Makineyi oda sıcaklığında ısıtın.
Diğer ERROR mesajlar görüntüleniyor.	-	► IMPRESSA'yı şebeke şalterinden kapatın. Ülkenizdeki müşteri hizmetlerine başvurunuz (Bölüm 11 »JURA Yetkili Kişiler / Yasal Bilgiler«).

- i** Arızaların giderilememesi durumunda ilgili ülkedeki müşteri hizmetlerine başvurulmalıdır (Bölüm 11 »JURA Yetkili Kişiler / Yasal Bilgiler«).

8 Taşıma ve çevre yönetmelikleri uyarınca elden çıkarma

Taşıma / Sistemi boşaltma



IMPRESSA ambalajını saklayın. Taşıma esnasında koruma sağlar.

IMPRESSA makinesini taşıma esnasında donmaya karşı korumak için sistem boşaltılmalıdır.

Koşul: Ekranda **READY** görüntülenir.

- ▶ İnce köpük köpürtücünün altına bir kap yerleştirin.
- ⚡ ▶ Buhar düğmesine basın.
HEATING / STEAM
Makine ısındığı anda **READY / STEAM** görüntülenir.
Döner düğmedeki ok yanar.
- ⌚ ▶ Döner düğmeyi ⚡ konumuna getirerek açın.
STEAM, ince köpük köpürtücünden sıcak buhar çıkar.
- ▶ Su haznesini çıkartın ve boşaltın.
- ⌚ ▶ **60 SEK.** görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
Sistem boşalana kadar ince köpük köpürtücünden buhar çıkar.
SWITCH CLOSE
- ⌚ ▶ Döner düğmeyi • konumuna getirerek kapayın.
Döner düğmedeki ok kaybolur. Ekranda **FILL WATER TANK** görüntülenir.
- ⏻ ▶ Açma/Kapama düğmesine basın.
IMPRESSA'nız kapalıdır.

Elden çıkarma

Eski makineler çevreye zarar vermeyecek bir şekilde elden çıkarılmaktadır.



Eski makineler, geri dönüşüme kazandırılması gereken değerli geri dönüştürülebilir malzemeler içerir. Bu nedenle eski makineler uygun toplama sistemleri aracılığıyla elden çıkarılmalıdır.

9 Teknik veriler

Gerilim	220–240 V ~, 50 Hz
Güç	1450 W
Uygunluk işareti	CE S
Enerji tüketimi ENERGY ✓	yakl. 6 Wh
Enerji tüketimi ENERGY –	yakl. 13 Wh
Pompa basıncı	statik maks. 15 bar
Su haznesi kapasitesi	1,9 l
Çekirdek haznesi kapasitesi	310 g
Telve kabı kapasitesi	maks. 15 porsiyon
Kablo uzunluğu	yakl. 1,1 m
Ağırlık	9,6 kg
Ölçüler (G x Y x D)	28,5 × 35,5 × 44,5 cm

Denetmenler için bilgi (DIN VDE 0701-0702 göre tekrarlanan kontrol): Merkezi topraklama noktası (ZEP) makinenin alt tarafında, şebeke bağlantı kablosunun hemen yakınında bulunmaktadır.

10 İçindekiler

A

- Açılma sırasındaki yıkama 27
- Açma
 - Makine 20
- Adresler 52
- Akim bağlantısı
 - Teknik veriler 47
- Amacına uygun kullanım 6
- Ana sayfa 9
- Arıza giderme 44
- Aroma koruyucu kapak
 - Aroma koruyucu kapaklı çekirdek haznesi 4
- Ayarlar
 - Programlama modunda kalıcı ayarlar 22

B

- Bakım 32
 - Günlük bakım 20
- Bilgi alma 29

C

- Çalıştırma, ilk 9
 - Filtre kartuşunu devreye almadan 11
 - Filtre kartuşunun devreye alınmasıyla 10
- Cappuccino 15
- Cappuccino yıkama 27, 33
- Çekilmiş kahve 17
 - Çekilmiş kahve için dozaj kaşığı 4
- Çekilmiş kahve için dozaj kaşığı 4
- Çekirdek haznesi
 - Aroma koruyucu kapaklı çekirdek haznesi 4
 - Doldurma 9
 - Temizleme 41
- Connector System® 4

D

- Damlayan su tepsisi 4
- Dil 31
- Doldurma
 - Çekirdek haznesi 9
 - Su haznesi 13
- Doldurma hunisi
 - Çekilmiş kahve için doldurma hunisi 4

Düğme

- Açma/Kapama düğmesi 5
- Bakım düğmesi 5
- Buhar düğmesi 5
- Cappuccino düğmesi 5
- Espresso düğmesi 5
- Kahve düğmesi 5
- Ristretto düğmesi 5
- Sıcak su düğmesi 5

E

- Ekran 5
- Ekrandaki mesajlar 43
- Ekran, mesajlar 43
- Elden çıkarma 46
- Elektrik kablosu 4
- Enerji tasarrufu modu 25
- Espresso 14

F

- Fabrika ayarı
 - Ayarları fabrika ayarına geri döndürme 28
- Filtre
 - Değiştirme 37
 - Yerleştirme ve etkinleştirme 35
- Filtre kartuşu CLARIS Blue
 - Değiştirme 37
 - Yerleştirme ve etkinleştirme 35
- Fincan platformu 4

G

- Güvenlik 6
- Güvenlik talimatları 6

H

- Hata
 - Arıza giderme 44
- Hazırlama 14
 - Cappuccino 15
 - Çekilmiş kahve 17
 - Espresso 14
 - İki özel kahve türü 15
 - Kahve 14
 - Ristretto 14
 - Sıcak su 19
 - Süt köpüğü 16
- Hotline 52

I

- İkili ürün 15
- İki ürün 15
- İlk çalıştırma 9
 - Filtre kartuşunu devreye almadan 11
 - Filtre kartuşunun devreye alınmasıyla 10
- İnce köpük köpürtücü 4
 - Parçalarına ayırma ve yıkama 34
 - Temizleme 33
 - Yıkama 33
- İnternet 9

J

- JURA
 - İnternet 9
 - Yetkili kişiler 52

K

- Kahve 14
- Kahve ağzı
 - Yüksekliği ayarlanabilen kahve ağzı 4
- Kapak
 - Aksesuar bölmesi 4
 - Çekilmiş kahve için doldurma hunisi 4
 - Su haznesi 4
- Kapatma
 - Makine 21
 - Otomatik kapanma 26
- Kireçten arındırma
 - Makine 39
 - Su haznesi 42
- Kılavuz 9

M

- Makine
 - Açma 20
 - Kapatma 21
 - Kireçten arındırma 39
 - Temizleme 38
 - Yerleştirme 9
 - Yıkama 32
- Merkezi topraklama noktası 47
- Müşteri hizmetleri 52

O

- Öğütme derecesi
 - Değirmeni ayarlama 13
 - Öğütme derecesi ayarı döner düğmesi 4
- Öğütme derecesi ayarı döner düğmesi 4
- Otomatik kapanma 26

P

- Profesyonel ince köpük köpürtücü
 - Parçalarına ayırma ve yıkama 35
- Programlama modu 22
 - Açılma sırasındaki yıkama 27
 - Ayarları fabrika ayarına geri döndürme 28
 - Bilgi alma 29
 - Cappuccino yıkama 27
 - Dil 31
 - Enerji tasarrufu modu 25
 - Otomatik kapanma 26
 - Su miktarı birimi 30
 - Su sertliğini ayarlama 25
 - Ürün ayarları 23
 - Yıkama işlemleri 27
- Programlama modunda kalıcı ayarlar 22

R

- Ristretto 14
- Rotary Switch kumanda düğmesi 5

S

- Şebeke şalteri 4
- Sembol tanımı 3
- Sistemi boşaltma 46
- Sıcak su 19
 - Sıcak su ağızlığı 4
 - Sıcak su ve buhar hazırlamak için
 - Sıcak su ve buhar hazırlamak için döner düğme 4
 - Sıcak su ve buhar hazırlamak için döner düğme 4
- Sorun
 - Arıza giderme 44
- Su haznesi 4
 - Doldurma 13
 - Kireçten arındırma 42
 - Su miktarı birimi 30

10 İindekiler

- Su miktarını kalıcı olarak fincan byklğne uyarlama 18
- Su sertliđi
 - Su sertliđini ayarlama 25
 - Su sertliđini tespit etme 12
- St kpğ 16

T

- Taşıma 46
- Teknik veriler 47
- Telefon 52
- Telve kabı 4
- Temizleme
 - ekirdek haznesi 41
 - İnce kpk kprtc 33
 - Makine 38
- Topraklama noktası 47
- Toz kahve
 - ekilmiş kahve 17

U

- rn ayarları 23

Y

- Yerleřtirme
 - Makineyi kurma 9
- Yetkili kiřiler 52
- Yıkama
 - İnce kpk kprtc 33
 - Makine 32
- Yıkama iřlemleri 27
 - Aılma sırasındaki yıkama 27
 - Cappuccino yıkama 27, 33
- Ykseklilđi ayarlanabilen kahve ađzı 4

11 JURA Yetkili Kişiler / Yasal Bilgiler

Üretici:
JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel.: +41 62 38 98 233

İthalatçı Firma:
Hack Endüstriyel Temsilcilik Ltd. Şti.
Tekstil Kent Koza Plaza
A Blok Kat: 11 No: 40
34235 Esenler – İstanbul
Telefon: 0212 438 20 22
Faks: 0212 438 22 26
www.hack.com.tr

@ Ülkeniz için diğer iletişim bilgilerini çevrimiçi olarak www.jura.com sayfasında bulabilirsiniz.

Yönetmelikler

Makine, aşağıdaki yönetmelikler uyarındadır:

- 2006/95/AT– Düşük Gerilim Yönetmeliği
- 2004/108/AT – Elektromanyetik Uyumluluk
- 2009/125/AT– Enerji Yönetmeliği
- 2011/65/AB – RoHS Yönetmeliği

Bu cihaz T.C. Çevre ve Orman Bakanlığının EEE Yönetmeliğine uygundur.

Teknik değişiklikler

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu kullanım kılavuzunda kullanılan resimler stilize edilmiştir ve makinenin orijinal renklerini göstermezler. IMPRESSA ayrıntılarda sapma gösterebilir.

Geri bildirim

Görüşünüz bizim için önemli! www.jura.com altındaki iletişim bağlantısını kullanın.

Telif hakkı

Kullanım kılavuzu, telif hakları ile korunan bilgiler içerir. JURA Elektroapparate AG'nin önceden yazılı izni olmayan fotokopi çekmek veya başka bir dile çevirmek izinli değildir.