


*jura*®




IMPRESSA X9


Istruzioni per l'uso

## Leggenda:

 INDICAZIONE SUL DISPLAY =  
serve da informazione. Testo scorrevole.

 INDICAZIONE GRAFICA =  
eseguire quanto indicato.

 = Indicazione

 = Importante


 = Consiglio



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11



Fig. 12



Fig. 13




Fig. 14




Fig. 15




Fig. 16



Fig. 17



Fig. 18



## Elementi di comando della Impressa X9

- A Vaschetta del gocciolatoio
- B Griglia del gocciolatoio
- C Contenitore fondi
- D Ugello combinato per l'erogazione, regolabile
- E Pulsante di erogazione schiuma
- F Pulsante di erogazione caffè macchiato
- G Pulsante di erogazione caffelatte
- H Pulsante di erogazione 2x
- I Pulsante di erogazione caffè ristretto
- J Pulsante di erogazione caffè espresso
- K Pulsante di erogazione caffè lungo
- L Pulsante di erogazione cappuccino
- M Display sistema di dialogo (con display grafica)
- N Contenitore del caffè in chicchi
- O Scomparto d'introduzione compressa per la pulizia
- P Sponda tazze
- Q Coperchio tasti di programmazione
- R Serbatoio dell'acqua
- S Pulsante di erogazione vapore
- T Pulsante di erogazione acqua calda
- U Tubicino di erogazione orientabile per l'acqua calda
- V Tubicino di erogazione orientabile per il vapore
- W Cassetto accessori
- X Coperchio serbatoio dell'acqua

## Tasti di programmazione

- A Interruttore di esercizio ON/OFF
- B Pulsante filtro
- C Pulsante decalcificazione
- D Pulsante contatore
- E Apertura programma
- F Pulsante +  
(Correzione dei criteri/modifica dei valori memorizzati verso l'alto)
- G Pulsante di risciacquo
- H Pulizia latte
- I Pulizia caffè
- J Pulizia combi
- K Pulsante EXIT
- L Pulsante -  
(Correzione dei criteri/modifica dei valori memorizzati verso l'alto)

## Sommario

1. Descrizione della macchina	Pag. 7
1.1 Dotazione standard	Pag. 7
1.2 Impostazioni effettuate dal tecnico del Servizio Assistenza JURA	Pag. 7
2. Prescrizioni di sicurezza	Pag. 7
2.1 Avvertenze	Pag. 7
2.2 Misure precauzionali	Pag. 7
3. preparazione dell'apparecchio	Pag. 7
3.1 Controllo delle tensione di rete	Pag. 7
3.2 Controllo del fusibile	Pag. 7
3.3 Rempire il serbatoio dell'acqua	Pag. 8
3.4 Introdurre caffè in chicchi	Pag. 8
4. Messa in funzione	Pag. 8
5. Accensione della macchina	Pag. 8
6. Risciacquo della macchina	Pag. 8
7. Impostazione del grado di macinazione	Pag. 9
8. Impostazione della durezza dell'acqua	Pag. 9
9. Utilizzo di cartucce filtro CLARIS plus	Pag. 9
9.1 Inserimento del filtro	Pag. 9
10. Caffè	Pag. 9
10.1 Erogazione di caffè/espresso/ristretto	Pag. 9
10.2 Erogazione di cappuccino/macchiato	Pag. 9
10.3 Erogazione di caffelatte	Pag. 10
10.4 Schiuma di latte	Pag. 10
10.5 Pulsante 2 tazze	Pag. 10
11. Erogazione d'acqua calda	Pag. 10
12. Erogazione di vapore	Pag. 10
13. Spegnimento della macchina	Pag. 10
14. Programmazione	Pag. 11
14.1 Impostazione della durezza dell'acqua	Pag. 11
14.2 Impostazioni (definizione del prodotto)	Pag. 11
14.3 Regolazione dell'ora	Pag. 12
14.4 Orario d'inserimento automatico	Pag. 12
14.5 Orario di disinserimento automatico	Pag. 12
14.6 Attivazione e disattivazione della programmazione oraria per specifici giorni della settimana	Pag. 13
14.7 Disattivazione della macchina quando non la si utilizza	Pag. 13
14.8 Programmazione della lingua	Pag. 14
14.9 Impostazione dell'indicazione	Pag. 14
14.9.1 Unità (ml/oz)	Pag. 14
14.9.2 Formato ora	Pag. 14
14.10 Risciacquo all'accensione della macchina	Pag. 15
14.11 Informazioni	Pag. 15
14.11.1 Informazioni sulla erogazioni di caffè	Pag. 15
14.11.2 Informazioni sulla manutenzione	Pag. 15
15. Contatore	Pag. 16
16. Manutenzione e cura	Pag. 16
16.1 Riempimento del serbatoio dell'acqua	Pag. 16
16.2 Installazione d'un allacciamento acqua fisso	Pag. 16
16.3 Svuotamento del contenitore fondi	Pag. 16
16.4 Svuotamento della vaschetta del gocciolatoio	Pag. 16
16.5 Contenitore fondi assente	Pag. 16
16.6 Riempimento dei chicchi di caffè	Pag. 16
16.7 Eliminazione di chicchi incastrati	Pag. 16
16.8 Indicazioni generali per la pulizia	Pag. 17
16.9 Pulizia/smontaggio dell'ugello d'erogazione combinato	Pag. 17
16.10 Pulizia latte	Pag. 17
16.11 Pulizia caffè	Pag. 17
16.12 Pulizia dell'ugello combinato	Pag. 18
16.13 Sostituzione del filtro	Pag. 19
16.14 Decalcificazione	Pag. 19
16.15 Pulizia del macinacaffè e della vaschetta per il caffè in grani	Pag. 20
17. Suggerimenti per ottenere un caffè perfetto	Pag. 20
18. Messaggi	Pag. 21
19. Smaltimento	Pag. 22
20. Indicazioni d'ordine giuridico	Pag. 22
21. Dati tecnici	Pag. 22

## Indicazioni importanti per l'utente

Ringraziamo sentitamente per l'acquisto di questo prodotto JURA.

Prima di mettere in funzione il nuovo apparecchio sarà utile leggere con attenzione le presenti istruzioni per l'uso, conservare poi l'opuscolo per poterli consultare in caso di necessità.

Qualora fossero necessarie ulteriori informazioni oppure se insorgessero dei problemi su particolari non bastantemente trattati dalle presenti istruzioni per l'uso, rivolgete Vi al Vostro fornitore abituale oppure direttamente alla JURA Elektroapparate AG.

## 1. Descrizione della macchina

Offrite ai vostri clienti, ai vostri ospiti, ai vostri collaboratori e concedetevi anche voi il piacere di un ottimo caffè. L'IMPRESSA X9 è semplicissima da comandare e non richiede nessuna esperienza. Il sistema di dialogo a display costituisce una facile guida attraverso tutti i programmi, grazie alle figure immediate e al testo in chiaro. L'Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®) garantisce il massimo sfruttamento dell'aroma del caffè, fornendo un ottimo caffè espresso o caffè lungo, sempre incoronato da una meravigliosa crema. A scelta il caffè può essere macinato da uno dei due meccanismi di macinazione. La miscela può essere programmata in base ai gusti personali. **Premendo il pulsante e senza spostare la tazza è possibile erogare cappuccino, latte macchiato o caffèlatte.**

Il sistema elettronico intelligente può essere comandato in modo estremamente confortevole, grazie ad es. alla funzione di controllo dei chicchi di caffè che indica per tempo sul display quando devono essere riempiti i due contenitori del caffè in chicchi da 650 g.

I programmi integrati di risciacquo, pulizia e decalcificazione garantiscono una manutenzione semplicissima mediante un pulsante.

### 1.1 Dotazione standard

L'IMPRESSA X9 è dotata delle funzioni per i seguenti prodotti standard (fig. 1):

A	CAFFÈ	E	CAPPUCCINO
B	ESPRESSO	F	CAFFELATTE
C	RISTRETTO	G	MACCHIATO
D	2 TAZZE	H	SCHIUMA

### 1.2 Impostazioni effettuate dal tecnico del Servizio Assistenza JURA

Le seguenti impostazioni possono essere effettuate **esclusivamente** dal tecnico del Servizio Assistenza JURA.

- Impostazione personalizzata dei prodotti: i prodotti standard possono essere sostituiti con:
  - 2 espressi, 2 caffè, 2 ristretti, bricchetto, latte macchiato, latte, erogazione permanente di vapore e acqua calda
  - Come opzione è possibile impostare la preselezione del macchinino.



I prodotti possono essere disposti individualmente (fig. 1).

- Blocco di prodotti
- Tutti i prodotti possono essere adattate alle esigenze personali dal tecnico del Servizio Assistenza.
- Selezionare tra filtro o decalcificazione o una combinazione dei due.

- Impostazione della capacità del filtro
- Assegnazione dei gruppi di codici
- Visualizzazione di un logo individuale nel display grafico.

– È possibile programmare 3 gruppi di codici. Ai relativi gruppi di codici corrispondono diverse autorizzazioni.

## 2. Prescrizioni di sicurezza

### 2.1 Avvertenze

- I bambini non conoscono i pericoli derivanti dall'utilizzo d'apparecchi elettrici e per tale ragione non lasciate incostituiti i bambini alla presenza d'elettrodomestici.
- L'apparecchio deve essere posto in funzione solo da persone adulte, pratiche dell'uso.
- Non tentare mai di riparare o aprire l'apparecchio. Le riparazioni devono essere eseguite solo presso gli autorizzati centri di servizi che dispongono delle parti di ricambio e dei accessori originali.
- Non mettere mai in funzione un apparecchio difettoso o con un cavo elettrico non in perfette condizioni.

### 2.2 Misure precauzionali

- Non esporre mai l'apparecchio agli agenti atmosferici (pioggia, neve, gelo) e non metterlo mai in funzione con le mani umide.
- Collocare l'apparecchio su un piano stabile ed orizzontale. Non collocarlo mai su superfici calde (superfici di cottura). Scegliere un'ubicazione non accessibile a bambini ed agli animali domestici.
- In caso di assenza prolungata (ferie ecc.), spegnere sempre l'interruttore d'alimentazione (fig.15/D) e staccare la presa di rete.
- Prima di effettuare la pulizia della macchina, spegnere l'interruttore d'alimentazione (fig. 15/D) e staccare la presa di rete.
- Non traccare mai la spina dalla presa di corrente tirando il cavo elettrico di collegamento.
- L'apparecchio è collegato alla rete elettrica mediante apposito cavo. Fare attenzione che non sia possibile inciampare sul cavo in modo di trascinarlo via l'apparecchio. Fare attenzione ai bambini ed agli animali domestici.
- Non lavare mai parti dell'apparecchio nella lavastoviglie.
- Scegliere l'ubicazione dell'apparecchio in modo che sia esposto ad una buona circolazione dell'aria per proteggerla da surriscaldamento.
- Se vengono utilizzate sostanze acide per la decalcificazione fare attenzione di non gocciolare o spruzzare su superfici d'appoggio delicate, come marmo o legno. Se ciò accade rimuovere immediatamente gli spruzzi o prendere adeguate misure.
- La spina A + B devono essere utilizzate solo per accessori approvati dal produttore (Fig.15 A+ B).

## 3. Preparazione dell'apparecchio

### 3.1 Controllo delle tensioni di rete

Di fabbrica la macchina è impostata sulla tensione di rete corretta. Controllare se la tensione di rete corrisponde ai dati indicati sulla targhetta tecnica sul lato inferiore dell'IMPRESSA (fig. 15/C).

### 3.2 Controllo del fusibile

Controllare se il fusibile è compatibile a la potenza richiesta dall'apparecchio (fig. 15/C).



### 3.3 Rempire il serbatoio dell'acqua

- Rimuovere il serbatoio dell'acqua (Fig. 2) e sciacquarlo bene con acqua corrente fredda.
- Riempire poi d'acqua il serbatoio e rimetterlo nell'apparecchio.
- Fare attenzione che il serbatoio sia perfettamente inserito.

➔ Riempire solo con acqua fresca e fredda. Non immettere mai latte, acque minerale o altri liquidi. È possibile di abboccare acqua senza straccare il serbatoio dall'apparecchio. Aprire semplicemente il coperchio, versare con l'aiuto di un bricco l'acqua nel serbatoio e rinchiudere il coperchio.

### 3.4 Introdurre caffè in chicchi

È possibile l'introduzione di due diversi tipi di caffè in chicchi.

- Aprire i coperchi dei contenitori del caffè in chicchi (Fig. 3)
- Rimuovere eventuali impurità o corpi estranei eventualmente presenti nei contenitori del caffè.
- Versare i chicchi di caffè nei contenitori e rinchiudere i coperchi.

## 4. Messa in funzione

➔ Il serbatoio dell'acqua e il contenitore del caffè in chicchi devono essere riempiti.

- Accendere l'interruttore d'alimentazione dell'IMPRESSA X9, posto sul retro della macchina (fig. 15/D).
- Aprire gli sportelli di programmazione sul lato frontale (fig. 4) e accendere l'interruttore di esercizio dell'IMPRESSA X9 (fig. 5/A).

LINGUA

ITALIANA

- Premendo i tasti »+« o »-« (fig. 5/f o L) è possibile selezionare la lingua desiderata.
- Per memorizzare premere il pulsante P (fig. 5/E).

CONFERMATO



TEMPO

ORE

-: -

- Premendo i tasti »+« o »-« (fig. 5/f o L) è possibile impostare le ore.
- Per memorizzare premere il pulsante P (fig. 5/E).

TEMPO

MINUTI

12:00

- Premendo i tasti »+« o »-« (fig. 5/f o L) è possibile impostare i minuti.
- Per memorizzare premere il pulsante P (fig. 5/E).

CONFERMATO



GIORNO DELLA SETTIMANA

LUNEDI

- Premere »+« o »-« (Fig. 5/F o L) per selezionare il giorno della settimana
- Per salvare, premere P (Fig. 5/E).

BENVENUTO A




PREMERE TAST




- Premere il tasto di sciacquo (fig. 5/G).

SIST. RIEMPIE



APPARECCHIO




- Collocare una tazza sotto l'ugello di erogazione combinato, regolabile in altezza (fig. 6).

PREMERE TAST



- Premere il tasto di sciacquo (fig. 5/G)

SCIACQUA



- ➔ La pulizia si effettua dapprima attraverso l'ugello d'erogazione del caffè, successivamente tramite entrambi gli schiumatori.

## 5. Accensione della macchina

- Accendere l'interruttore d'alimentazione dell'IMPRESSA X9, posto sul retro della macchina (fig. 15/D).
- Aprire gli sportelli di programmazione sul lato frontale (fig. 4) e accendere l'interruttore d'esercizio dell'IMPRESSA X9 (fig. 5/A).

BENVENUTO A



APPARECCHIO




- Collocare una tazza sotto l'ugello di erogazione combinato, regolabile in altezza (fig. 6).

PREMERE TAST



- Premere il tasto di sciacquo (fig. 5/G).

SCIACQUA



- ➔ La pulizia si effettua dapprima attraverso l'ugello d'erogazione del caffè, successivamente tramite entrambi gli schiumatori.

## 6. Risciacquo della macchina

FRONTO



- Premere il tasto di sciacquo (fig. 5/G).

SCIACQUA



- ➔ La pulizia si effettua dapprima attraverso l'ugello d'erogazione del caffè, successivamente tramite entrambi gli schiumatori.



## 7. Impostazione del grado di macinazione


È possibile adattare il meccanismo di macinazione al grado di tostatura del proprio caffè. Si consiglia per:

- tostatura chiara → (regolazione più fine)
- tostatura scura → (regolazione più grossolana)

■ Per impostare il grado di macinazione, ruotare gli anelli di regolazione nella posizione desiderata (fig. 7).

■ Vi sono le seguenti possibilità:

- più piccoli sono i punti, più fine la macinazione
- più grandi sono i punti, più grossolana la macinazione

 Per regolare il grado di macinazione il meccanismo di macinazione deve essere in funzione.

## 8. Impostazione della durezza dell'acqua

Nell'apparecchio viene riscaldata dell'acqua. Ciò genera la formazione di incrostazioni di calcare che vengono automaticamente indicate sul display.

Prima d'iniziare l'utilizzo dell'apparecchio è necessario d'impostarlo alla durezza dell'acqua potabile a propria disposizione. Per determinare tale durezza far uso dell'acclusa striscia di determinazione durezza.

 1° di durezza tedesca corrisponde a 1.79° di durezza francese.

La durezza dell'acqua può essere impostata da 1° a 30° di durezza tedesca oppure può essere disinserita.

Di fabbrica la durezza dell'acqua dell'IMPRESSA X9 è impostata su 16°. È possibile impostare la durezza dell'acqua sul grado di durezza locale. Esempio:

FRONTO

■ Premere il pulsante P (fig. 5/E) finché non si sente un segnale acustico.

DUREZZA



■ Premendo nuovamente il pulsante P (fig. 5/E) si attiva questa voce di programma.

■ Premendo nuovamente i tasti »+« o »-« è possibile impostare la durezza dell'acqua desiderata.

DUREZZA



■ Per memorizzare premere il pulsante P (fig. 5/E).

CONFERMATO




DUREZZA




■ Premere il pulsante EXIT (fig. 5/E).

FRONTO

## 9. Utilizzo di cartucce filtro CLARIS plus

 Se le cartucce filtro CLARIS plus vengono utilizzate correttamente, la macchina non deve essere decalcificata. Per ulteriori informazioni sulle cartucce filtro CLARIS plus, leggere l'opuscolo CLARIS »Efficace contro il calcare, delicato per la macchina del caffè«.

### 9.1 Inserimento del filtro

 La prima installazione delle cartucce filtro CLARIS plus deve essere effettuata dal tecnico del Servizio Assistenza. Rivolgersi al proprio partner del Servizio Assistenza.

■ Effettuare la sostituzione del filtro come descritto nel capitolo 21.


## 10. Caffè


### 10.1 Erogazione di caffè/espresso/ristretto

FRONTO

■ Mettere una tazza sotto l'ugello di erogazione combinato regolabile in altezza (6), quindi premere il pulsante di erogazione desiderato. Il procedimento antecedente l'ebollizione (I.P.B.A.S.®) inumidisce la polvere di caffè, interrompe brevemente l'erogazione e comincia quindi il vero e proprio processo d'ebollizione. Nell'esempio qui di seguito prepariamo un espresso.

ESPRESSO

 La durata d'erogazione dell'espresso viene visualizzata mediante le barre grafiche.

 È anche possibile interrompere l'erogazione del caffè prima della fine, premendo un qualsiasi pulsante d'erogazione caffè. Per ottenere molta schiuma, adattare l'ugello d'erogazione combinato regolabile in altezza (fig. 6) in base alle dimensioni della propria tazza.


### 10.2 Erogazione di cappuccino/macchiato

FRONTO

■ Mettere una tazza sotto l'ugello d'erogazione combinato regolabile in altezza (fig.6), quindi premere il pulsante d'erogazione Macchiato (fig. 1/G). Prestare attenzione che i tubicini del latte (fig. 8/A) siano immersi nel latte. Nell'esempio qui di seguito prepariamo un latte macchiato.

MACCHIATO

■ L'IMPRESSA X9 prepara innanzitutto la schiuma di latte.

 La durata d'erogazione della schiuma del latte viene visualizzata mediante la barra grafica inferiore.

MACCHIATO

■ Nell'ultima fase di lavoro viene preparato il caffè.

 La durata d'erogazione del caffè viene visualizzata mediante la barra grafica superiore.

- ➔ L'erogazione del caffè o della schiuma del latte può essere anche interrotta in anticipo, premendo un qualsiasi pulsante d'erogazione.
- ➔ 10 minuti dopo l'erogazione del latte, il sistema viene sciacquato automaticamente. Il risciacquo viene annunciato in anticipo da un segnale acustico.

### 10.3 Erogazione di caffelatte

FRONTO

- Mettere una tazza sotto l'ugello d'erogazione combinato regolabile in altezza (fig. 6), quindi premere il pulsante d'erogazione caffelatte (fig. 1/F).

CAFFELATTE

- Il caffè e il latte vengono erogati contemporaneamente nella tazza.
- ➔ La durata d'erogazione del caffè viene visualizzata mediante la barra grafica superiore.
- ➔ L'erogazione del caffè o della schiuma del latte può essere anche interrotta in anticipo, premendo un qualsiasi pulsante di erogazione.
- ➔ 10 minuti dopo l'erogazione del latte, il sistema viene sciacquato automaticamente. Il risciacquo viene annunciato in anticipo da un segnale acustico.

### 10.4 Schiuma di latte

FRONTO

- Mettere una tazza sotto l'ugello d'erogazione combinato regolabile in altezza (fig.6), quindi premere il pulsante d'erogazione Schiuma di latte (fig. 1/H). Prestare attenzione che i tubicini del latte (fig. 8/A) siano immersi nel latte.

SCHIUMA

- Il latte/la schiuma di latte vengono preparati.
- ➔ La durata d'erogazione della schiuma del latte viene visualizzata mediante le barre grafiche.
- ➔ L'erogazione della schiuma del latte può essere anche interrotta in anticipo, premendo un qualsiasi pulsante di erogazione.

### 10.5 Pulsante 2 tazze

- ➔ Selezionando il pulsante 2 tazze è possibile ottenere 2 tazze di prodotto in una sola operazione. Premere il pulsante 2 tazze, quindi selezionare il prodotto desiderato.
- ! I prodotti del latte possono essere erogati soltanto individualmente.

FRONTO

- Erogare 2 caffè ristretti, 2 espressi o 2 caffè lunghi premendo il pulsante 2 tazze (fig. 1/D) prima dell'erogazione.

FRONTO

2X

- Selezionare il prodotto di caffè desiderato. Ad esempio ristretto (fig. 1/C).

2 RISTRETTI

- La dose per 2 tazze viene preparata in un unico processo.

### 11. Erogazione d'acqua calda

FRONTO

- Mettere una tazza sotto il tubicino orientabile di erogazione acqua calda (T), quindi premere il pulsante di erogazione acqua calda (T/↓).

ACQUA

- L'erogazione della dose d'acqua calda programmata si interrompe automaticamente.
- ➔ La durata d'erogazione dell'acqua calda viene visualizzata mediante le barre grafiche.
- ➔ É anche possibile interrompere l'erogazione prima della fine, premendo un qualsiasi pulsante di erogazione.
- ! Al'inizio dell'erogazione, l'acqua può spruzzare. Il tubicino d'erogazione orientabile per l'acqua calda diventa rovente. Evitare il contatto diretto con la pelle.

### 12. Erogazione di vapore

FRONTO

- Mettere una tazza sotto il tubicino orientabile di erogazione vapore (V), quindi premere il pulsante di erogazione vapore (S/☁).

VAPORE

- L'erogazione della dose di vapore programmata si interrompe automaticamente.
- ➔ La durata d'erogazione del vapore viene visualizzata mediante la barra grafica.
- ➔ É anche possibile interrompere l'erogazione prima della fine, premendo un qualsiasi pulsante d'erogazione.
- ! Al'inizio dell'erogazione, il vapore può spruzzare. Il tubicino d'erogazione orientabile per il vapore diventa rovente. Evitare il contatto diretto con la pelle.

### 13. Spegnimento della macchina

FRONTO

- Disinserire la macchina mediante l'interruttore d'esercizio (fig. 5/A). Quando la macchina viene disinserita, il risciacquo avviene automaticamente. Vengono sciacquati solo i tubicini d'erogazione che sono stati utilizzati.

ARRIVEDERCI

Qualora si impieghi il sistema latte senza eseguire successivamente una pulizia cappuccino, nel display compare:

PULIRE SYSTEMA LATTE



PULIRE CAPPU

INIZIO  
SI

DURATA  
CA. 2'

- Premere il tasto P o il tasto pulizia latte (fig.5/H) per eseguire la pulizia latte secondo il capitolo 16.10, o premere i tasti »+« o »-« finché nel display non compare:

PULIRE CAPPU

INIZIO  
NO

- Premere il tasto P per disinserire definitivamente l'apparecchio senza effettuare la pulizia latte.

ARRIVEDERCI



In caso di erogazione di prodotti a base di latte, si raccomanda di eseguire la pulizia latte quotidianamente.



Per scollegare completamente la macchina dalla rete, azionare l'interruttore d'alimentazione sul lato posteriore della macchina (fig. 15/D).

## 14. Programmazione

Vi sono le seguenti possibilità di programmazione:

- Durezza dell'acqua
- Impostazione (prodotto)
- Ora
- Orario di inserimento
- Orario di disinserimento
- Lingua
- Visualizzazione (unità e formato ora)
- Informazioni (numero erogazioni e pulizie)

### 14.1 Impostazione della durezza dell'acqua



Per regolare la durezza dell'acqua, leggere quanto indicato nel capitolo 8 »Impostazione della durezza dell'acqua«.

### 14.2 Impostazioni (definizione del prodotto)

È possibile programmare ciascun prodotto in base alle proprie esigenze. Nel nostro esempio: cappuccino.

FRONTO

- Premere il pulsante P (fig. 5/E) finché non si sente un segnale acustico.

DUREZZA



- Premere i tasti »+« o »-« finché sul display non viene visualizzato »REGOLAZIONE«.

REGOLAZIONE

- Premendo nuovamente il pulsante P (fig. 5/E) si attiva la voce di programma.

REGOLAZIONE

FRONTO

- Premere il pulsante del prodotto desiderato. Qui, cappuccino (fig. 1/E).

CAPPUCCINO

ACQUA

100 ML

- Premendo nuovamente il pulsante P (fig. 5/E) si attiva la voce di programma »REGOLAZIONE«.
- Premere i tasti »+« o »-« finché sul display non viene visualizzata la quantità d'acqua desiderata.
- Per confermare l'impostazione, premere il pulsante P (fig. 5/E).

CONFERMATO



CAPPUCCINO

SCHIUMA

20 SEC

- Premendo nuovamente il pulsante P (fig. 5/E) si attiva la voce di programma.
- Per impostare la quantità di schiuma desiderata, premere i tasti »+« o »-«.
- Per confermare l'impostazione, premere il pulsante P (fig. 5/E).

CAPPUCCINO

LATTE

20 SEC

- Premendo nuovamente il pulsante P (fig. 5/E) si attiva la voce di programma.
- Per impostare la quantità di schiuma desiderata, premere i tasti »+« o »-«.
- Per confermare l'impostazione, premere il pulsante P (fig. 5/E).
- Premere i tasti »+« o »-« finché sul display non viene visualizzato Macinato.

CAPPUCCINO



- Premendo nuovamente il pulsante P (fig. 5/E) si attiva la voce di programma.
- Premere i tasti »+« o »-« per impostare l'intensità del caffè desiderata.
- Per confermare l'impostazione, premere il pulsante P (fig. 5/E).

CAPPUCCINO

MACININ

50% 50%

- Premendo nuovamente il pulsante P (fig. 5/E) si attiva la voce di programma.
- Premere i tasti »+« o »-« per determinare la selezione del macinino »sinistro« o »destra«.
- Per confermare l'impostazione, premere il pulsante P (fig. 5/E).

CAPPUCCINO

TEMP.

NORMALE

- Premendo nuovamente il pulsante P (fig. 5/E) si attiva la voce di programma.

- Premere i tasti »+« o »-« per impostare la temperatura desiderata.
- Per confermare l'impostazione, premere il pulsante P (fig. 5/E).
- Premere il pulsante EXIT (fig. 5/K).

REGOLAZIONE

FRONTO

- Premere il pulsante EXIT (fig. 5/K) per uscire da questa fase di programmazione oppure selezionare il tasto del prodotto successivo.

### 14.3 Regolazione dell'ora

FRONTO

- Premere il pulsante P (fig. 5/E) finché non si sente un segnale acustico.

DUREZZA

16:30  
■■■■

- Premere i tasti »+« o »-« finché sul display non viene visualizzato »TEMPO«.

TEMPO

12:00

- Premendo nuovamente il pulsante P (fig. 5/E) si attiva la voce di programma »TEMPO«.

TEMPO

ORE  
12:00

- Premendo nuovamente i tasti »+« o »-« è possibile impostare le ore.

TEMPO

ORE  
14:00

- Per confermare l'impostazione, premere il pulsante P (fig. 5/E).

TEMPO

MINUTI  
14:00

- Premendo nuovamente i tasti »+« o »-« è possibile impostare i minuti.

TEMPO

MINUTI  
14:45

- Per confermare l'impostazione, premere il pulsante P (fig. 5/E).

CONFERMATO

✓

GIORNO DELLA SETTIMANA

LUNEDI

- Premere »+« o »-« (Fig. 5/F o L) per impostare il giorno della settimana

GIORNO DELLA SETTIMANA

MARTEDI

- Per salvare premere P (Fig. 5/E).

TEMPO

14:45

- Premere il tasto »+« o »-« per passare alla prossima fase di programmazione oppure premere il tasto EXIT (fig. 5/K) per uscire dalla modalità di programmazione.

### 14.4 Orario d'inserimento automatico

FRONTO

- Premere il pulsante P (fig. 5/E) finché non si sente un segnale acustico.

DUREZZA

16:30  
■■■■

- Premere i tasti »+« o »-« finché sul display non viene visualizzato »On a ore«.

TIMER

- Premere il tasto P (Fig. 5/E) per attivare il programma TIMER

ON A ORE

—|—

- Premendo nuovamente il pulsante P (fig. 5/E) si attiva la voce di programma »ON A ORE«.

ON A ORE

ORE

—|—

- Premendo nuovamente i tasti »+« o »-« è possibile impostare le ore.

ON A ORE

ORE

07:00

- Per confermare l'impostazione, premere il pulsante P (fig. 5/E).

ON A ORE

MINUTI

07:00

- Premendo nuovamente i tasti »+« o »-« è possibile impostare i minuti.

ON A ORE

MINUTI

07:30

- Per confermare l'impostazione, premere il pulsante P (fig. 5/E).

CONFERMATO

✓

ON A ORE

07:30

- Premere il tasto EXIT (fig.5/K) una volta per tornare nel programma principale o due volte per chiudere la programmazione.

- ➔ L'indicazione —|— significa che la funzione d'inserimento è disattivata.

### 14.5 Orario d' disinserimento automatico

- ➔ Effettuare una scelta tra 0.5 – 9.0 ore oppure —.— (inattivo).

FRONTO

- Premere il tasto P (fig. 5/E) finché non si attiva un segnale acustico.

DUREZZA

- Premere il tasto »+« o »-« finché nel display non compare la scritta APP SPENTO.

TIMER

- Premere P (Fig. 5/E) per entrare nella programmazione oraria.
- Premere »+« o »-« fino a che sul display non appare la scritta macchina OFF.

APP SPENTO

-i-

- Premendo nuovamente il tasto P (fig. 5/E) si attiva la fase di programmazione APP SPENTO.

APP SPENTO

ORE

-i-

- Premendo i tasti »+« o »-« si possono impostare le ore.

APP SPENTO

ORE

18:00

- Confermare l'impostazione dell'ora premendo il tasto P (fig. 5/E).

APP SPENTO

MINUTI

18:00

- Premendo i tasti »+« o »-« si possono impostare i minuti.

APP SPENTO

MINUTI

18:30

- Confermare l'impostazione dei minuti premendo il tasto P (fig. 5/E).

CONFERMATO



APP SPENTO

18:00

- Premere il tasto »+« o »-« per disattivare l'ora di spegnimento della macchina per determinati giorni della settimana.

APP SPENTO

LU

SI

- Premendo il tasto P si attiva la programmazione per il rispettivo giorno della settimana.

APP SPENTO

LU

SI

- Premendo i tasti »+« o »-« si può attivare o disattivare l'ora di spegnimento della macchina per il rispettivo giorno della settimana.

ON A ORE

LU

NO

- Confermare l'impostazione premendo il tasto P.

CONFERMATO



ON A ORE

LU

NO

- Premere il tasto »+« o »-« per selezionare il giorno della settimana successivo.
- Premere il tasto EXIT (fig.5/K) una volta per tornare nel programma principale o due volte per chiudere la programmazione.

## 14.6 Attivazione e disattivazione della programmazione oraria per specifici giorni della settimana.

FRONTO

- Premere il tasto P (Fig. 5/E) fino a che non si sente un segnale acustico.

DUREZZA DELL'ACQUA

- Premere il tasto »+« o »-« fino a che sul display non appare la scritta TIMER

TIMER

- Premendo il tasto P (Fig. 5/E) si attiva la funzione di programmazione oraria

ACCENSIONE AUTOMATICA

-i-

- Premere il tasto »+« o »-« fino a che sul display non appare la scritta ON / OFF

ON / OFF

LUN

SI

- Premere il tasto »+« o »-« per attivare o disattivare l'accensione automatica nel giorno della settimana desiderato.

ON / OFF

MAR

SI

- Premendo il tasto P si attiva la funzione di programmazione automatica per il rispettivo giorno della settimana.

ON / OFF

MER

SI

- Premere il tasto »+« o »-« per attivare o disattivare la programmazione automatica per il rispettivo giorno della settimana.

ON / OFF

GIO

NO

- Confermare la propria scelta premendo il tasto P.

CONFERMATO



ON / OFF

GIO

NO

- Premere il tasto »+« o »-« per selezionare altri giorni della settimana.
- Premere EXIT (Fig. 5/K) per ritornare nel menu principale, oppure premere due volte EXIT per uscire dalla programmazione.

## 14.7 Disattivazione della macchina quando non la si utilizza

Per poter spegnere la macchina nel caso in cui non la si utilizzi, è possibile programmare lo spegnimento automatico dopo un determinato periodo di tempo.

FRONTO

- Premere il pulsante P (fig. 5/E) finché non si sente un segnale acustico.

DUREZZA



- Premere i tasti »+« o »-« finché sul display non viene visualizzato »OFF DOPO«.

OFF DOPO

5.0 ORE

- Premendo nuovamente il pulsante P (fig. 5/E) si attiva la voce di programma »OFF DOPO«.

OFF DOPO

5.0 ORE

- Selezionare mediante i tasti »+« o »-« dopo quante ore si deve spegnere la macchina.

OFF DOPO

9.0 ORE

- Per confermare l'impostazione, premere il pulsante P (fig. 5/E).

CONFERMATO



OFF DOPO

9.0 ORE

- Premere il tasto »+« o »-« per passare alla prossima fase di programmazione oppure premere il tasto EXIT (fig. 5/K) per uscire dalla modalità di programmazione.

## 14.8 Programmazione della lingua

PRONTO

- Premere il pulsante P (fig. 5/E) finché non si sente un segnale acustico.

DUREZZA



- Premere i tasti »+« o »-« finché sul display non viene visualizzato »LINGUA«.

LINGUA

ITALIANA

- Premendo nuovamente il pulsante P (fig. 5/E) si attiva la voce di programma »LINGUA«.

LINGUA

ITALIANA

- Per impostare la lingua desiderata, premere i tasti »+« o »-«.

LANGUAGE

ENGLISH

- Per confermare l'impostazione, premere il pulsante P (fig. 5/E).

STORED



LANGUAGE

ENGLISH

- Premere il tasto »+« o »-« per passare alla prossima fase di programmazione oppure premere il tasto EXIT (fig. 5/K) per uscire dalla modalità di programmazione.

## 14.9 Impostazione dell'indicazione

### 14.9.1 Unità (ml/oz)



Mediante questa funzione, è possibile impostare l'unità di misura desiderata ml/oz.

PRONTO

- Premere il pulsante P (fig. 5/E) finché non si sente un segnale acustico.

DUREZZA



- Premere i tasti »+« o »-« finché sul display non viene visualizzato »REGOLAZIONI«.

REGOLAZIONI

- Premendo nuovamente il pulsante P (fig. 5/E) si attiva la voce di programma »REGOLAZIONI«.

REGOLAZIONI

UNITA

ML

- Per attivare l'unità, premere nuovamente il pulsante P (fig. 5/E).

REGOLAZIONI

UNITA

ML

- Premendo nuovamente i tasti »+« o »-« è possibile impostare l'unità desiderata.

REGOLAZIONI

UNITA

OZ

- Per confermare l'impostazione, premere il pulsante P (fig. 5/E).

CONFERMATO



REGOLAZIONI

UNITA

ML

- Premere il tasto EXIT (fig. 5/K) con per »+« o »-« passare alla prossima fase di programmazione oppure premere.

- Premendo nuovamente il pulsante EXIT (fig. 5/K) per uscire dalla programmazione.

### 14.9.2 Formato ora



Mediante questa funzione è possibile impostare il formato ora desiderato 24 ORE oppure AM/PM.

PRONTO

- Premere il pulsante P (fig. 5/E) finché non si sente un segnale acustico.

DUREZZA



- Premere i tasti »+« o »-« finché sul display non viene visualizzato »REGOLAZIONI«.

REGOLAZIONI

- Premendo nuovamente il pulsante P (fig. 5/E) si attiva la voce di programma »REGOLAZIONI«.

REGOLAZIONI

UNITA  
ML

- Premere i tasti »+« o »-« finché sul display non viene visualizzato »FORMAT TEMPO«.

REGOLAZIONI

FORMAT  
TEMPO

- Per attivare il formato ora, premere nuovamente il pulsante P (fig. 5/E).

REGOLAZIONI

FORMAT  
24 ORE

- Premendo nuovamente i tasti »+« o »-« è possibile impostare il formato ora desiderato.

REGOLAZIONI

FORMAT  
AM/PM

- Per confermare l'impostazione, premere il pulsante P (fig. 5/E).

CONFERMATO



REGOLAZIONI

FORMAT  
TEMPO

- Premere il tasto EXIT (fig. 5/K) con per »+« o »-« passare alla prossima fase di programmazione oppure premere.
- Premendo nuovamente il pulsante EXIT (fig. 5/K) per uscire dalla programmazione.

## 14.10 Risciacquo all'accensione della macchina

- ➔ Programmando il risciacquo alla messa in funzione su AUTOMATICO, dopo la messa in funzione della macchina a freddo si attiva sempre automaticamente una fase di risciacquo. Programmando il risciacquo alla messa in funzione su MANUALE, il risciacquo si attiva sempre solo agendo sul rispettivo tasto (fig. 5/G).

FRONTO

- Premere il tasto P (fig. 5/E) finché non si attiva un segnale acustico.

DUREZZA

- Premere il tasto »+« o »-« finché nel display non compare la scritta SCIA INIZIO MANUALE.

SCIA INIZIO

MANUALE

- Premendo nuovamente il tasto P (fig. 5/E) si attiva la fase di programmazione SCIA INIZIO .

SCIA INIZIO

MANUALE

- Premendo i tasti »+« o »-« si può selezionare tra risciacquo manuale o automatico alla messa in funzione.

SCIA INIZIO

AUTO-  
MATICO

- Confermare l'impostazione premendo il tasto P (fig. 5/E).

CONFERMATO



SCIA INIZIO

AUTO-  
MATICO

- Premere il tasto EXIT (fig. 5/K) per chiudere la programmazione.

## 14.11 Informazioni

- ➔ L'IMPRESSA X9 consente di richiedere le proprie erogazioni di caffè singolarmente. Inoltre si può visualizzare il numero di pulizie, decalcificazioni o sostituzioni del filtro Claris.

### 14.11.1 Informazioni sulla erogazioni di caffè

FRONTO

- Premere il pulsante P (fig. 5/E) finché non si sente un segnale acustico.

DUREZZA



- Premere i tasti »+« o »-« finché sul display non viene visualizzato »INFORMAZIONI«.

INFORMAZIONI

- Premendo nuovamente il pulsante P (fig. 5/E) si attiva questa voce di programma.

TOTAL

XXXXXX  
EROGAZIO

- Per visualizzare l'informazione desiderata, premere i tasti »+« o »-«.

### 14.11.2 Informazioni sulla manutenzione

- ➔ Il richiamo di informazioni sulla manutenzione si effettua analogamente al richiamo della richiesta di erogazione di caffè.

FRONTO

- Premere il tasto P (fig. 5/E) finché non si attiva un segnale acustico.

DUREZZA

- Premere il tasto »+« o »-« finché nel display non compare la scritta INFORMAZIONI.

INFORMAZIONI

- Premendo il tasto P (fig. 5/E) si attiva la fase di programmazione INFORMAZIONI.

TOTALE

XXXXXX  
PRELIE

- Premendo il tasto »+« o »-« richiamare il numero di pulizie caffè, decalcificazioni, sostituzioni del filtro o pulizie cappuccino effettuate o controllare lo stato di manutenzione corrente.



DECALCIFICA

STATUS

- Premere il tasto EXIT (fig. 5/K) per chiudere la programmazione.

## 15. Contatore



Con il contatore individuale è possibile determinare i consumi per il lasso di tempo impostato. Il contatore può essere ripristinato in qualsiasi momento su 0.

PRONTO

- Premere il pulsante P (fig. 5/D) finché non si sente un segnale acustico.

1 ESPRESSO

150  
EROGAZIO

- Selezionare il prodotto desiderato mediante i tasti »+« o »-«.
- Sul display vengono visualizzate l'erogazioni selezionate.
- Premere il pulsante EXIT (fig. 5/K) per uscire dal contatore.

Azzeramento del contatore:

CONTATORE

CANCELL  
NO

- Premere i tasti »+« o »-« finché sul display non viene visualizzato

CONTATORE

CANCELL  
SI

- Per confermare l'immissione, premere il pulsante P (fig. 5/E).

CANCELLATO



## 16. Manutenzione e cura

### 16.1 Riempimento del serbatoio dell'acqua

ACQUA

RIEMPIRE

- Quando viene visualizzata questa indicazione non possono più essere effettuate erogazioni. Riempire il serbatoio dell'acqua come descritto al capitolo 3.3.



Il serbatoio dell'acqua dovrebbe essere pulito quotidianamente e riempito d'acqua fresca. Se si utilizza un allacciamento acqua fisso, si consiglia di sciacquare regolarmente il serbatoio dell'acqua e di riempirlo con acqua pulita.

### 16.2 Installazione d'un allacciamento acqua fisso

Leggere le istruzioni per l'uso dell'allacciamento acqua fisso o contattare il proprio partner JURA.

### 16.3 Svuotamento del contenitore fondi

Nel contenitore fondi vengono raccolti i fondi di caffè.

FONDO CAFFÈ

SVUOTARE

- Quando viene visualizzata questa indicazione sul display non possono più essere effettuate erogazioni e il contenitore fondi deve essere svuotato.
- Togliere prudentemente la vaschetta del gocciolatoio. Dentro si trova dell'acqua. Rimuovere il contenitore fondi (fig. 9/A)

### 16.4 Svuotamento della vaschetta del gocciolatoio

VASCHETTA GO

SVUOTARE

- Quando viene visualizzata questa indicazione sul display non possono più essere effettuate erogazioni e la vaschetta del gocciolatoio deve essere svuotata.
- Togliere prudentemente la vaschetta del gocciolatoio. Dentro si trova dell'acqua (fig. 9/B).

### 16.5 Contenitore fondi assente

CONTENITORE

ASSENTE

- Quando si accende questa indicazione, il contenitore fondi non è inserito correttamente o è assente.

### 16.6 Riempimento dei chicchi di caffè

PRONTO

RIENFI  
CHICCHI

Il sistema di dialogo del display indica quale contenitore del caffè in chicchi è vuoto. Mettere i chicchi nel relativo contenitore del caffè in chicchi, come descritto nel capitolo 3.4.



Il livello di riempimento dei chicchi dell'IMPRESSA X9 viene controllato elettronicamente. Per un funzionamento senza disturbi, consigliamo di pulire il contenitore del caffè in chicchi ad intervalli regolari con uno straccio asciutto. Disinserire l'IMPRESSA X9 mediante l'interruttore di esercizio (fig. 5/A).

- Disinserire l'interruttore d'alimentazione sul retro della macchina (fig. 15/D).


### 16.7 Eliminazione di chicchi incastrati


- Aprire gli sportelli di programmazione sul lato frontale (fig. 4) e spegnere l'interruttore d'esercizio dell'IMPRESSA X9 (fig. 5/A).
- Disinserire l'interruttore d'alimentazione sul retro dell'apparecchio (fig. 15/D) e scollegare l'apparecchio dalla corrente.
- Aprire gli sportelli presenti sul retro dell'apparecchio (fig. 10).
- Spingere la leva all'indietro (fig. 10) e estrarre il contenitore del caffè in chicchi.
- Togliere gli eventuali chicchi con l'aspirapolvere.
- Applicare la chiave (fig. 11)
- Ruotare la chiave in senso antiorario finché non si sblocca il chicco incastrato.
- Togliere i residui di polvere con l'aspirapolvere.

- Applicare nuovamente il contenitore del caffè in chicchi e spingere la leva in avanti prima di chiudere gli sportelli (fig. 10).


## 16.8 Indicazioni generali per la pulizia

- Non utilizzare mai oggetti abrasivi o sostanze chimiche aggressive per pulire la macchina.
- Pulire l'interno e l'esterno con un panno morbido inumidito.
- Dopo ogni utilizzo pulire il tubicino d'erogazione orientabile per il vapore (V).
- Dopo aver scaldato il latte, erogare un po' di vapore per pulire internamente il tubicino d'erogazione orientabile per il vapore (V).
- Il serbatoio dell'acqua deve essere pulito quotidianamente e riempito d'acqua fresca.


 In caso di depositi di calcare visibili all'interno del serbatoio, decalcificarlo gli appositi prodotti reperibili in commercio. Estrarre il serbatoio dell'acqua (fig. 2).

 Se si utilizza una cartuccia filtro CLARIS plus, rimuoverla prima di decalcificare il serbatoio.


## 16.9 Pulizia / smontaggio dell'ugello di erogazione combinato

 Se si utilizzano regolarmente i prodotti del latte, si consiglia di smontare e pulire l'ugello d'erogazione combinato.


- Togliere il coperchio dell'ugello d'erogazione combinato regolabile in altezza, premendo il tasto di sblocco (fig. 12) e rimuovere il ripartitore di caffè (fig. 13).
- Rimuovere gli ugelli d'erogazione (fig. 13).
- Smontare gli ugelli nei singoli pezzi (fig. 14)
- Pulire a fondo tutti i pezzi dell'ugello con acqua calda.
- Rimontare i pezzi (fig. 14).

 Nell'assemblare gli ugelli d'erogazione combinati prestare attenzione al colore dei singoli componenti (fig. 14).

- Montare gli ugelli d'erogazione sull'Impressa X9 (fig. 13).
- Applicare nuovamente il coperchio (fig. 13).

 Utilizzare spazzole corrispondenti per eseguire la pulizia secondo le fasi descritte sopra.

## 16.10 Pulizia latte

 Effettuare la pulizia quotidianamente.

Un procedimento di pulizia già iniziato non deve essere interrotto. Il processo dura ca. 2 minuti.

- Aprire gli sportelli di programmazione sul alto frontale (fig. 4).
- Premere il pulsante pulizia latte (fig. 5/H) finché non si sente un segnale acustico.

PULIRE CAPPU

INIZIO  
SI

DURATA  
CA. 2'

- Premere il tasto P o il tasto pulizia latte (fig. 5/H) per avviare la pulizia latte:

DETERGENTE PER CAPPUCCINO

PREMERE  
TASTO

- Collocare un recipiente da min. 0,5 litri sotto l'ugello d'erogazione combinato, regolabile in altezza (fig. 6).

- Riempire un recipiente con circa 4 dl d'acqua fresca e 1 tappo e 1/2 di detergente per il dispositivo per il cappuccino JURA. Immergere i due tubicini del latte nel liquido (fig. 8/B).


- Premere il pulsante pulizia latte (fig. 5/H).

APPARECCHIO

- Viene emesso un segnale acustico.

ACQUA PER CAPPUCCINO

PREMERE  
TASTO

 Riempire un recipiente con circa 4 dl di acqua fresca e immergere i tubicini del latte nel liquido (fig. 8/B).

- Premere il pulsante pulizia latte (fig. 5/H)

APPARECCHIO

FRONTO

 Se si preme inavvertitamente il tasto della pulizia latte (fig. 5/H), è ancora possibile interromperla.


- Premere il tasto »+« o »-« finché nel display non compare la scritta:

PULIRE CAPPU

INIZIO  
NO

- Premere il tasto P per impedire la pulizia latte.

FRONTO


 Immergere sempre entrambi i tubicini del latte nel liquido (fig. 8/B).

## 16.11 Pulizia caffè

Un procedimento di pulizia già iniziato non deve essere interrotto. Il processo dura ca. 15 minuti.

FRONTO

PULIRE

 La macchina deve essere pulita dopo 220 erogazioni o 80 risciacqui. Sarà ancora possibile erogare caffè oppure vapore/ acqua calda. Consigliamo di effettuare la pulizia quotidianamente. Dopo altre 20 erogazioni la spia della pulizia lampeggia e dopo altri 20 prodotti del caffè viene visualizzato il messaggio:

PULIRE ORA

- Aprire gli sportelli di programmazione (fig. 4) e premere il pulsante pulizia caffè combinato (fig. 5/I) finché non si sente un segnale acustico.

PULIRE CAFFÈ

INIZIO  
SI

DURATA  
CA. 20'

- Premere il tasto P o il tasto pulizia caffè (fig. 5/I) per avviare la pulizia caffè:

VASSOIO

SVUOTAR

FONDOCAFFÈ

SVUOTAR

- Rimuovere il vassoio e il contenitore fondi e svuotare i fondi di caffè

FONDOCAFFÈ

ASSENTE

- Rimettere il contenitore fondi e il vassoio.

PREMERE

TASTO

- Collocare un recipiente sufficientemente grande sotto l'ugello d'erogazione combinato, regolabile in altezza (fig. 6).
- Premere il pulsante pulizia caffè (fig. 5/l) per avviare il processo di pulizia.

APPARECCHIO

- Viene emesso un segnale acustico.

AGGIUNGERE PASTIGLIA

PREMERE

TASTO

- Introdurre una pastiglia per la pulizia originale JURA nello scomparto d'introduzione (fig. 16).
- Premere il pulsante pulizia caffè (fig. 5/l)

APPARECCHIO

- Viene emesso un segnale acustico.

VASSOIO

SVUOTAR

FONDOCAFFÈ

SVUOTAR

- Rimuovere il vassoio e il contenitore fondi e svuotare i fondi di caffè

FONDOCAFFÈ

ASSENTE

- Rimettere il contenitore fondi e il vassoio.

FRONTO



Se si preme inavvertitamente il tasto della pulizia caffè (fig. 5/l), è ancora possibile interromperla.

- Premere il tasto »+« o »-« finché nel display non compare la scritta:

PULIRE CAFFÈ

INIZIO

NO

- Premere il tasto P per impedire la pulizia caffè.

FRONTO

## 16.12 Pulizia dell'ugello combinato

Un procedimento di pulizia già iniziato non deve essere interrotto. Il processo dura ca. 20 minuti.

FRONTO

PULIRE



La macchina deve essere pulita dopo 220 erogazioni o 80 risciacqui. Sarà ancora possibile erogare caffè oppure vapore/acqua calda. Consigliamo d'effettuare la pulizia quotidianamente. Dopo altre 20 erogazioni la spia della pulizia lampeggia e dopo altri 20 prodotti del caffè viene visualizzato il messaggio:

PULIRE ORA

- Aprire gli sportelli di programmazione (fig. 4) e premere il pulsante pulizia ugello combinato (fig. 5/j) finché non si sente un segnale acustico.

PULIRE COMBI

INIZIO

SI

DURATA

CA. 22'

- Premere il tasto P o il tasto pulizia combinata (fig. 5/j) per avviare la pulizia combinata.

VASSOIO

SVUOTAR

FONDOCAFFÈ

SVUOTAR

- Rimuovere il vassoio e il contenitore fondi e svuotare i fondi di caffè

FONDOCAFFÈ

ASSENTE

- Rimettere il contenitore fondi e il vassoio.

DETERGENTE PER CAPPUCCINO

PREMERE

TASTO

- Collocare un recipiente sufficientemente grande sotto l'ugello d'erogazione combinato, regolabile in altezza (fig. 6).

- Riempire un recipiente con circa 4 dl d'acqua fresca e 1 tappo e 1/2 di detergente per il dispositivo per il cappuccino JURA. Immergere i due tubicini del latte nel liquido (fig. 8/B).

- Premere il pulsante pulizia ugello combinato (fig. 5/j).

APPARECCHIO

- Viene emesso un segnale acustico.

AGGIUNGERE PASTIGLIA

PREMERE

TASTO

- Introdurre una pastiglia per la pulizia originale JURA nello scomparto d'introduzione (fig. 16).

- Premere il pulsante pulizia ugello combinato (fig. 5/j).

APPARECCHIO

- Viene emesso un segnale acustico.

ACQUA PER CAPPUCCINO

PREMERE

TASTO

➔ Riempire un recipiente con circa 0,4 l d'acqua fresca e immergere i tubicini del latte nel liquido.

- Premere il pulsante pulizia ugello combinato (fig. 5/J).

APPARECCHIO

- Viene emesso un segnale acustico.

VASSOIO

SVUOTAR

FONDOCAFFÈ

SVUOTAR

- Rimuovere il vassoio e il contenitore fondi e svuotare i fondi di caffè

FONDOCAFFÈ

ASSENTE

- Rimettere il contenitore fondi e il vassoio.

PRONTO

💡 Se si preme inavvertitamente il tasto della pulizia combinata (fig. 5/J), è ancora possibile interromperla.

- Premere il tasto »+« o »-« finché nel display non compare la scritta:

PULIRE COMBI

INIZIO

NO

- Premere il tasto P per impedire la pulizia combinata.

PRONTO

## 16.13 Sostituzione del filtro

➔ Dopo l'erogazione di 50 litri l'azione della cartuccia filtro CLARIS plus sarà esaurita. Se la capacità è stata esaurita oltre il 5%, sul display lampeggia la richiesta, oltre il 10% sul display appare: CAMBIARE ADESSO

PRONTO

CAMBIAR

FILTRO

- Aprire gli sportelli di programmazione (fig. 4) e premere il pulsante filtro (fig. 5/B).

CAMBIO FILTR

INIZIO

SI

DURATA

CA. 2'

- Premere il tasto P o il tasto filtro (fig. 5/B) per sostituire il filtro:

INSERISCA IL FILTRO

PREMERE

ACQUA

- Svuotare il serbatoio dell'acqua e inserire la cartuccia del filtro insieme al supporto della cartuccia nel serbatoio dell'acqua, esercitando una leggera pressione. Riposizionare nuovamente il supporto della cartuccia, finché non si sente uno scatto (fig. 17).

- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua potabile fresca e fredda e rimettere poi il serbatoio nell'apparecchio.

- Collocare un recipiente sufficientemente grande sotto l'ugello dell'acqua calda orientabile (U).

- Premere il pulsante d'erogazione acqua calda (T/ ↓).

FILTRO SCIA

- L'erogazione dell'acqua si arresta automaticamente.

PRONTO

➔ L'acqua può presentare una leggera colorazione (non dannosa per la salute).

💡 Se si preme inavvertitamente il tasto di sostituzione del filtro (fig. 5/B), è ancora possibile interromperla.

- Premere il tasto »+« o »-« finché nel display non compare la scritta:

CAMBIO FILTR

INIZIO

NO

- Premere il tasto P per impedire l'avvio del programma per la sostituzione del filtro.

PRONTO

## 16.14 Decalcificazione

Un procedimento di decalcificazione già iniziato non deve essere interrotto. Il processo dura ca. 40 minuti.

! Se si utilizza la cartuccia filtro CLARIS è necessario toglierla prima di effettuare la decalcificazione.

➔ È possibile decalcificare la macchina solo se non è impostata per l'utilizzo del filtro o se il servizio tecnico ha attivato la corrispondente configurazione.

➔ È possibile che un'eventuale decalcificazione in occasione della programmazione della cartuccia filtro CLARIS plus possa essere effettuata solo dal tecnico dell'assistenza JURA

➔ In caso di utilizzo di prodotti per la decalcificazione acidi, pulire immediatamente le eventuali gocce schizzate sulle superfici delicate, in particolare le superfici in legno e pietra naturale oppure prendere le relative misure precauzionali.

PRONTO

DECALCI

➔ Consigliamo d'effettuare la decalcificazione quotidianamente. Dopo altre erogazioni di caffè, lampeggia l'indicazione DECALCIFICA. Se si effettuano ancora altre erogazioni, sul display viene visualizzato il messaggio DECALCIFICA ORA.

- Aprire gli sportelli di programmazione sul lato frontale (fig. 4) e premere il pulsante »Decalcificazione« (fig. 5/C).

DECALCIFICA

INIZIO

SI

DURATA

CA. 45'

- Premere il tasto P o il tasto decalcificazione (fig. 5/C) per avviare la decalcificazione.

VASSOIO

SVUOTAR

FONDOCAFFÈ

SVUOTAR

- Rimuovere il vassoio e il contenitore fondi e svuotare i fondi di caffè

FONDOCAFFÈ

ASSENTE

- Rimettere il contenitore fondi e il vassoio.

- Sciogliere completamente 3 pastiglia per la decalcificazione originale JURA in 0,7 litri d'acqua e versare la soluzione nel serbatoio dell'acqua vuoto.

VERSARE PRODOTTO

PREMERE  
TASTO

- ➔ Collocare 3 recipienti sufficientemente grandi sotto l'ugello d'erogazione combinato, regolabile in altezza, sotto il tubicino del vapore e sotto l'ugello dell'acqua calda (fig. 18, recipienti da 1/2 l cad.).

- Premere il pulsante »Decalcificazione« (fig. 5/C)

APPARECCHIO

- Viene emesso un segnale acustico.

VASSOIO

SVUOTAR

- Rimuovere il vassoio e il contenitore fondi.

VASSOIO

ASSENTE

- Rimettere il contenitore fondi e il vassoio.

ACQUA

SCIACQ/R

- Sciacquare accuratamente il serbatoio dell'acqua e riempirlo con acqua potabile fresca.
- Inserire nuovamente il serbatoio dell'acqua.

- ➔ Collocare 3 recipienti sufficientemente grandi sotto l'ugello d'erogazione combinato, regolabile in altezza, sotto il tubicino del vapore e sotto l'ugello dell'acqua calda (fig. 18, recipienti da 1/2 l cad.).

PREMERE

TASTO

- Premere il pulsante »Decalcificazione« (fig. 5/C)

APPARECCHIO

- Viene emesso un segnale acustico.

VASSOIO

SVUOTAR

FONDCAFFÈ

SVUOTAR

- Rimuovere il vassoio e il contenitore fondi e svuotare i fondi di caffè

FONDCAFFÈ

ASSENTE

- Rimettere il contenitore fondi e il vassoio.

FRONTO

- 💡 Se si preme inavvertitamente il tasto della decalcificazione (fig. 5/C), è ancora possibile interromperla.

- Premere il tasto »+« o »-« finché nel display non compare la scritta:

DECALCIFICA

INIZIO  
NO

- Premere il tasto P per impedire la decalcificazione.

FRONTO

## 16.15 Pulizia del macinacaffè e della vaschetta per il caffè in grani

- Spegner la macchina premendo il tasto ON/OFF (fig. 5/A)
- Scollegare la macchina dalla presa di alimentazione (fig. 15/D)
- Aprire lo sportellino (fig. 10) sul retro della macchina
- Spingere indietro i cassetti (fig. 10)
- Rimuovere i contenitori ruotandoli (fig. 10)
- Rimuovere i residui di caffè utilizzando l'aspirapolvere.

## 17. Suggerimenti per ottenere un caffè perfetto

*Ugello combinato per l'erogazione, regolabile in altezza*

È possibile adattare l'ugello combinato per l'erogazione, regolabile in altezza, alle dimensioni delle tazze.

*Macinazione*

Leggere il capitolo 7 »Impostazione del grado di macinazione«

*Programmazione individuale per un caffè perfetto*

Leggere quanto indicato al capitolo 14.2 »Impostazioni«.

*Preriscaldare le tazze*

Le tazze possono essere preriscaldate con acqua oppure con vapore. Più è piccola la quantità di caffè erogato e più importante è il preriscaldamento delle tazze.

## 18. Messaggi

Display	Causa	Rimedio
ACQUA RIEMPIRE	serbatoio è vuoto L'indicatore di livello dell'acqua nel serbatoio è bloccato Il serbatoio è incrostato; l'indicatore di livello dell'acqua è bloccato.	Rabboccare l'acqua Svuotare il serbatoio, sciacquare, riempire e inserire nuovamente Rimuovere il serbatoio, decalcificare, pulire bene, riempire e inserire nuovamente
PRONTO RIEMPI CHICCHI	Il contenitore del caffè in chicchi è vuoto Anche se i chicchi sono stati riempiti, l'indicazione non si spegne. Un chicco si è incastrato	Riempire i chicchi Erogare una tazza di caffè. Rimuoverlo come descritto al punto 16.7 »Eliminazione di chicchi incastrati«
FONDO CAFFÈ SVUOTARE	Il contenitore fondi è pieno	Rimuovere e svuotare il vassoio e il contenitore fondi.
VASSOIO SVUOTARE	Il vassoio è pieno	Svuotare il vassoio e inserirlo nuovamente.
VASSOIO ASSENTE	Il vassoio non è inserito correttamente.	Inserire correttamente il vassoio.
CONTENITORE ASSENTE	Il contenitore fondi non è inserito.	Inserire il contenitore fondi.
PRONTO PULIRE	Sono state effettuate 220 erogazioni o 80 risciacqui. Anche dopo aver effettuato la pulizia, l'indicazione non si spegne.	Effettuare la pulizia come indicato al capitolo 16.12. Effettuare nuovamente la pulizia, questa volta senza compresse.
PRONTO DECALCI	La macchina deve essere decalcificata Anche dopo aver effettuato la decalcificazione, l'indicazione non si spegne.	Decalcificare come indicato capitolo 16.14. Effettuare nuovamente decalcificazione, questa volta solo con acqua
PRONTO CAMBIAR FILTRO	L'azione del filtro è esaurita.	Sostituire il filtro come indicato al capitolo 16.13.
CONTROLLARE CONT CHICCHI	Il contenitore chicchi non è inserito correttamente I cassetti non sono estratti I cassetti del contenitore chicchi sono chiusi I contenitori chicchi sono molto sporchi	Inserire correttamente i contenitori chicchi Prestando attenzione ad estrarre completamente i cassetti Pulire i contenitori chicchi come descritto nel capitolo 16.15
ERROR	Contattare il partner del Servizio di Assistenza.	

## 19. Smaltimento



### Smaltire gli apparecchi da rottamare in modo ecocompatibile

Gli apparecchi da rottamare contengono materiali riciclabili pregiati che dovrebbero essere riutilizzati. Per tale motivo, smaltire tali apparecchi attraverso sistemi di raccolta idonei.

## 20. Indicazioni d'ordine giuridico

Il presente opuscolo d'istruzioni per l'uso offre le informazioni necessarie per messa in esercizio ed un utilizzo corretti dell'apparecchié come pure per la sua adeguata manutenzione.

La conoscenza e l'applicazione delle istruzioni del presente opuscolo d'istruzioni sono premesse per un uso privo di pericoli e per la sicurezza sia d'esercizio sia durante la manutenzione.



Il presente opuscolo d'istruzioni non può prevedere ogni possibile caso d'utilizzo. Oltre a ciò, facciamo espressamente presente che quanto determina oppure modifica precedenti o già presenti convenzioni, impegni oppure rapporti legali.

Qualsiasi impegno da parte della JURA Elektroapparate AG risulta unicamente dal rispettoso contratto di contravendita che fissa anche le complete e unicamente valide condizioni di garanzia. Tali condizioni di garanzia non vengono né ampliate né limitate da quanto indicato nel presente opuscolo d'istruzioni per l'uso.



L'opuscolo d'istruzioni per l'uso contiene informazioni protette della legge sui diritti d'autore (copyright) e per tale ragione solo in seguito a previo permesso per iscritto da parte della JURA Elektroapparate AG ne è premissa la fotocopia o la traduzione in un'altra lingua.

## 21. Dati tecnici

### Versione »CH«

Tensione:	230 V AC
Potenza:	1500 W
Fusibile:	10 A
Controllo sicurezza:	 
Pressione pompa:	2 x statico max. 15 bar
Serbatoio acqua:	5.0 Litri
Capienza contenitore caffè in chicchi:	2 x 650 g
Capienza contenitore fondi di caffè:	max. 40 porzioni
Lunghezza cavo:	ca. 1.8 m
Peso:	20.5 kg
Dimensione (L x A x P):	43 x 58.5 x 51 cm

### Versione »International«

Tensione:	230 V AC
Potenza:	2200 W
Fusibile:	15 A*
Controllo sicurezza:	 
Pressione pompa:	2 x statico max. 15 bar
Serbatoio acqua:	5.0 Litri
Capienza contenitore caffè in chicchi:	2 x 650 g
Capienza contenitore fondi di caffè:	max. 40 porzioni
Lunghezza cavo:	ca. 1.8 m
Peso:	20.5 kg
Dimensione (L x A x P):	43 x 58.5 x 51 cm

\* Durante la preparazione del caffè può essere erogata anche acqua o acqua bollente.



*jura*<sup>®</sup>