



X10 (NAA) Manual de uso



Para su seguridad: lea cuidadosamente y comprenda el manual antes de usar la máquina. Al menos una copia de este manual debe guardarse en un lugar disponible en todo momento para el personal de mantenimiento y administración.

en

es

fr

Su X10

1	ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES	38
2	Elementos de control	42
3	Preparación y puesta en funcionamiento	44
	Instalar la máquina	44
	Llenar el recipiente de café en grano	44
	Determinar la dureza del agua	44
	Primera puesta en funcionamiento	45
	Manejar su X10: el JURA Cockpit	46
	Conectar la leche	47
	Conectar la leche	47
4	Preparación	48
	Preparación con preselección (Speciality Selection)	49
	Espresso y café	49
	Cold Brew	49
	Latte Macchiato, Cappuccino y otras especialidades de café con leche	50
	Americano y Lungo	51
	Agua caliente	51
	Ajustar el mecanismo de molienda	51
	Adaptar los ajustes del producto	52
5	Funcionamiento diario	53
	Conectar y desconectar la máquina	53
	Llenar el depósito de agua	53
	Medidas de conservación	54
6	Ajustes de la máquina	55
7	Conservación	56
	Enjuagar la máquina	57
	Enjuague automático del sistema de leche	57
	Colocar/cambiar el filtro	57
	Limpiar el sistema de leche	58
	Desmontar y enjuagar la salida combinada	59
	Limpiar la máquina	61
	Descalcificar la máquina	63
	Descalcificar el depósito de agua	65
	Limpiar el recipiente de café en grano	65

8	Mensajes en el visualizador	66
9	Eliminación de anomalías	67
10	Transporte y eliminación respetuosa con el medioambiente	68
	Transporte / Vaciar el sistema	68
	Eliminación	68
11	Datos técnicos	69
12	Índice alfabético	70
13	Contactos JURA / Advertencias legales	72

1 ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Tenga en cuenta el manual de uso

La no observancia del manual de uso puede provocar lesiones o daños materiales graves. Por ello, las indicaciones de seguridad están marcadas de la siguiente manera:



Símbolo de alerta de seguridad usado para advertirle sobre posibles riesgos de lesiones personales. Tenga en cuenta todos los mensajes de seguridad que acompañan a este símbolo para evitar posibles daños o incluso la muerte.

⚠ PELIGRO

PELIGRO señala una situación de riesgo que, si no se subsana, causa la muerte o daños personales graves.

⚠ ADVERTENCIA

ADVERTENCIA señala una situación de riesgo que, si no se subsana, puede causar la muerte o daños personales graves.

⚠ ATENCIÓN

ATENCIÓN, utilizado en conjunto con el símbolo de alerta de seguridad indica una situación de riesgo que, si no se subsana, puede causar daños de moderados a leves.

AVISO

AVISO se utiliza para indicar prácticas que no provoquen daños personales.

Respete las medidas básicas de seguridad

Al usar electrodomésticos deben respetarse siempre las medidas básicas de seguridad con el fin de reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y/o lesiones personales, además han de considerarse las siguientes medidas:

- Lea todas las instrucciones.
- No toque las superficies calientes. Utilice los asas o tiradores.
- Con el fin de protegerse contra incendios, descargas eléctricas y lesiones personales, no sumerja el cable, los conectores o el cuerpo de la máquina en agua u otro líquido.
- El uso de cualquier máquina por niños, o cerca de ellos, conlleva la necesidad de una supervisión atenta de los mismos.
- Desenchufe la máquina cuando no se esté utilizando y antes de proceder con su limpieza. Espere a que la máquina se enfríe antes de montar o desmontar piezas, así como antes de proceder con su limpieza.
- No utilice la máquina con un cable o enchufe deteriorado, después de un mal funcionamiento de la máquina, o si ha

resultado dañada de cualquier forma. Para efectuar trabajos de inspección, reparación o ajuste, deberá devolver la máquina al centro de servicio técnico más cercano.

- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante de la máquina puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
- No use la máquina al aire libre.
- No deje el cable de alimentación colgando por el borde de una mesa o un mostrador y evite que entre en contacto con superficies calientes.
- No coloque la máquina sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, ni dentro de un horno caliente.
- Para desconectar la máquina, ponga todos los controles en „OFF“ y desconecte la clavija de la caja de enchufe encastrada.
- No utilice la máquina para otro uso que no sea el previsto.
- Tenga especial precaución al manipular vapor, agua o café caliente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. Transfíralas a cualquier usuario futuro.

Uso previsto Esta máquina está prevista para ser utilizada por parte del personal especializado o debidamente formado en establecimientos, el ámbito de la industria ligera y de la explotación agrícola o para su aplicación comercial por parte de usuarios no especialistas. Conforme a lo indicado en estas instrucciones, únicamente deberá usarse para la preparación del café y para calentar leche y agua. Cualquier otra utilización fuera de lo indicado será considerado un uso incorrecto. JURA Elektroapparate AG no puede aceptar responsabilidad alguna por las consecuencias derivadas de un uso incorrecto de la máquina.

Personas, niños inclusive, que

- no posean las capacidades físicas, sensoriales o mentales suficientes como para hacer uso de la máquina de un modo seguro o
- son inexpertos o no tienen los conocimientos suficientes en relación con el uso seguro de la máquina,

deben usar la máquina bajo la supervisión de una persona responsable o deben recibir instrucciones relativas al uso correcto de la máquina.

**Instrucciones especiales
para la colocación del cable
de alimentación**

- Se suministra un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredos o tropiezos con un cable largo.
- El cable debe colocarse de manera que no quede tendido por encima de un mostrador o una mesa, lugares fácilmente accesibles para los niños, ni cause tropiezos.
- Esta máquina tiene una clavija con conexión a tierra de 3 pines.
- No altere el cable de ninguna manera.

NO use cables de extensión.

En caso de que el usuario utilice un cable de extensión,

- los datos eléctricos indicados en el cable de extensión deberían al menos coincidir con los datos eléctricos de la máquina y
- si la máquina es del tipo con conexión a tierra, el cable de extensión debería ser un cable con conexión a tierra de 3 conductores y
- el cable más largo debe colocarse de manera que no quede tendido por encima de un mostrador o una mesa, lugares fácilmente accesibles para los niños, ni cause tropiezos.

⚠ ADVERTENCIA



Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, NO retire ninguna tapa de servicio. NO altere la máquina de ninguna otra manera a la descrita en estas instrucciones. NO contiene piezas factibles de ser reparadas por los usuarios. Las reparaciones DEBEN efectuarlas exclusivamente personas autorizadas.

En caso de presencia de daños, por ejemplo si se percibe un olor a quemado, desenchufe inmediatamente la máquina y póngase en contacto con el servicio técnico de atención al cliente de JURA.

⚠ ATENCIÓN

Esta máquina ha sido concebida para uso doméstico. Todo servicio que no sea la limpieza y el mantenimiento, debe realizarlo un representante del servicio técnico autorizado:

- No sumerja la base en agua ni intente desarmar la máquina.
- No introduzca la máquina o alguna de sus componentes en el lavavajillas.
- Compruebe el voltaje para asegurar que el voltaje indicado en la placa de características técnicas coincide con el suyo. La placa de características técnicas va fijada en la parte inferior de la máquina.
- Nunca use agua templada o caliente para llenar el depósito de agua. Use exclusivamente agua fría.
- Durante el funcionamiento de la máquina, mantenga las manos y el cable fuera alejados de todas las piezas calientes.

Se corre el riesgo de sufrir escaldaduras o quemaduras por tocar los tubos y el vaporizador Cappuccino.

- Mantenga a los niños alejados.
- No toque ninguna pieza caliente. Utilice los asas o tiradores suministrados.
- Asegúrese de que el vaporizador Cappuccino está correctamente encajado y limpio. Si no está correctamente encajado o se bloquea por la suciedad, puede soltarse el vaporizador Cappuccino o sus componentes.

AVISO




- Nunca realice limpiezas con polvos para fregar ni con objetos duros.
- Asegure que las ranuras de ventilación no estén cubiertas.
- Nunca saque la bandeja recogegotas durante el proceso de preparación. Saque la bandeja recogegotas únicamente cuando el visualizador lo indique o cuando la máquina esté lista para funcionar.

JAMÁS HAGA LO SIGUIENTE (o perderá la protección de su garantía):

- Nunca llene el recipiente de café en grano o el embudo para café molido (embudo de llenado para café molido) con café instantáneo, mezclas de chocolate, etc. Puede afectar al correcto funcionamiento de la cámara de infusión.
- Nunca llene el recipiente de café en grano con granos de café con un tratamiento adicional de azúcar. En caso de duda, póngase en contacto con su tienda especializada.
- Nunca llene con otras cosas que no sean café en grano el recipiente de café en grano (ni chocolate, ni arroz, ni nueces, ni especias, sólo café en grano tostado).
- Nunca llene el recipiente de café en grano con café en grano congelado. Si guarda el café en grano dentro del frigorífico, déjelo descongelar unas 3 ó 4 horas antes de introducirlo en el recipiente de café en grano.
- Rellene siempre el depósito de agua con agua dulce, limpia y fría, excepto durante el procedimiento de descalcificación.
- Nunca use agua mineral o carbonatada. Puede usar agua corriente, embotellada, de manantial y agua obtenida por ósmosis inversa.
- Nunca dé a la máquina un uso diferente al descrito en estas instrucciones. En caso de duda, póngase en contacto con su tienda especializada.

2 Elementos de control



- 1 Botón de mando marcha/parada ⏻
- 2 Recipiente de café en grano con tapa de protección de aroma (bloqueable)
- 3 Botones variables (la función de los botones depende de cada indicación del visualizador)
- 4 Visualizador
- 5 Salida combinada ajustable en altura
- 6 Pieza insertable con protección
- 7 Pieza insertable para la bandeja recogegotas
- 8 Bandeja recogegotas
- 9 Plataforma para tazas
- 10 Depósito de borra
- 11 Cable de alimentación (conexión fija o enchufable) (parte posterior de la máquina)
- 12 Depósito de agua
- 13 Tapa del depósito de agua (bloqueable)
- 14 Embudo de llenado para la pastilla de limpieza
- 15 Selector giratorio para el ajuste del grado de molido
- 16 Tapa
- 17 Llave para la tapa de protección de aroma, tapa del depósito de agua y selector giratorio para el ajuste del grado de molido
- 18 Recipiente para la limpieza del sistema de leche

Parte posterior de la máquina para JURA Wi-Fi Connect / Payment Connect / MDB Connect disponibles opcionalmente



3 Preparación y puesta en funcionamiento

Instalar la máquina



- ▶ Seleccione el lugar de su X10 de tal modo que esté protegida contra un sobrecalentamiento. Preste atención a que no se tapen las rendijas de ventilación.
- ▶ Coloque la X10 sobre una superficie horizontal y resistente al agua (altura mín. 31,5 in (80 cm)).

Llenar el recipiente de café en grano en grano

Es posible bloquear la tapa de protección de aroma del recipiente de café en grano (llave incluida en el equipamiento).

AVISO

El café en grano tratado con aditivos (por ejemplo azúcar en el caso del café torrefacto), el café molido y el café liofilizado dañan los mecanismos de molienda.


- ▶ Llene el recipiente de café en grano exclusivamente con café en grano tostado.

- ▶ Retire la tapa de protección de aroma.
- ▶ Rellene el recipiente con café en grano y cierre la tapa de protección de aroma.

Determinar la dureza del agua

Debe ajustar la dureza del agua durante la primera puesta en funcionamiento. Si conoce la dureza del agua que está empleando, continúe directamente con el siguiente apartado. Si no conoce la dureza del agua, la puede determinar antes de seguir:

- ▶ Sujete la tira reactiva Aquadur® suministrada bajo el agua corriente durante 1 segundo. Sacuda el agua.
- ▶ Espere aprox. 1 minuto.
- ▶ Lea el grado de dureza del agua según la coloración de la tira reactiva Aquadur® con ayuda de la descripción que aparece en el embalaje.



Nivel	Visualizar grado alemán (°dH)	Grados de dureza generales (°dGH)	Partes por millón (ppm)	Tira indicadora número de campos 'rojizos'
Inactivo	-	-	-	-
Agua muy blanda	<3	<3	< 53.4	Ninguno
Agua blanda	> 4	> 4	> 71	1
Agua dura	> 8.4	> 8.4	> 150	2
Agua muy dura	> 14	> 14	> 250	3

Primera puesta en funcionamiento

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de muerte por descarga eléctrica al hacer funcionar la máquina con un cable de alimentación defectuoso.

- ▶ Nunca utilice una máquina defectuosa.
- ▶ Nunca utilice una máquina con el cable de alimentación defectuoso.

AVISO

La leche, el agua gasificada y otros líquidos pueden dañar el depósito de agua o la máquina.

- ▶ Llene el depósito de agua exclusivamente con agua dulce y fría.

Condición previa: el recipiente de café en grano está lleno.

- ▶ En el caso de máquinas con cable de alimentación **enchufable**: Conecte el cable de alimentación con la máquina.
- ▶ Inserte el enchufe de alimentación en una toma de corriente.
- ▶ Pulse el botón de mando marcha/parada \odot para conectar la X10.
«Language» «English»
- ▶ Pulse el botón $>$ o $<$ hasta que se indique el idioma deseado, p. ej. «Español».
- ▶ Pulse el botón «Guardar».
«Dureza del agua»


i En el apartado anterior se explica cómo determinar la dureza del agua.

- ▶ Pulse el botón $>$ o $<$ para modificar el ajuste de la dureza del agua.
- ▶ Pulse el botón «Guardar».
«Funcionamiento del filtro» / «Colocar el filtro»

3 Preparación y puesta en funcionamiento



- ▶ Coloque un recipiente debajo de la salida combinada.
- ▶ Retire el depósito de agua y enjuáguelo con agua fría.
- ▶ Abra el portafiltros.



- ▶ Introduzca el cartucho de filtro CLEARYL Pro Smart+ en el depósito de agua ejerciendo una ligera presión.
- ▶ Cierre el portafiltros. Éste encaja audiblemente.
- ▶ Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.

i La máquina detecta automáticamente que acaba de colocar el cartucho de filtro.

«El filtro se enjuaga», el agua fluye directamente hacia la bandeja recogegotas.

«El sistema se llena», sale agua por la salida combinada.

«La máquina se calienta»

«La máquina se enjuaga»





«Sist. leche se aclara»

Se indica la pantalla de inicio. Ahora su X10 está lista para funcionar.


Manejar su X10: el JURA Cockpit



Con **JURA Cockpit** podrá manejar su X10. Pulse el botón > durante **aproximadamente 2 segundos** para acceder a JURA Cockpit.

Símbolo	Significado
	Área «Conservación» (azul)
	Área «Ajuste de la máquina» (verde)
	Contador de preparaciones, contador diario, contador de programas de conservación
	Modo filtro

Conectar la leche



Su X10 permite obtener una espuma de leche cremosa de burbujas muy finas y con una consistencia perfecta. El criterio principal para espumar la leche es una temperatura de la leche de 39–46 °F (4–8 °C). Por este motivo, recomendamos el uso de un refrigerador de leche o un recipiente de leche.

► Conecte el tubo de leche a la salida combinada.

i El sistema de leche de su X10 está equipado con la pieza de conexión **HP3** y la salida de leche intercambiable **CX2**.

► Conecte el otro extremo del tubo de leche a un recipiente o refrigerador de leche.

4 Preparación

⚠ ADVERTENCIA

Tanto el café como el vapor y el agua calientes pueden provocar escaldaduras. La escaldadura es una quemadura muy seria.

- ▶ Tenga mucho cuidado al manipular líquidos o vapor calientes.
- ▶ Deje enfriar los líquidos antes de beber.
- ▶ En caso de sufrir una escaldadura, enjuague la parte afectada con agua fría y consulte a un médico.
- ▶ Manténgase FUERA DEL ALCANCE de los niños.

Especialidades:

Página ● ○ ○	«Espresso»	«Café»
	«Americano»	«Macchiato»
Página ○ ● ○	«Flat White»	«Cortado»
	«Lungo»	«Cappuccino»
Página ○ ○ ●	«Café con leche»	«Agua caliente»
	«Leche»	«Espuma de leche»

Información básica sobre la preparación:


Objetivo	Procedimiento
Modificar la intensidad del café de un producto simple	Pulse el botón < o > durante el proceso de molienda
Modificar la cantidad de un producto simple	Pulse el botón < o > durante la preparación


i Cuanto más tiempo mantenga pulsados los botones < y >, más rápido cambia el ajuste.



Objetivo	Procedimiento
Guardar la cantidad de un producto simple de forma duradera	Pulse «Guarda» justo después de la preparación
Modificar la cantidad, la intensidad del café y la temperatura de un producto cualquiera	Pulse durante 2 segundos el botón de un producto y realice los ajustes deseados en «Ajustes del producto»
Mostrar más productos	Pulse el botón > para mostrar la siguiente página de productos
Preparar 2 especialidades de café	Pulse 2 veces el botón de preparación en un lapso de 2 segundos
Detener la preparación	Pulsar el botón «X»

Caliente es la mejor manera de disfrutar del sabor del café. En una taza de porcelana fría la bebida pierde calor y, por consiguiente, también sabor. Por ello le recomendamos calentar/precalentar las tazas. Puede adquirir un calentador de tazas JURA en su distribuidor habitual.

Preparación con preselección (Speciality Selection)



Pulse el botón  para acceder a Speciality Selection. Elija ahora la preselección deseada para su siguiente producto:




Speciality Selection	Significado
 – «Cold Brew» (todas las especialidades de café)	El producto se prepara en frío.
 – «Extra Shot» (para Latte Macchiato, Flat White y Cappuccino)	El producto se prepara en 2 procesos de infusión con la mitad de la cantidad de agua cada uno para conseguir una especialidad de café con un sabor especialmente intenso.

i Si acciona de **manera prolongada** (2 segundos) su preselección, la preselección se mantendrá activa hasta que apague su X10.


Espresso y café



Ejemplo: café

- ▶ Coloque una taza debajo de la salida combinada.
 - ▶ Pulse el botón «Café» (en la página   ).
- La cantidad de agua preajustada del café cae en la taza.

Cold Brew


Mediante la preselección «Cold Brew»  pueden preparar especialidades de café frías.

Ejemplo: Flat White con preselección «Cold Brew»

Condición previa: La leche está conectada a la salida combinada.



Latte Macchiato, Cappuccino y otras especialidades de café con leche



- ▶ Llene el depósito de agua con agua **fría**.
 - ❗ Puede influir en el resultado de infusión: cuanto más fría esté el agua del depósito de agua, más frío estará el resultado de infusión de su preparación.
- ▶ Añada hielo al vaso según sus preferencias personales.
- ▶ Coloque la copa debajo de la salida combinada.
- ▶ Pulse el botón > para ver la **segunda página** de la pantalla de inicio (○●○).
- ▶ Pulse el botón ☞ para acceder a Speciality Selection.
 - ❗ Si no aparece la preselección «Cold Brew», ajuste el grado de molido **más gruesa** con la llave.
- ▶ Pulse el botón ☞ para accionar la preselección «Cold Brew».
- ▶ Pulse el botón ✓.
- ▶ Pulse el botón «Flat White».
Las cantidades preajustadas de café y espuma de leche fluyen al vaso.

Su X10 prepara las siguientes especialidades de café con leche solo pulsando un botón:

- «Macchiato»
- «Flat White»
- «Cortado»
- «Cappuccino»
- «Café con leche»

Ejemplo: Latte Macchiato

Condición previa: La leche está conectada a la salida combinada.

- ▶ Coloque un vaso debajo de la salida combinada.
 - ▶ Pulse el botón «Macchiato» (en la página ●○○).
La cantidad de leche y de espuma de leche preajustada cae en el vaso.
 - ❗ Se produce una pausa corta durante la cual la leche caliente se separa de la espuma de leche. De esta manera, se podrán producir las capas características de un Latte Macchiato.
- La cantidad de agua preajustada del Espresso cae en el vaso.
- ❗ El sistema de leche se enjuaga **automáticamente** transcurridos **15 minutos** después de la preparación. Por ello, coloque un recipiente debajo de la salida combinada siempre que haya preparado leche.

Para un funcionamiento impecable del sistema de leche en la salida combinada, es estrictamente necesario limpiarlo **diariamente** (véase capítulo 7 «Conservación – Limpiar el sistema de leche»).

Americano y Lungo

En el caso del Americano y el Lungo, la X10 combina el café con el agua caliente aplicando un método de preparación especial. De este modo se consigue una especialidad de café muy intensa y fácil de digerir. La cantidad de agua adicional se puede modificar (véase capítulo 4 «Preparación – Adaptar los ajustes del producto»).

Agua caliente

⚠ ATENCIÓN

Peligro de escaldadura por salpicaduras de agua caliente.

▸ Evite el contacto directo con la piel.



- Coloque una taza debajo de la salida combinada.
 - Pulse el botón «Agua caliente» (en la página ○○●).
- La cantidad de agua preajustada cae en la taza.

Ajustar el mecanismo de molienda

Usted puede adaptar el mecanismo de molienda al grado de tueste de su café.

El ajuste correcto del grado de molido se reconocerá por la homogeneidad con la que el café sale por la salida de café. Además, se formará una crema fina y densa.

Puede ajustar el grado de molido con la llave suministrada.

- Abra la tapa situada detrás del recipiente de café en grano.
- Coloque el selector giratorio para el ajuste del grado de molido en la posición deseada.
- Cierre la tapa.



Adaptar los ajustes del producto

Pulse el botón de un producto durante **aprox. 2 segundos** para acceder a las posibilidades de ajuste:

- «Ajustes del producto»: realice ajustes individuales, como la intensidad del café, la cantidad de agua, etc.
- «Recolocar el producto»: sustituya los productos disponibles en la pantalla de inicio por sus productos favoritos.

Los ajustes permanentes en el modo de programación siguen siempre el mismo patrón.


Ejemplo: así se modifica la intensidad del café de una variedad de café.

- ▶ Pulse durante **aproximadamente 2 segundos** el botón «Café».
- ▶ Pulse el botón «Ajustes del producto».
«Intensidad del café»
 - i** Según el producto seleccionado son posibles diferentes ajustes: Pulse el botón ◀ ▶ para navegar por las diferentes posibilidades de ajuste.
 - ▶ Pulse el botón > o < para modificar el ajuste.
 - ▶ Pulse el botón «Guardar».
 - ▶ Pulse el botón «X» para acceder a la pantalla de inicio.

5 Funcionamiento diario

Conectar y desconectar la máquina



- ▶ Coloque un recipiente debajo de la salida combinada.
- ▶ Pulse el botón de mando marcha/parada .

«La máquina se enjuaga»

Su X10 está encendida o apagada.

- i** Al desconectar la máquina, el sistema solo se enjuaga si se preparó una especialidad de café.
- i** Si se ha preparado leche antes de la desconexión, se requerirá realizar una limpieza del sistema de leche («Limpieza del sistema de leche»). El proceso de desconexión continúa de manera automática transcurridos 30 segundos.

Llenar el depósito de agua

La conservación diaria de la máquina y la higiene en el manejo de la leche, el café y el agua son decisivas para un resultado de café siempre perfecto en la taza. Por este motivo, cambie el agua **diariamente**.

ATENCIÓN

La leche, el agua gasificada y otros líquidos pueden dañar el depósito de agua o la máquina.

- ▶ Llene el depósito de agua exclusivamente con agua dulce y fría.

Puede cerrar la tapa del depósito de agua con la llave suministrada.


- ▶ Abra la tapa del depósito de agua.
- ▶ Retire el depósito de agua y enjuáguelo con agua fría.
- ▶ Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.
- ▶ Cierre la tapa del depósito de agua.




Medidas de conservación

Conseguir una calidad del café óptima depende de múltiples factores. Una de las condiciones imprescindibles es la conservación regular de su X10. Lleve a cabo las siguientes medidas:

Medida de conservación	a diario	en caso necesario	Observación
Vaciar la bandeja recogegotas y el depósito de borra y enjuagar ambas piezas con agua templada (la pieza insertable para la bandeja recogegotas, la propia bandeja recogegotas y el depósito de borra de café son aptos para lavavajillas)	▪		Vacíe siempre el depósito de borra de café con la máquina conectada. Solo así se garantiza el restablecimiento del contador de borra de café.
Limpiar el sistema de leche (si está muy sucio, desmontarlo y enjuagarlo adicionalmente)	▪		Véase capítulo 7 «Conservación – Limpiar el sistema de leche». Recomendamos desarmar y lavar el sistema de leche una vez a la semana (véase capítulo 7 «Conservación – Desmontar y enjuagar la salida combinada»)
Enjuagar el tubo de leche	▪		
Limpiar el depósito de agua	▪		
Limpie la superficie de la máquina con un paño limpio, suave y húmedo (por ejemplo, de microfibra)	▪		
Cambiar el tubo de leche con la pieza de conexión HP3		aprox. cada 3 meses	
Cambiar la salida de leche intercambiable CX2		aprox. cada 3 meses	
Limpie las paredes internas del depósito de agua con un cepillo		▪	
Limpie el lado superior e inferior de la plataforma de tazas		▪	
Limpie a fondo la bandeja recogegotas y el depósito de borra de café		▪	

i Puede consultar más información sobre la conservación de su X10 en el área «Conservación» , en la opción del programa «[Informaciones](#)».

6 Ajustes de la máquina

Pulse el botón > durante **aproximadamente 2 segundos** para acceder a JURA Cockpit. En el apartado «Ajuste de la máquina»  puede realizar los siguientes ajustes:

Opción del programa	Explicación
Página ●○○○	
«Desconectar después de»	Ajustar el tiempo de desconexión automática para ahorrar energía (desconexión tras 15 minutos, 30 minutos o de 1 a 9 horas después de la última acción realizada en la máquina)
«Dureza del agua»	Ajustar la dureza del agua empleada (de 1 °dH a 30 °dH) para evitar la calcificación de su máquina
«Nombre del producto»	Indicar imágenes de producto con/sin nombres de producto en la pantalla de inicio
«Unidades»	Ajustar la unidad de la cantidad de agua (ml u oz)
Página ○●○○	
«Selección de idioma»	Ajustar idioma
«Ajuste de fábrica»	Restablecer su X10 a los ajustes de fábrica (a continuación se desconecta la máquina)
«Vaciar el sistema»	Vaciar el sistema para proteger la X10 contra daños por heladas durante el transporte (véase capítulo 10 «Transporte y eliminación respetuosa con el medioambiente – Transporte / Vaciar el sistema»)
«Versión»	Consultar versión de software
Página ○○●○	
«Bloquear/desbloquear»	Bloquear o desbloquear productos individuales
«Ajustes del producto»	Definir si se pueden modificar los ajustes permanentes del producto
«Ajustes puntuales»	Permitir/no permitir ajustes puntuales durante la preparación
Página ○○○●	
«Accesorios» / «Código QR» (solo se muestra cuando se utiliza JURA Payment Connect)	(activo, inactivo) Cuando se «activa» la función por primera vez, aparece un código QR que puede escanear para realizar la configuración de Pocket Pilot. Más información en jura.com/payment


7 Conservación

ADVERTENCIA

Productos de conservación nocivos para la salud y líquidos que expulsa la máquina, resultantes de la ejecución de un programa de conservación. Nocivo en caso de ingestión. Irritante para los ojos y la piel.

- ▶ Manténgase FUERA DEL ALCANCE de los niños.
 - ▶ Mantenga a los niños alejados del aparato durante la ejecución de un programa de conservación.
 - ▶ Evite el contacto con la piel y los ojos.
 - ▶ Evite la formación de polvo. No respire el polvo.
 - ▶ No comer ni beber durante su uso.
 - ▶ Mantenga los productos de conservación apartado de alimentos y bebidas, incluidos los destinados a animales.
 - ▶ Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
-

Indicaciones generales de conservación:

- Pulse el botón > durante **aproximadamente 2 segundos** para acceder a JURA Cockpit. Puede controlar la conservación de su X10 en el apartado .
- Si hay un programa de conservación pendiente, aparece una cuarta página (punto rojo) en la pantalla de inicio.
- En el Cockpit de su X10, los programas de conservación a realizar se representan mediante mensajes con fondo rojo. Pulse el botón del mensaje correspondiente para acceder directamente al programa de conservación. Su X10 le indica los programas de conservación próximos a ejecutarse mediante un indicador de barra dentro del mensaje.
- Realice el programa de conservación necesario siempre que se le solicite.

Enjuagar la máquina



Podrá activar la limpieza del sistema de café manualmente en cualquier momento.

Condición previa: se indica la pantalla de inicio.

- ▶ Coloque un recipiente debajo de la salida combinada.
- ▶ Pulse el botón > durante **aproximadamente 2 segundos** para acceder a JURA Cockpit.
- ▶ Pulse el botón ☸.
- ▶ Pulse el botón «Enjuague» para activar el proceso de enjuague. «Sist. leche se aclara» / «La máquina se enjuaga»
El proceso se detiene automáticamente.

Enjuague automático del sistema de leche

El sistema de leche se enjuaga **automáticamente** transcurridos **15 minutos** después de la preparación. Por ello, coloque un recipiente debajo de la salida combinada siempre que haya preparado leche.

Colocar/cambiar el filtro

En cuanto se agota el cartucho de filtro (dependiendo de la dureza del agua ajustada), la X10 solicita un cambio del filtro.


- ❗ Su X10 ya no necesitará descalcificación si emplea el cartucho de filtro CLEARYL Pro Smart⁺.
- ❗ Los cartuchos de filtro CLEARYL Pro Smart⁺ pueden adquirirse en comercios especializados.

Condición previa: En el Cockpit aparece «Filtro» cuando se ha agotado la capacidad del filtro insertado.

- ▶ Retire el depósito de agua y vacíelo.
- ▶ Abra el portafiltros y retire el cartucho de filtro CLEARYL Pro Smart⁺ **antiguo**.
- ▶ Introduzca un **nuevo** cartucho de filtro CLEARYL Pro Smart⁺ en el depósito de agua ejerciendo una ligera presión.
- ▶ Cierre el portafiltros. Éste encaja audiblemente.
- ▶ Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.

La máquina detecta automáticamente que acaba de colocar/cambiar el cartucho de filtro.

«El filtro se enjuaga», el agua fluye directamente hacia la bandeja recogegotas.



Limpiar el sistema de leche

Para un funcionamiento impecable del sistema de leche en la salida combinada, es estrictamente necesario limpiarlo **diariamente** si ha preparado leche.

ADVERTENCIA

Los productos de limpieza inadecuados no permiten eliminar correctamente los residuos de leche. El vaporizador Cappuccino puede obstruirse y soltarse. El vapor caliente se escapa.

- ▶ Utilice siempre el limpiador del sistema de leche JURA original.

ADVERTENCIA

Productos de limpieza irritantes y nocivos para la salud. Nocivo en caso de ingestión. Irritante para los ojos y la piel.


- ▶ Manténgase FUERA DEL ALCANCE de los niños.
- ▶ Evite el contacto con la piel y los ojos.
- ▶ En caso de contacto con la piel, enjuague inmediatamente con abundante agua. En caso de irritaciones en la piel, consulte a un médico.
- ▶ En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente los ojos con abundante agua y consulte a un médico.
- ▶ En caso de ingestión, enjuague inmediatamente la boca y beba abundantes cantidades de agua. Procure no vomitar. Consulte inmediatamente a un médico y muéstrele la etiqueta.

i Podrá adquirir el detergente del sistema de leche JURA en comercios especializados.

i Utilice el recipiente para la limpieza del sistema de leche suministrado.

Condición previa: el Cockpit indica «**Limpieza del sistema de leche**».

- ▶ Pulse el botón > durante **aproximadamente 2 segundos** para acceder a JURA Cockpit.
- ▶ Pulse el botón «**Limpieza del sistema de leche**».
«**Limpieza del sistema de leche**»
- ▶ Pulse el botón «**Inicio**».
«**Añadir el limpiador del sistema de leche**»
- ▶ Retire el tubo de leche del recipiente de leche o del refrigerador de leche.




- ▶ Vierta 1 dosis de limpiador del sistema de leche por la zona trasera del recipiente para la limpieza del sistema de leche.
- ▶ Coloque el recipiente para la limpieza del sistema de leche debajo de la salida combinada.




- ▶ Conecte el tubo de leche con el recipiente para la limpieza del sistema de leche.
 - ❗ Para poder conectar correctamente el tubo de leche con el recipiente, debe estar equipado con una pieza de conexión HP3.
- ▶ Pulse el botón «Más». «Sist. leche se limpia», se limpian la salida combinada y el tubo de leche. El proceso se detiene automáticamente.

Desmontar y enjuagar la salida combinada








Si no se crea suficiente espuma de leche o si sale leche despedida de la salida combinada, es posible que la salida esté sucia. Si es el caso, desmonte y enjuague la salida combinada.

- ▶ Retire el tubo de leche y enjuáguelo a fondo bajo un chorro de agua corriente.




- ▶ Desmonte la tapa de la salida combinada moviéndola hacia delante.

7 Conservación



- ▶ Saque el sistema de leche de la salida combinada.
- ▶ Desmonte completamente el sistema de leche.
- ▶ Enjuague a fondo todas las piezas bajo un chorro de agua corriente. En caso de residuos de leche muy rescos, sumerja primero los componentes en una solución de 8,5 oz (250 ml) de agua y 1 unidad de dosificación de limpiador del sistema de leche JURA. Enjuague después a fondo los componentes.
- ▶ Vuelva a ensamblar el sistema de leche.
- ▶ Vuelva a colocar los componentes montados en la salida combinada y presiónelos.
- ▶ Coloque la tapa de la salida combinada.



- ▶ Conecte el tubo de leche a la salida combinada.

Limpiar la máquina

Después de 180 preparaciones u 80 enjuagues de conexión, la X10 requiere una limpieza.

⚠ ADVERTENCIA

Los productos de limpieza inadecuados pueden contener sustancias perjudiciales para su aparato o dejar restos.

- ▶ Utilice exclusivamente pastillas de limpieza JURA, especialmente concebidas para el aparato.

⚠ ADVERTENCIA

Productos de limpieza irritantes y nocivos para la salud. Nocivo en caso de ingestión. Irritante para los ojos y la piel.

- ▶ Manténgase FUERA DEL ALCANCE de los niños.
- ▶ Evite el contacto con la piel y los ojos.
- ▶ Evite la formación de polvo. No respire el polvo.
- ▶ En caso de contacto con la piel, enjuague inmediatamente con abundante agua. En caso de irritaciones en la piel, consulte a un médico.
- ▶ En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente los ojos con abundante agua y consulte a un médico.
- ▶ En caso de ingestión, enjuague inmediatamente la boca y beba abundantes cantidades de agua. Procure no vomitar. Consulte inmediatamente a un médico y muéstrela la etiqueta.

- ⓘ El programa de limpieza dura aproximadamente 20 minutos.
- ⓘ No interrumpa el programa de limpieza. La calidad de la limpieza se vería afectada por ello.
- ⓘ Las pastillas de limpieza JURA pueden adquirirse en comercios especializados.

Condición previa: el Cockpit indica «Limpieza».


- ▶ Pulse el botón > durante **aproximadamente 2 segundos** para acceder a JURA Cockpit.
- ▶ Pulse el botón «Limpieza».

en

es

fr

7 Conservación



- ▶ Pulse el botón «Inicio».
«Vaciar cajón»
- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de borra y vuelva a colocarlos.
«Limpieza»
- ▶ Coloque un recipiente debajo de la salida combinada.
- ▶ Pulse el botón «Más».
«Máquina limpiando», sale agua varias veces por la salida combinada.
El proceso se interrumpe, «Introducir pastilla».
- ▶ Abra la tapa del embudo de llenado para la pastilla de limpieza.
- ▶ Introduzca una pastilla de limpieza JURA en el embudo de llenado.
- ▶ Cierre la tapa.
- ▶ Pulse el botón «Más».
«Máquina limpiando», sale agua varias veces por la salida combinada.
«Vaciar cajón».
- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de borra y vuelva a colocarlos.

Descalcificar la máquina

La X10 se calcifica debido al uso y solicita automáticamente una descalcificación. La calcificación depende del grado de dureza del agua.

- i** Si utiliza un cartucho de filtro CLEARYL Pro Smart[®], no aparecerá ninguna solicitud de descalcificación.

⚠ ADVERTENCIA

Los productos descalcificadores no recomendados por JURA (p. ej. vinagre) pueden contener sustancias perjudiciales para su aparato o dejar restos.

- ▶ Utilice exclusivamente pastillas de descalcificación JURA, especialmente concebidas para el aparato.

⚠ ADVERTENCIA

Productos descalcificadores irritantes y nocivos para la salud. Nocivo en caso de ingestión. Irritante para los ojos y la piel.

- ▶ Manténgase FUERA DEL ALCANCE de los niños.
- ▶ Evite el contacto con la piel y los ojos.
- ▶ Evite la formación de polvo. No respire el polvo.
- ▶ En caso de contacto con la piel, enjuague inmediatamente con abundante agua. En caso de irritaciones en la piel, consulte a un médico.
- ▶ En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente los ojos con abundante agua y consulte a un médico.
- ▶ En caso de ingestión, enjuague inmediatamente la boca y beba abundantes cantidades de agua. Procure no vomitar. Consulte inmediatamente a un médico y muéstrele la etiqueta.

AVISO


La interrupción del proceso de descalcificación puede provocar daños en la máquina.

- ▶ Realice la descalcificación completamente.

- i** El programa de descalcificación dura aproximadamente 40 minutos.
- i** Las pastillas de descalcificación JURA pueden adquirirse en comercios especializados.
- i** El contacto del producto descalcificador con superficies delicadas (p. ej. mármol) puede provocar daños en ellas. Elimine inmediatamente las salpicaduras.

Condición previa: el Cockpit indica «Descalcificación».

- ▶ Pulse el botón > durante **aproximadamente 2 segundos** para acceder a JURA Cockpit.
- ▶ Pulse el botón «Descalcificación».



- ▶ Pulse el botón «Inicio».
«Vaciar recipiente»
 - ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de borra y vuelva a colocarlos.
«Agente en el tanque»
 - ▶ Retire el depósito de agua y vacíelo.
 - ▶ Disuelva por completo 3 pastillas de descalcificación JURA en un recipiente con 17 oz (500 ml) de agua. Este proceso puede tardar algunos minutos.
 - ▶ Llene el depósito de agua **vacío** con la solución y vuelva a colocarlo.
-
- ▶ Coloque un recipiente debajo de la salida combinada.
 - ▶ Pulse el botón «Más».
«La máquina se descalcifica», sale agua varias veces por la salida de agua caliente.
«Vaciar recipiente».
 - ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de borra y vuelva a colocarlos.
«Limpiar el depósito de agua» / «Llenar el depósito de agua»
 - ▶ Vacíe el recipiente y vuelva a colocarlo debajo de la salida combinada.
 - ▶ Retire el depósito de agua y enjuáguelo a fondo.
 - ▶ Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.
 - ▶ Pulse el botón «Más».
El proceso de descalcificación continúa.
«Vaciar recipiente»
 - ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de borra y vuelva a colocarlos.
- i** Enjuague el depósito de agua a fondo en caso de que se produzca una interrupción imprevista del proceso de descalcificación.

Descalcificar el depósito de agua


El depósito de agua puede calcificarse. Para que quede garantizado un funcionamiento correcto, debería descalcificar de vez en cuando el depósito de agua.

- ▶ Retire el depósito de agua.
- ▶ Si utiliza un cartucho de filtro CLEARYL Pro Smart⁺, retírelo.
- ▶ Disuelva 3 pastillas de descalcificación JURA en el depósito de agua completamente lleno.
- ▶ Deje la solución descalcificadora en el depósito de agua durante varias horas (por ejemplo toda la noche).
- ▶ Vacíe el depósito de agua y enjuáguelo a fondo.
- ▶ Si utiliza un cartucho de filtro CLEARYL Pro Smart⁺, vuelva a insertarlo.
- ▶ Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.

Limpiar el recipiente de café en grano

El café en grano puede presentar una ligera capa de grasa que permanecerá adherida a las paredes del recipiente de café en grano. Estos residuos pueden afectar negativamente al resultado de la preparación de café. Por este motivo, limpie de vez en cuando el recipiente de café en grano.

Condición previa: el visualizador indica «Llenar café».


- ▶ Desconecte la máquina con el botón de mando marcha/parada .
- ▶ Retire la tapa de protección de aroma.
- ▶ Limpie el recipiente de café en grano con un paño seco y suave.
- ▶ Rellene el recipiente con café en grano y cierre la tapa de protección de aroma.

8 Mensajes en el visualizador

Mensajes en la pantalla de inicio

Mensaje	Causa/Consecuencia	Medida
«Llenar el depósito de agua»	El depósito de agua está vacío. La preparación no es posible.	► Llene el depósito de agua (véase capítulo 5 «Funcionamiento diario – Llenar el depósito de agua»).
«Vaciar cajón» / «Vaciar recipiente»	El depósito de borra está lleno. / La bandeja recoge gotas está llena. La preparación no es posible.	► Vacíe el depósito de borra y la bandeja recoge gotas (véase capítulo 5 «Funcionamiento diario – Medidas de conservación»).
«Falta recipiente»	La bandeja recoge gotas está mal puesta o no está puesta. La preparación no es posible.	► Coloque la bandeja recoge gotas.
«Llenar café»	El recipiente de café en grano está vacío. No puede preparar especialidades de café; sí de agua caliente o leche.	► Llene el recipiente de café en grano (véase capítulo 3 «Preparación y puesta en funcionamiento – Llenar el recipiente de café en grano»).
«Calor alto»	El sistema está demasiado caliente para iniciar un programa de conservación.	► Espere unos minutos hasta que el sistema se haya enfriado o prepare una especialidad de café o agua caliente.

Mensajes en el Cockpit

Mensaje	Causa/Consecuencia	Medida
El símbolo de filtro  se ilumina de color rojo. «Filtro»	El efecto del cartucho de filtro está agotado.	► Cambie el cartucho de filtro CLEARYL Pro Smart+ (véase capítulo 7 «Conservación – Colocar/cambiar el filtro»).
«Limpieza»	La X10 requiere una limpieza.	► Realice la limpieza (véase capítulo 7 «Conservación – Limpiar la máquina»).
«Descalcificación»	La X10 requiere una descalcificación.	► Realice una descalcificación (véase capítulo 7 «Conservación – Descalcificar la máquina»).
«Limpieza del sistema de leche»	La X10 requiere una limpieza del sistema de leche.	► Realice una limpieza del sistema de leche (véase capítulo 7 «Conservación – Limpiar el sistema de leche»).

9 Eliminación de anomalías

Problema	Causa/Consecuencia	Medida
Al espumar leche, se hace muy poca espuma o la leche salpica fuera de la salida combinada.	La salida combinada está sucia.	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Limpie el sistema de leche de la salida combinada (véase capítulo 7 «Conservación – Limpiar el sistema de leche»). Desmonte y enjuague la salida combinada (véase capítulo 7 «Conservación – Desmontar y enjuagar la salida combinada»).
Durante la preparación de café, el café sólo sale gota a gota.	El café se ha molido demasiado fino y obstruye el sistema.	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Ajuste un grado de molido más grueso en el mecanismo de molienda (véase capítulo 4 «Preparación – Ajustar el mecanismo de molienda»).
	Probablemente no se haya ajustado correctamente la dureza del agua.	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Realice una descalcificación (véase capítulo 7 «Conservación – Descalcificar la máquina»).
Hay café molido detrás del depósito de borra de café.	Los granos utilizados provocan un volumen desproporcionado en el café molido.	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Reduzca la intensidad del café o ajuste un grado de molido menor (véase capítulo 4 «Preparación – Adaptar los ajustes del producto»).
De la salida combinada sale muy poco vapor o nada de vapor. El ruido de bombeo es muy silencioso.	La pieza de conexión del sistema de leche en la salida combinada puede estar obstruida por residuos de leche o partículas de cal que se han desprendido durante la descalcificación.	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Desmonte la tapa de la salida combinada moviéndola hacia delante. ▸ Saque el sistema de leche de la salida combinada. ▸ Desenrosque la pieza de conexión negra con ayuda del orificio hexagonal de la llave. ▸ Limpie a fondo la pieza de conexión. ▸ Enrosque a mano la pieza de conexión. ▸ Apriétela cuidadosamente con el orificio hexagonal de la llave no más de un cuarto de vuelta.
El mecanismo de molienda hace mucho ruido.	En el mecanismo de molienda hay cuerpos extraños.	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Póngase en contacto con el servicio al cliente de su país (véase capítulo 13 «Contactos JURA / Advertencias legales»).

Problema	Causa/Consecuencia	Medida
«ERROR 2» o «ERROR 5» se visualiza.	Si la máquina estuvo expuesta al frío durante mucho tiempo, el proceso de calentamiento puede estar bloqueado por motivos de seguridad.	► Caliente la máquina a temperatura ambiente.
Se indican otros mensajes «ERROR».	–	► Póngase en contacto con el servicio al cliente de su país (véase capítulo 13 «Contactos JURA / Advertencias legales»).

i Si no fue posible eliminar las anomalías, póngase en contacto con el servicio al cliente de su país (véase capítulo 13 «Contactos JURA / Advertencias legales»).

10 Transporte y eliminación respetuosa con el medioambiente



Transporte / Vaciar el sistema

Conserve el embalaje de la X10. Éste tiene la función de proteger la máquina cuando sea transportada.

Para proteger la X10 de heladas durante el transporte, el sistema ha de vaciarse.



Condición previa: se indica la pantalla de inicio.

- Coloque un recipiente debajo de la salida combinada.
- Pulse el botón > durante **aproximadamente 2 segundos** para acceder a JURA Cockpit.
- Pulse el botón .
- Pulse el botón > para acceder al lateral .
- Pulse el botón «Vaciar el sistema».
- Retire el depósito de agua y vacíelo.

«El sistema se vacía»

Sale vapor de la salida combinada hasta que se vacíe el sistema. Su X10 está desconectada.

Eliminación

Elimine las máquinas antiguas respetando el medioambiente.



11 Datos técnicos

Voltaje	120 V ~, 60 Hz
Potencia	1450 W
Condiciones ambientales	Humedad del aire máx. 80 % Temperatura ambiental 50–95 °F (10 – 35 °C)
Nivel de intensidad acústica	$L_p < 70$ dB (A)
Marca de conformidad	
Presión de bomba	estática máx. 15 bar
Capacidad del depósito de agua (sin filtro)	176 oz (5 l)
Capacidad del recipiente de café en grano	17,6 oz (500 g) (ampliable opcionalmente a 35.2 oz (1000 g))
Capacidad del depósito de borra	máx. 40 porciones
Sistema de leche con pieza de conexión	HP3
Salida de leche intercambiable	CX2
Longitud del cable	aprox. 47 in. (1,2 m)
Peso	aprox. 30,9 lb (14 kg)
Medidas (An x Al x P)	14,7 × 18,5 × 18,2 in. (37,3 × 47 × 46,1 cm)
Cartucho de filtro CLEARYL Pro Smart [†] (tecnología RFID)	Banda de frecuencia 13,56 MHz Potencia máx. de transmisión < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (conexión Wi-Fi)	Banda de frecuencia 2,4 GHz Potencia máx. de transmisión <100 mW
Tipo JURA	777

Directivas La máquina cumple con las siguientes directivas:

- Standard UL 1082
- Canadian Standard CSA C22.2 No. 64

Reglas de la FCC Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC.

12 Índice alfabético

A

- Adaptar los ajustes del producto 52
- Advertencias de seguridad importantes 38
 - Seguridad 38
- Agua caliente 51
- Ajustes de la máquina 55
- Ajustes del producto
 - Adaptar 52
- Americano 51

B

- Bandeja recogegotas 43
 - Pieza insertable 43
- Botón
 - Botón de mando marcha/parada 43

C

- Cable de alimentación 43
- Café 49
- Café con leche 50
- Cappuccino 50
- Cartucho de filtro CLEARYL Pro Smart
 - Cambiar 57
 - Colocar 57
- Cockpit 46, 55, 56
- Cold Brew 49
- Conectar 53
- Conservación 56
- Contactos 72
- Control remoto 45, 57, 69

D

- Datos técnicos 69
 - Salida de leche intercambiable 69
 - Sistema de leche 69
- Depósito de agua 43
 - Descalcificar 65
 - Llenar 53
- Depósito de borra 43
- Descalcificar
 - Depósito de agua 65
 - Máquina 63
- Desconectar 53
- Direcciones 72
- Dureza del agua
 - Determinar la dureza del agua 44

E

- Eliminación 68
- Eliminación de anomalías 67
- Embudo de llenado
 - Embudo de llenado para la pastilla de limpieza 43
- Enjuagar
 - Máquina 57
- Enjuague del sistema de leche 57
- Espresso 49
- Espresso Macchiato 50

F

- Filtro
 - Cambiar 57
 - Colocar 57
- Flat White 50

G

- Grado de molido
 - Ajustar el mecanismo de molienda 51
 - Selector giratorio para el ajuste del grado de molido 43

I

- Instalar
 - Instalar la máquina 44

J

- JURA
 - Contactos 72

L

- Latte Macchiato 50
- Leche
 - Conectar la leche 47
- Limpiar
 - Máquina 61
 - Recipiente de café en grano 65
- Línea de asistencia telefónica 72
- Llenar
 - Depósito de agua 53
 - Recipiente de café en grano 44
- Lungo 51

M

- Máquina
 - Descalcificar 63
 - Enjuagar 57
 - Instalar 44
 - Limpiar 61
- Medidas de conservación 54
- Mensajes en el visualizador 66

P

- Pieza insertable para la bandeja recogegotas 43
- Plataforma de tazas 43
- Preparación 48, 50
 - Agua caliente 51
 - Americano 51
 - Café 49
 - Café con leche 50
 - Cappuccino 50
 - Cold Brew 49
 - Espresso 49
 - Espresso Macchiato 50
 - Flat White 50
 - Latte Macchiato 50
 - Lungo 51
 - Speciality Selection 49
- Primera puesta en funcionamiento 45
- Problemas
 - Eliminación de anomalías 67
- Puesta en funcionamiento, primera 45

R

- Recipiente de café en grano
 - Limpiar 65
 - Llenar 44
 - Recipiente de café en grano con tapa de protección de aroma 43
- RFID 69

S

- Salida
 - Salida combinada ajustable en altura 43
- Salida combinada
 - Desmontar y enjuagar 59
 - Salida combinada ajustable en altura 43
- Salida de leche intercambiable 69
- Seguridad
 - Advertencias de seguridad importantes 38
- Selector giratorio para el ajuste del grado de molido 43
- Servicio al cliente 72
- Sistema de leche 69
 - Limpiar 58
- Speciality Selection
 - Café molido 49
 - Extra Shot 49

T

- Tapa 43
 - Depósito de agua 43
- Tapa de protección de aroma
 - Recipiente de café en grano con tapa de protección de aroma 43
- Teléfono 72
- Transporte 68

V

- Vaciar el sistema 68
- Visualizador 43
 - Cockpit 46
- Visualizador, mensajes 66

W

- Wi-Fi 69

13 Contactos JURA / Advertencias legales

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233
Suiza

	EE. UU.: JURA Inc.	Canadá : FAEMA
Servicio técnico de atención al cliente		
Teléfono	1-800-220-5701	1-(855)-544-8600
Correo electrónico	info@us.jura.com	info@juracanada.ca
Horario de apertura (EST)	Lunes a Viernes 8 - 20 h Sábado 9 - 17 h	
Dirección del distribuidor	20 Craig Road Montvale, NJ 07645	115 Matheson Boulevard East Mississauga, Ontario, L4Z 1X8
Teléfono	001 (201) 767-3999	1-(905)-501-8600
Fax	001 (201) 767-9684	
Internet	us.jura.com	ca.jura.com

@ Encontrará otros datos de contacto para su país online en **jura.com**.

@ En caso de que necesite ayuda con el manejo de su máquina, consulte la página web **jura.com/service**.

Modificaciones técnicas Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas. Las ilustraciones empleadas en el presente manual de uso son esquemáticas y no muestran los colores originales de la máquina. Su X10 puede diferir en algunos detalles.

Observaciones del cliente ¡Su opinión nos importa! Benefíciense de las opciones de contacto facilitadas en **jura.com**.

Copyright El manual de uso contiene información protegida por copyright. Queda prohibido fotocopiarlo o traducirlo a otro idioma sin el consentimiento previo por escrito de JURA Elektroapparate AG.